




Linea - 28 languages

User manual



Contents

EN	5	User Manual	FI	33	Käyttöopas
DE	9	Benutzerhandbuch	ES	37	Manual del usuario
NL	13	Gebruikershandleiding	IT	41	Manuale d'uso
FR	17	Manuel d'utilisation	PT	45	Manual de utilizador
DK	21	Brugermanual	RO	49	Manual de utilizare
NO	25	Bruksanvisning	PL	53	Instrukcja obsługi
SE	29	Användarmanual	HU	57	Használati útmutató



SK	61	Používateľská príručka	RS	89	Korisnički priručnik
CZ	65	Používateľská príručka	SI	93	Uporabniški priročnik
BG	69	Ръководство за потребителя	HR	97	Korisnički priručnik
GR	73	Εγχειρίδιο χρήσης	AL	101	Manual i përdorimit
RU	77	Руководство пользователя	LV	105	Lietotāja rokasgrāmata
UA	81	Посібник користувача	EE	109	Kasutusjuhend
TR	85	Kullanım kılavuzu	LT	113	Naudojimo instrukcija



Outdoor fun, games and sports for everyone

Making outdoor toys that everyone can have fun with. It was in this spirit that the founding partners began developing outdoor toys under the name EXIT Toys in 2011. There is one thing we are still sure of: fun comes first! With its unique items, EXIT Toys encourages the whole family to go outside and play together, engage in sports and have lots of fun.

Years of challenging outdoor fun!

The best adventures are had outside; by children, young people and adults alike. At EXIT Toys, we are convinced that good products add to the experience. Because the cooler, better-looking and more challenging the item, the more fun everyone has with it. That's precisely why the design of our products comes first. We are always looking for just that little bit extra.

Safety first

We do everything we can to develop products that are safe for everyone. For us it is a matter of course that our products meet the highest consumer safety standards. Before launching a product on the market, we have independent and expert tests carried out to obtain the necessary certification. We also carry out continuous checks during production and stay informed of the latest legislative and regulatory developments. You will only find products that meet EXIT Toys' strictest standards in our range.

Do you have a question or comment? We will be happy to help!

We really appreciate you being our customer and thank you for your confidence in EXIT Toys and our products. As we are open to your views, we welcome your comments and ideas. So that we can further improve, develop and expand our products.

Visit the world of EXIT Toys at www.exittoys.com and also discover our other exciting and cool outdoor products that will provide you with years of entertainment. Or simply contact us at info@exittoys.com. We will be happy to provide you with personal advice.

Go Play Outside!

EXIT Toys Team



Safe use

To simplify the assembly, please read the following instructions before beginning. Keep this manual and the assembly manual for future reference.

WARNINGS

- **WARNING.** Read all instructions and complete all assembly steps before use.
- **WARNING.** This product is for outdoor use only, unless otherwise indicated in the assembly manual.
- **WARNING.** Minimal user age: 3 years.
- **WARNING.** For max user age, see the assembly manual of the product.
- **WARNING.** This product is for domestic use only.
- **WARNING.** Choking hazard, small parts. Keep small children away during assembly because of small parts.
- **WARNING.** For maximum user weights and max load, please look at the assembly manual for the specification.
- **WARNING.** If a maximum number of users is relevant, please look at the assembly manual for the maximum number of users.
- **WARNING.** Adult supervision is required at all times when using the product.
- **WARNING.** Make sure that the product is properly assembled and used as intended.
- **WARNING.** Adult assembly required.
- **WARNING.** This product needs to be anchored with the anchors supplied with the product and according to the steps given in the assembly manual. The product can only be anchored on soft surfaces. Unsecured product can fall over causing serious injury.
- **WARNING.** Metal parts will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with metal parts of the product.
- **WARNING.** For products which are intended to climb/ sit on; do not install and/or place on concrete, asphalt, or any other hard surface. Products higher than 60cm must be installed on a shock absorbing surface like grass, woodchips or sand. This should cover an area of at least 1.5m around the product.
- **WARNING.** Inspect the product before each use. Make sure all parts are correctly and securely positioned and attached, check periodically afterwards. Tighten any loose hardware.
- **WARNING.** Replace any worn, defective, or missing parts.
- **WARNING.** Wear comfortable clothing free of hooks, snaps, drawstrings or anything which may snag or catch in the product. Remove jewelry, necklaces, and earrings.
- **WARNING.** Do not affix additions/appendages to parts of the frame that could affect the essential safety.
- **WARNING.** Do not let children climb on top of the product or product parts which are not intended to be climbed on, including tumble bars.
- **WARNING.** For products which are intended to climb on; do not use when wet.
- **WARNING.** Wet surfaces can get slippery.
- **WARNING.** For swings and trapeze; make sure that the distance between the ground surface and the product always exceeds 35 centimeters.
- **WARNING.** Any modifications made by the consumer to the original product (e.g. the adding of accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.

To avoid serious injury:

In case of missing parts, please contact place of purchase for assistance. Or go to www.exittoys.com.

Please bear in mind that children have a natural urge to play and that this may lead to unforeseen dangerous situations for which the manufacturer cannot be held responsible. Teach your children how to use the product and point out possible dangers to them. We are not liable for any injuries that may occur when using the product.

Assembly and installation

It could be helpful to have an additional person assist in the assembly process.

- Adequate overhead clearance is essential. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards.
- Place the product away from walls, structures, fences, and other play areas which are not part of the product construction. Maintain a clear space on all sides of the product. A minimum of 2m from frame edge is recommended.
- Install the product on a level surface.

Usage and maintenance

Inspect the product before each use and replace any worn, defective, or missing parts. The following conditions could present potential hazards or cause overturn:

- Missing, improperly positioned, or insecurely attached parts.
- A bent or broken frame.
- Sharp protrusions on the frame.
- Loosened or missing hardware or anchoring system.
- Check and maintain the crossbeams, suspensions and anchors.
- Do not use products made out of metal parts during thunderstorms, as metal tubes can conduct lighting.
- Tongues and lips can stick to metalwork at subzero temperatures.
- In warmer and sunnier conditions, parts can become hot. The temperature should be checked regularly during use, especially metal parts.
- Do not use the Monkey bar simultaneously with other accessories.

Please be aware of the facts regarding wooden parts:

- Weather influences on the wood can cause it to warp or split. This does not have a negative influence on the structure.
- This type of wood provides a natural protection against rot, mold and vermin.
- In seasons with higher humidity black dots can occur, this is not harmful and will disappear when the humidity drops, and the temperatures rise. If you want to remove this, it can be washed off with soap. In warmer and sunnier conditions, parts can become hot. The temperature should be checked regularly during use, especially metal parts or black colored parts.

Warranty

1. After the date of the purchase invoice, the owner of the EXIT product has a:

EXIT 85 range:

- 2-year warranty on the play-equipment (construction, mounting materials and accessories)
- 2-year wood warranty on Douglas-posts and beams against wood rot/structural failure

EXIT 110 range:

- 2-year warranty on the play-equipment (construction, mounting materials and accessories)
- 5-year wood warranty on Douglas posts and beams against wood rot/structural failure

EXIT 140 range:

- 2-year warranty on the play-equipment (construction, mounting materials and accessories)
- 5-year wood warranty on Douglas posts and beams against wood rot/structural failure

2. The warranty becomes **defunct** if:

- This product is used incorrectly and/or carelessly and is used in such a way that it does not comply with its purpose.
- The maximum (user) weight has been exceeded.
- This product is not assembled and maintained according to the instruction booklet.
- Technical repairs are performed without consultation with the supplier.
- Parts, which are mounted afterwards, do not comply with the technical specifications of the product concerned or are mounted incorrectly.
- Defects are a result of climatic influences such as corrosion, UV rays or normal disintegration.

3. The warranty only applies when proof, accompanied by original purchase invoice, is presented to the EXIT toys customer service or an EXIT Toys dealer.

4. In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the product or its components will be repaired or replaced – according to its choice – free of charge during the warranty period mentioned in Article 1.

5. If the claim for warranty is not justifiable, all the costs are at the expense of the owner.

6. The EXIT Toys products are designed for domestic and outdoor use. It is not permitted to rent out or place the toy in public areas like schools or day-care centers or sporting facilities. The warranty and any other liabilities shall expire if the toy is rented out or used in public areas.



Spaß im Freien, Spiel und Sport für Jedermann

Outdoor-Spielzeug herstellen, das allen Spaß macht. Mit dieser Mission begannen unsere Gründer 2011 unter dem Namen EXIT Toys mit der Entwicklung von Outdoor-Spielzeug. Eines wissen wir nach wie vor ganz genau: Spaß steht immer an erster Stelle! Mit unseren einzigartigen Produkten regt EXIT Toys die ganze Familie zum gemeinsamen Spielen, zu sportlicher Betätigung und zu viel Spaß im Freien an.

Jahrenlanger, aufregender Outdoor-Spaß!

Die besten Abenteuer finden draußen statt. Und zwar gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir von EXIT Toys sind überzeugt, dass gute Produkte das Erlebnis verbessern. Denn je cooler, schöner und aufregender ein Produkt ist, desto mehr Spaß haben alle damit. Und genau aus diesem Grund steht das Design unserer Produkte an erster Stelle. Wir suchen stets nach dem gewissen Extra.

Safety first

Wir geben alles, um Produkte zu entwickeln, die für jeden sicher sind. Dass unsere Produkte die höchsten Sicherheitsstandards für Verbraucher erfüllen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, lassen wir unabhängige und fachkundige Tests für die erforderlichen Zertifikate durchführen. Außerdem führen wir kontinuierliche Kontrollen während der Produktion durch und halten uns über die neuesten Entwicklungen in Sachen Gesetzgebung und Vorschriften auf dem Laufenden. Nur die Produkte, die die strengsten Standards von EXIT Toys erfüllen, werden Teil unseres Sortiments.

Hast du Fragen oder Anmerkungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir wissen es sehr zu schätzen, dich zu unseren Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen, das du in EXIT Toys und in unsere Produkte setzt. Wir freuen uns über deine Meinung, deine Anmerkungen und Ideen. So können wir unsere Produkte noch weiter verbessern, entwickeln und ausbauen.

Entdecke die Welt von EXIT Toys auf www.exittoys.com und erfahre mehr über unsere anderen aufregenden und coolen Outdoor-Produkte, die dir jahrelang Spaß machen werden. Oder schreibe uns einfach über info@exittoys.com. Wir freuen uns darauf, dich persönlich zu beraten.

Go Play Outside!

Das EXIT Toys -Team

Sichere Nutzung

Um den Zusammenbau zu vereinfachen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung, bevor Sie beginnen. Bewahren Sie dieses Handbuch und die Montageanleitung für künftiges Nachschlagen auf.

WARNUNGEN

- **WARNUNG.** Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und führen Sie alle Montageschritte durch.
- **WARNUNG.** Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt, sofern in der Montageanleitung nicht anders angegeben.
- **WARNUNG.** Mindestalter der Benutzer: 3 Jahre.
- **WARNUNG.** Das maximale Alter der Benutzer finden Sie in der Montageanleitung des Produkts.
- **WARNUNG.** Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- **WARNUNG.** Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Halten Sie kleine Kinder während der Montage wegen der Kleinteile fern.
- **WARNUNG.** Die maximalen Benutzergewichte und die maximale Belastung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.
- **WARNUNG.** Wenn die maximale Benutzeranzahl relevant ist, entnehmen Sie diese bitte der Montageanleitung.
- **WARNUNG.** Bei der Verwendung des Produkts ist jederzeit die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- **WARNUNG.** Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut und bestimmungsgemäß verwendet wird.
- **WARNUNG.** Die Montage muss durch Erwachsene erfolgen.
- **WARNUNG.** Dieses Produkt muss mit den mitgelieferten Verankerungen und gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung verankert werden. Das Produkt kann nur auf weichen Oberflächen verankert werden. Ein ungesichertes Produkt kann umfallen und schwere Verletzungen verursachen.
- **WARNUNG.** Metallteile leiten Strom. Lampen, Verlängerungskabel und alle anderen elektrischen Geräte dürfen niemals mit den Metallteilen des Produkts in Berührung kommen.
- **WARNUNG.** Produkte, die zum Klettern/Sitzen bestimmt sind, dürfen nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert und/oder aufgestellt werden. Produkte, die höher als 60 cm sind, müssen auf einer stoßdämpfenden Oberfläche wie Gras, Holzspänen oder Sand installiert werden. Dieser sollte einen Bereich von mindestens 1,5 m um das Produkt herum abdecken.
- **WARNUNG.** Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt und sicher positioniert und befestigt sind, und überprüfen Sie dies anschließend regelmäßig. Ziehen Sie alle losen Teile fest.
- **WARNUNG.** Ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile.
- **WARNUNG.** Tragen Sie bequeme Kleidung ohne Haken, Druckknöpfe, Kordeln oder andere Teile, die sich im Produkt verfangen oder hängen bleiben könnten. Legen Sie Schmuck, Halsketten und Ohrhinge ab.
- **WARNUNG.** Bringen Sie keine Anbauteile/Anhänger an Teilen des Rahmens an, die die grundlegende Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- **WARNUNG.** Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt oder auf Teile des Produkts klettern, die nicht zum Klettern vorgesehen sind, einschließlich Tumbling-Stangen.
- **WARNUNG.** Produkte, die zum Klettern vorgesehen sind, dürfen nicht in nassem Zustand verwendet werden.

- **WARNUNG.** Nasse Oberflächen können rutschig sein.
- **WARNUNG.** Bei Schaukeln und Trapezen ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Boden und Produkt immer mehr als 35 Zentimeter beträgt.
- **WARNUNG.** Alle vom Verbraucher vorgenommenen Änderungen am Originalprodukt (z. B. das Anbringen von Zubehör) müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.

Zur Vermeidung schwerer Verletzungen:

Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, damit sie Ihnen weiterhelfen können. Oder gehen Sie auf www.exittoys.com.

Bitte bedenken Sie, dass Kinder einen natürlichen Spieltrieb haben und dies zu unvorhergesehenen Gefahrensituationen führen kann, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Bringen Sie Ihren Kindern den Umgang mit dem Produkt bei und weisen Sie sie auf mögliche Gefahren hin. Wir haften nicht für Verletzungen, die bei der Nutzung des Produkts entstehen können.

Zusammenbau und Aufstellung

Es kann hilfreich sein, eine weitere Person zur Unterstützung beim Aufbau hinzuzuziehen.

- Ein ausreichender Freiraum über dem Produkt ist unerlässlich. Sorgen Sie für ausreichend Freiraum für Kabel, Äste und andere mögliche Gefahrenquellen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wänden, Gebäuden, Zäunen und anderen Spielbereichen auf, die nicht Teil der Produktkonstruktion sind. Halten Sie auf allen Seiten des Produkts einen Freiraum ein. Es wird ein Mindestabstand von 2 m zur Rahmenkante empfohlen.
- Installieren Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche.

Nutzung und Instandhaltung

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile. Die folgenden Zustände können potenzielle Gefahren darstellen oder zum Umkippen führen:

- Fehlende, falsch positionierte oder unsicher befestigte Teile.
- Ein verbogener oder gebrochener Rahmen.
- Scharfe Vorsprünge am Rahmen.
- Lose oder fehlende Befestigungselemente oder Verankerungssysteme.
- Überprüfen und warten Sie die Querstreben, Aufhängungen und Verankerungen.
- Verwenden Sie Produkte aus Metallteilen nicht bei Gewitter, da Metallrohre Blitze leiten können.
- Bei Minustemperaturen können Zungen und Lippen an Metallteilen festkleben.
- Bei wärmeren und sonnigeren Bedingungen können Teile heiß werden. Die Temperatur sollte während des Gebrauchs regelmäßig überprüft werden, insbesondere bei Metallteilen.
- Verwenden Sie die Kletterstange nicht gleichzeitig mit anderem Zubehör.

Bitte beachten Sie die folgenden Fakten zu Holzteilen:

- Witterungseinflüsse können dazu führen, dass sich das Holz verzieht oder splittert. Dies hat keinen negativen Einfluss auf die Struktur.
- Diese Holzart bietet einen natürlichen Schutz vor Fäulnis, Schimmel und Ungeziefer.
- In Jahreszeiten mit höherer Luftfeuchtigkeit können schwarze Punkte auftreten. Diese sind nicht schädlich und verschwinden, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt und die Temperaturen steigen. Wenn Sie diese entfernen möchten, können Sie sie mit Seife abwaschen.

Garantie

1. Nach dem Datum der Kaufrechnung hat der Besitzer des EXIT-Produkts Anspruch auf:

EXIT 85-Serie:

- 2 Jahre Garantie auf die Spielgeräte (Konstruktion, Befestigungsmaterialien und Zubehör)
- 2 Jahre Holzgarantie auf Douglasienpfosten und -balken gegen Holzfäule/strukturelles Versagen

EXIT 110-Serie:

- 2 Jahre Garantie auf die Spielgeräte (Konstruktion, Befestigungsmaterialien und Zubehör)
- 5 Jahre Holzgarantie auf Douglasienpfosten und -balken gegen Holzfäule/strukturelles Versagen

EXIT 140-Serie:

- 2 Jahre Garantie auf die Spielgeräte (Konstruktion, Befestigungsmaterialien und Zubehör)
- 5 Jahre Holzgarantie auf Douglasienpfosten und -balken gegen Holzfäule/strukturelles Versagen

2. Die Garantie **erlischt** unter folgenden Voraussetzungen:

- Dieses Produkt unsachgemäß und/oder unachtsam verwendet wird und in einer Weise, die nicht seinem Verwendungszweck entspricht.
- Das maximale (Benutzer-)Gewicht überschritten wurde.
- Dieses Produkt nicht gemäß der Gebrauchsanweisung zusammengebaut und gewartet wurde.
- Technische Reparaturen ohne Rücksprache mit dem Lieferanten durchgeführt wurden.
- Nachträglich montierte Teile nicht den technischen Spezifikationen des betreffenden Produkts entsprechen oder falsch montiert wurden.
- Mängel auf klimatische Einflüsse wie Korrosion, UV-Strahlung oder normale Zersetzung zurückzuführen sind.

3. Die Garantie gilt nur, wenn dem EXIT-Toys-Kundendienst oder einem EXIT-Toys-Händler ein Nachweis mit der Originalrechnung des Kaufs vorgelegt wird.

4. Sollten von EXIT Toys festgestellte Material- oder Konstruktionsmängel vorliegen, dann wird das Produkt bzw. werden seine Einzelteile im Ermessen von EXIT Toys kostenlos in der in Artikel 1 genannten Garantiezeit nachgebessert oder ersetzt.

5. Sollte die Geltendmachung des Garantieanspruchs unbegründet sein, gehen sämtliche Kosten zulasten des Eigentümers.

6. Die EXIT-Toys-Produkte sind für die private Nutzung im Freien vorgesehen. Es ist nicht gestattet, das Spielzeug an öffentliche Räume wie Schulen, Tagesstätten oder Sportstätten zu vermieten oder es dort aufzustellen. Garantie- und sonstige Haftungsansprüche erlöschen mit der Vermietung oder der Nutzung in öffentlichen Räumen.



Buiten plezier maken, spelen en sporten voor iedereen

Buitenspeelgoed maken waar iedereen écht blij van wordt. Met die droom zijn de oprichters in 2011 begonnen met het ontwikkelen van buitenspeelgoed onder de naam EXIT Toys. Eén ding weten we nog altijd zeker: plezier staat voorop! Met unieke artikelen stimuleert EXIT Toys het hele gezin om naar buiten te gaan om samen te spelen, sporten en veel plezier te maken.

Jarenlang uitdagend buitenplezier!

Buiten beleven we de mooiste avonturen; kinderen, jongeren én volwassenen. Bij EXIT Toys zijn we ervan overtuigd dat goede producten zorgen voor éxtra veel beleving. Want hoe stoerder, mooier en uitdagender het artikel, hoe meer plezier iedereen ervan heeft. Juist daarom staat het ontwerp van onze producten voorop. We zijn altijd op zoek naar nét dat beetje extra.

Veiligheid voorop

We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor iedereen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van consumentenveiligheid.

Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke en deskundige tests uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de productie en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys vind je terug in ons assortiment.

Heb je een vraag of opmerking? Wij helpen je graag!

Wij stellen het zeer op prijs dat je bij ons klant bent en danken je voor het vertrouwen in EXIT Toys en onze producten. Omdat we open staan voor jouw mening, zijn jouw opmerkingen en ideeën van harte welkom. Zodat we onze producten nog verder kunnen verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden.

Bezoek de wereld van EXIT Toys op www.exittoys.com en ontdek ook onze andere mooie en stoere producten voor buiten, waarmee je jarenlang de leukste avonturen kunt beleven. Of neem eenvoudig contact op via info@exittoys.com. We voorzien je graag van persoonlijk advies.

Go play outside!

Team van EXIT Toys

Veilig gebruik

Lees de volgende instructies voordat u begint, om de montage te vereenvoudigen. Bewaar deze handleiding en montagehandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- **WAARSCHUWING.** Lees alle instructies en voltooi alle montageschappen voor gebruik.
- **WAARSCHUWING.** Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis, tenzij anders aangegeven in de montagehandleiding.
- **WAARSCHUWING.** Minimale leeftijd gebruiker: 3 jaar.
- **WAARSCHUWING.** Zie de montagehandleiding van het product voor de maximale leeftijd van de gebruiker.
- **WAARSCHUWING.** Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- **WAARSCHUWING.** Verstikkingsgevaar, kleine onderdelen. Houd kleine kinderen tijdens de montage uit de buurt vanwege kleine onderdelen.
- **WAARSCHUWING.** Raadpleeg de montagehandleiding voor de specificaties met betrekking tot het maximale gebruikersgewicht en de maximale belasting.
- **WAARSCHUWING.** Raadpleeg de montagehandleiding voor het maximale aantal gebruikers, indien van toepassing.
- **WAARSCHUWING.** Toezicht door volwassenen is te allen tijde vereist bij het gebruik van het product.
- **WAARSCHUWING.** Zorg ervoor dat het product correct is gemonteerd en wordt gebruikt zoals bedoeld.
- **WAARSCHUWING.** Montage door volwassenen vereist.
- **WAARSCHUWING.** Dit product moet worden verankerd met de bijgeleverde ankers en volgens de stappen in de montagehandleiding. Het product kan alleen op zachte oppervlakken worden verankerd. Een onbeveiligd product kan omvallen en ernstig letsel veroorzaken.
- **WAARSCHUWING.** Metalen onderdelen geleiden elektriciteit. Lampen, verlengsnoeren en alle andere elektrische apparatuur mogen nooit in contact komen met metalen onderdelen van het product.
- **WAARSCHUWING.** Voor producten die bedoeld zijn om op te klimmen/op te zitten: installeer en/of plaats ze niet op beton, asfalt of een ander hard oppervlak. Producten hoger dan 60 cm moeten worden geïnstalleerd op een schokabsorberend oppervlak zoals gras, houtsnippers of zand. Dit moet een oppervlakte van ten minste 1,5 m rondom het product beslaan.
- **WAARSCHUWING.** Inspecteer het product voor elk gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct en stevig zijn geplaatst en bevestigd, en controleer dit daarna regelmatig. Draai losse onderdelen vast.
- **WAARSCHUWING.** Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.
- **WAARSCHUWING.** Draag comfortabele kleding zonder haken, drukknopen, trekkoorden of andere dingen die kunnen blijven haken of vast komen te zitten in het product. Doe sieraden, kettingen en oorbellen af.
- **WAARSCHUWING.** Bevestig geen toevoegingen/aanhangsels aan onderdelen van het frame die de essentiële veiligheid kunnen beïnvloeden.
- **WAARSCHUWING.** Laat kinderen niet klimmen op het product of op onderdelen van het product die niet bedoeld zijn om op te klimmen, inclusief tumble bars.
- **WAARSCHUWING.** Gebruik producten die bedoeld zijn om op te klimmen niet als ze nat zijn.
- **WAARSCHUWING.** Natte oppervlakken kunnen glad zijn.
- **WAARSCHUWING.** Zorg ervoor dat bij schommels en trapezes de afstand tussen het grondoppervlak en het product altijd meer dan 35 centimeter bedraagt.

• **WAARSCHUWING.** Alle wijzigingen die door de consument aan het originele product worden aangebracht (bijv. het toevoegen van accessoires) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.

Om ernstig letsel te voorkomen:

Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met de plaats van aankoop voor assistentie. Of ga naar www.exittoys.com.

Houd er rekening mee dat kinderen een natuurlijke drang tot spelen hebben en dat dit kan leiden tot onvoorzien gevaarlijke situaties waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Leer uw kinderen hoe zij het product moeten gebruiken en wijs hen op mogelijke gevaren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel dat kan ontstaan bij het gebruik van het product.

Montage en installatie

Het kan handig zijn om een extra persoon te hebben die helpt bij het montageproces.

- Voldoende vrije ruimte boven het product is essentieel. Zorg voor voldoende ruimte voor kabels, takken en andere mogelijke gevaren.
- Plaats het product uit de buurt van muren, constructies, hekken en andere speelruimtes die geen deel uitmaken van de constructie van het product. Zorg voor voldoende vrije ruimte aan alle kanten van het product. Een minimale afstand van 2 meter vanaf de rand van het frame wordt aanbevolen.
- Installeer het product op een vlakke ondergrond.

Gebruik en onderhoud

Inspecteer het product voor elk gebruik en vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen. De volgende omstandigheden kunnen potentiële gevaren opleveren of kantelen veroorzaken:

- Ontbrekende, onjuist geplaatste of onveilig bevestigde onderdelen.
- Een verbogen of gebroken frame.
- Scherpe uitsteeksels op het frame.
- Losgeraakte of ontbrekende bevestigingsmaterialen of verankeringsysteem.
- Controleer en onderhoud de dwarsbalken, ophangingen en verankerungen.
- Gebruik geen producten met metalen onderdelen tijdens onweer, omdat metalen buizen bliksem kunnen geleiden.
- Tongen en lippen kunnen bij temperaturen onder het vriespunt aan metalen onderdelen blijven kleven.
- In warmere en zonnigere omstandigheden kunnen onderdelen heet worden. Controleer tijdens het gebruik regelmatig de temperatuur, vooral van metalen onderdelen.
- Gebruik de klimrek niet tegelijkertijd met andere accessoires.

Houd rekening met de volgende feiten met betrekking tot houten onderdelen:

- Weersinvloeden op het hout kunnen ervoor zorgen dat het kromtrekt of splijt. Dit heeft geen negatieve invloed op de structuur.
- Dit type hout biedt een natuurlijke bescherming tegen rot, schimmel en ongedierte.
- In seizoenen met een hogere luchtvochtigheid kunnen zwarte puntjes ontstaan. Dit is niet schadelijk en verdwijnt wanneer de luchtvochtigheid daalt en de temperatuur stijgt. Als u dit wilt verwijderen, kunt u het met zeep afwassen.

Garantie

1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van het EXIT-product recht op:

EXIT 85-serie:

- 2 jaar garantie op de speeltoestellen (constructie, bevestigingsmaterialen en accessoires)
- 2 jaar houtgarantie op Douglas-palen en -balken tegen houtrot/structurele defecten

EXIT 110-serie:

- 2 jaar garantie op de speeltoestellen (constructie, bevestigingsmaterialen en accessoires)
- 5 jaar houtgarantie op Douglas-palen en -balken tegen houtrot/structurele defecten

EXIT 140-serie:

- 2 jaar garantie op de speeltoestellen (constructie, bevestigingsmaterialen en accessoires)
- 5 jaar houtgarantie op Douglas-palen en -balken tegen houtrot/structurele defecten

2. De garantie **vervalt** indien:

- Dit product onjuist en/of onzorgvuldig wordt gebruikt en zodanig wordt gebruikt dat het niet aan zijn doel beantwoordt.
- Het maximale (gebruikers)gewicht is overschreden.
- Dit product niet volgens het instructieboekje gemonteerd en onderhouden is.
- Technische reparaties worden uitgevoerd zonder overleg met de leverancier.
- Onderdelen, die achteraf worden gemonteerd, niet voldoen aan de technische specificaties van het betrokken product of verkeerd worden gemonteerd.
- Gebreken het gevolg zijn van klimaatinvloeden zoals corrosie, UV-stralen of normale desintegratie.

3. De garantie geldt alleen wanneer het bewijs, vergezeld van de originele aankoopfactuur, wordt voorgelegd aan de EXIT Toys klantenservice of een EXIT Toys dealer.

4. In geval van materiaal- en constructiefouten die door EXIT Toys zijn vastgesteld, worden het product of de onderdelen ervan - naar keuze van EXIT Toys - gratis gerepareerd of vervangen tijdens de in artikel 1 genoemde garantieperiode.

5. Als de aanspraak op garantie niet gerechtvaardigd is, zijn alle kosten voor rekening van de eigenaar.

6. De producten van EXIT Toys zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik buitenshuis. Het is niet toegestaan de speeltoestellen te verhuren of te plaatsen in openbare ruimten zoals scholen of kinderdagverblijven of sportfaciliteiten. De garantie en alle andere aansprakelijkheden vervallen als het speeltoestel verhuurd wordt of in openbare ruimten gebruikt wordt.



Loisirs de plein air, jeux et sports pour tous

Fabriquer des jouets d'extérieur avec lesquels tout le monde peut s'amuser. C'est dans cet esprit que les partenaires fondateurs ont commencé à développer des jouets d'extérieur sous le nom d'EXIT Toys en 2011. Nous avons toujours la même certitude : le plaisir passe avant tout ! Avec ses articles uniques, EXIT Toys encourage toute la famille à sortir et jouer ensemble, à faire du sport et à s'amuser.

Des années de plaisir stimulant à l'extérieur !

Les meilleures aventures sont vécues à l'extérieur ; par les enfants, les jeunes et les adultes. Chez EXIT Toys, nous sommes convaincus que des produits de qualité contribuent à l'expérience. En effet, plus l'article est original, attrayant et stimulant, plus chacun aura le plaisir de jouer avec. C'est précisément la raison pour laquelle le design de nos produits passe avant tout. Nous sommes toujours à la recherche du petit plus.

La sécurité avant tout

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer des produits offrant une sécurité optimale à chacun. Nous tenons à ce que nos produits répondent aux normes de sécurité les plus strictes pour les consommateurs. Avant tout lancement d'un produit sur le marché, nous soumettons celui-ci à des tests indépendants et expertisés pour obtenir la certification nécessaire. Nous procédons également à des contrôles continus durant la production et nous restons informés des dernières évolutions en matière de législation et de réglementations. Vous trouverez dans notre gamme uniquement des produits répondant aux normes les plus strictes d'EXIT Toys.

Vous avez une question ou un commentaire ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Nous apprécions sincèrement que vous soyez notre client et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à EXIT Toys et à nos produits. Comme nous sommes ouverts à vos opinions, vos commentaires et vos idées sont les bienvenus. Ainsi, nous pouvons améliorer, développer et enrichir encore davantage nos produits.

Visitez le monde d'EXIT Toys sur www.exittoys.com et découvrez également nos autres produits de plein air captivants et branchés qui vous procureront des années de divertissement. Ou contactez-nous tout simplement à info@exittoys.com. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils personnalisés.

Sortez et jouez dehors !

L'équipe d'EXIT Toys

Utilisation sûre

Pour simplifier le montage, veuillez lire les instructions suivantes avant de commencer. Conservez ce manuel et le manuel de montage pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT.** Lisez toutes les instructions et effectuez toutes les étapes d'assemblage avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit est destiné à un usage extérieur uniquement, sauf indication contraire dans le manuel d'assemblage.
- **AVERTISSEMENT.** Âge minimum de l'utilisateur : 3 ans.
- **AVERTISSEMENT.** Pour l'âge maximum de l'utilisateur, consultez le manuel d'assemblage du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- **AVERTISSEMENT.** Risque d'étouffement, petites pièces. Tenez les jeunes enfants éloignés pendant l'assemblage en raison des petites pièces.
- **AVERTISSEMENT.** Pour connaître le poids maximal de l'utilisateur et la charge maximale, veuillez consulter le manuel d'assemblage.
- **AVERTISSEMENT.** Si le nombre maximal d'utilisateurs est pertinent, veuillez consulter le manuel d'assemblage pour connaître le nombre maximal d'utilisateurs.
- **AVERTISSEMENT.** La surveillance d'un adulte est requise à tout moment lors de l'utilisation du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Assurez-vous que le produit est correctement assemblé et utilisé conformément à son usage prévu.
- **AVERTISSEMENT.** Assemblage par un adulte requis.
- **AVERTISSEMENT.** Ce produit doit être ancré à l'aide des ancrages fournis avec le produit et conformément aux étapes indiquées dans le manuel d'assemblage. Le produit ne peut être ancré que sur des surfaces souples. Un produit non fixé peut tomber et causer des blessures graves.
- **AVERTISSEMENT.** Les pièces métalliques conduisent l'électricité. Les lumières, les rallonges électriques et tous les équipements électriques de ce type ne doivent jamais entrer en contact avec les pièces métalliques du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Pour les produits destinés à être escaladés/sur lesquels on peut s'asseoir, ne les installez pas et/ou ne les placez pas sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Les produits de plus de 60 cm doivent être installés sur une surface absorbant les chocs, comme de l'herbe, des copeaux de bois ou du sable. Cela doit couvrir une zone d'au moins 1,5 m autour du produit.
- **AVERTISSEMENT.** Inspectez le produit avant chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement positionnées et fixées, puis vérifiez-les régulièrement. Resserrez les pièces desserrées.
- **AVERTISSEMENT.** Remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- **AVERTISSEMENT.** Portez des vêtements confortables, sans crochets, boutons-pression, cordons ou tout autre élément susceptible de s'accrocher ou de se coincer dans le produit. Retirez vos bijoux, colliers et boucles d'oreilles.
- **AVERTISSEMENT.** N'ajoutez pas d'accessoires ou d'appendices aux parties du cadre qui pourraient compromettre la sécurité essentielle.
- **AVERTISSEMENT.** Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou sur des parties du produit qui ne sont pas destinées à être escaladées, y compris les barres de gymnastique.
- **AVERTISSEMENT.** Pour les produits destinés à être escaladés, ne les utilisez pas lorsqu'ils sont mouillés.
- **AVERTISSEMENT.** Les surfaces mouillées peuvent être glissantes.
- **AVERTISSEMENT.** Pour les balançoires et les trapèzes, assurez-vous que la distance entre le sol et le produit est toujours supérieure à 35 centimètres.

• **AVERTISSEMENT.** Toute modification apportée par le consommateur au produit d'origine (par exemple, l'ajout d'accessoires) doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

Pour éviter toute blessure grave :

En cas de pièces manquantes, veuillez contacter le lieu d'achat pour obtenir de l'aide. Ou rendez-vous sur www.exittoys.com.

N'oubliez pas que les enfants ont un besoin naturel de jouer et que cela peut entraîner des situations dangereuses imprévisibles pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable. Apprenez à vos enfants à utiliser le produit et signalez-leur les dangers potentiels. Nous ne sommes pas responsables des blessures pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.

Montage et installation

Il peut être utile de se faire aider par une autre personne pour le montage.

- Il est essentiel de disposer d'un espace libre suffisant au-dessus du produit. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de fils électriques, de branches d'arbres ou d'autres dangers potentiels.
- Placez le produit à distance des murs, des structures, des clôtures et des autres aires de jeux qui ne font pas partie de la construction du produit. Maintenez un espace libre de tous les côtés du produit. Il est recommandé de respecter une distance minimale de 2 m à partir du bord du cadre.
- Installez le produit sur une surface plane.

Utilisation et entretien

Inspectez le produit avant chaque utilisation et remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante. Les conditions suivantes peuvent présenter des risques potentiels ou provoquer un renversement :

- Pièces manquantes, mal positionnées ou mal fixées.
- Cadre tordu ou cassé.
- Protrusions pointues sur le cadre.
- Matériel ou système d'ancrage desserré ou manquant.
- Vérifiez et entretenez les traverses, les suspensions et les ancrages.
- N'utilisez pas de produits composés de pièces métalliques pendant les orages, car les tubes métalliques peuvent conduire la foudre.
- Les langues et les lèvres peuvent coller aux pièces métalliques à des températures inférieures à zéro.
- Dans des conditions plus chaudes et plus ensoleillées, les pièces peuvent devenir chaudes. La température doit être vérifiée régulièrement pendant l'utilisation, en particulier celle des pièces métalliques.
- N'utilisez pas la barre Monkey en même temps que d'autres accessoires.

Veuillez tenir compte des faits suivants concernant les pièces en bois :

- Les intempéries peuvent déformer ou fendre le bois. Cela n'a pas d'influence négative sur la structure.
- Ce type de bois offre une protection naturelle contre la pourriture, la moisissure et les parasites.
- Au cours des saisons où l'humidité est plus élevée, des points noirs peuvent apparaître. Ceux-ci ne sont pas nocifs et disparaîtront lorsque l'humidité baissera et que les températures augmenteront. Si vous souhaitez les éliminer, vous pouvez les laver avec du savon.

Garantie

1. Après la date de la facture d'achat, le propriétaire du produit EXIT bénéficie :

Gamme EXIT 85 :

- Garantie de 2 ans sur les équipements de jeu(construction, matériaux de montage et accessoires)
- Garantie de 2 ans sur le bois des poteaux et poutres Douglas contre la pourriture du bois/les défaillances structurelles

Gamme EXIT 110 :

- Garantie de 2 ans sur les équipements de jeu(construction, matériaux de montage et accessoires)
- Garantie de 5 ans sur le bois des poteaux et poutres Douglas contre la pourriture du bois/les défaillances structurelles

Gamme EXIT 140 :

- Garantie de 2 ans sur les équipements de jeu(construction, matériaux de montage et accessoires)
- Garantie de 5 ans sur le bois des poteaux et poutres Douglas contre la pourriture du bois/les défaillances structurelles

2. La garantie **devient** caduque si :

- Ce produit est utilisé de manière incorrecte et/ou négligente et est utilisé d'une manière qui ne correspond pas à son usage prévu.
- Le poids maximal (de l'utilisateur) a été dépassé.
- Ce produit n'est pas assemblé et entretenu conformément au livret d'instructions.
- Des réparations techniques sont effectuées sans consultation du fournisseur.
- Les pièces montées ultérieurement ne sont pas conformes aux spécifications techniques du produit concerné ou sont montées de manière incorrecte.
- Les défauts sont le résultat d'influences climatiques telles que la corrosion, les rayons UV ou la désintégration normale.

3. La garantie ne s'applique que sur présentation d'une preuve, accompagnée de la facture d'achat originale, au service clientèle d'EXIT Toys ou à un revendeur EXIT Toys.

4. En cas de défauts de matériaux et de construction constatés par EXIT Toys, le produit ou ses composants seront réparés ou remplacés, au choix, sans frais pendant la période de garantie mentionnée à l'article 1.

5. Si la demande de garantie n'est pas justifiée, tous les frais sont à la charge du propriétaire.

6. Les produits EXIT Toys sont conçus pour un usage domestique et extérieur. Il est interdit de louer ou de placer le jouet dans des lieux publics tels que des écoles, des crèches ou des installations sportives. La garantie et toute autre responsabilité expirent si le jouet est loué ou utilisé dans des lieux publics.



Udendørs sjov, leg og sport til alle

Vi laver legetøj til udendørs brug, som alle kan have det sjovt med. Det var med denne mission for øje, at grundlæggerne begyndte at udvikle udendørs legetøj under navnet EXIT Toys i 2011. Og én ting er i hvert fald stadig sikker: Det vigtigste er, at det er sjovt! Med vore unikke produkter opfordrer EXIT Toys hele familien til at gå udenfor og lege sammen, dyrke sport og opleve en masse sjov.

Arevis med udfordrende sjov udenfor.

De bedste eventyr opleves udendørs – både af børn, unge og voksne. Hos EXIT Toys er vi overbeviste om, at gode produkter gør oplevelsen endnu bedre. Jo sejere, flottere og mere udfordrende legetøjet er, jo sjovere har vi alle det, når vi bruger det. Det er netop derfor, at vores produktdesign kommer i første række. Vi forsøger altid efter at give det en lille tand mere.

Sikkerhed frem for alt

Vi gør alt, hvad vi kan, for at udvikle produkter, der er sikre for alle. For os er det en selvfølge, at vores produkter lever op til de højeste standarder for forbrugersikkerhed. Inden vi lancerer et produkt på markedet har vi uafhængige eksperter til at teste produkterne for at opnå de påkrævede godkendelser. Vi foretager også løbende tjek under produktionen, og vi holder os opdateret omkring den seneste udvikling inden for lovkrav og bestemmelser. Du finder kun produkter i vores sortiment, der lever op til EXIT Toys' allerstængeste standarder.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi hjælper dig gerne.

Vi værdsætter dig som kunde og takker dig for den tillid, du viser EXIT Toys og vores produkter. Vi hører gerne din mening, og modtager gerne dine kommentarer og ideer. På den måde kan vi forbedre os og udvikle os og vores produkter endnu mere.

Kom på besøg i EXIT Toys' verden på www.exittoys.com, og se vores andre spændende og seje udendørsprodukter, som kan underholde dig i mange år fremover. Eller kontakt os på info@exittoys.com. Vi giver dig gerne personlig rådgivning.

Gå ud og leg udenfor!

EXIT Toys-teamet

Sikker brug

Brug nedenstående vejledning, inden du begynder, for at gøre monteringen nemmere. Behold denne samle- og brugervejledning til fremtidig brug.

ADVARSEL

- **ADVARSEL.** Læs alle instruktioner og fuldfør alle monteringskridt inden brug.
- **ADVARSEL.** Dette produkt er kun til udendørs brug, medmindre andet er angivet i monteringsvejledningen.
- **ADVARSEL.** Minimumsalder for brugere: 3 år.
- **ADVARSEL.** Se produktets monteringsvejledning for maksimal alder for brugere.
- **ADVARSEL.** Dette produkt er kun til privat brug.
- **ADVARSEL.** Fare for kvælning, små dele. Hold små børn væk under samling på grund af små dele.
- **ADVARSEL.** Se monteringsvejledningen for specifikationer vedrørende maksimal brugervægt og maksimal belastning.
- **ADVARSEL.** Hvis det maksimale antal brugere er relevant, skal du se monteringsvejledningen for det maksimale antal brugere.
- **ADVARSEL.** Der skal altid være en voksen til stede under brug af produktet.
- **ADVARSEL.** Sørg for, at produktet er korrekt samlet og bruges som tiltænkt.
- **ADVARSEL.** Montering skal foretages af en voksen.
- **ADVARSEL.** Dette produkt skal forankres med de medfølgende forankringsbolte og i henhold til trinene i monteringsvejledningen. Produktet kan kun forankres på bløde overflader. Et usikret produkt kan vælte og forårsage alvorlig personskade.
- **ADVARSEL.** Metaldele leder elektricitet. Lys, forlængerledninger og alt sådant elektrisk udstyr må aldrig komme i kontakt med produktets metaldele.
- **ADVARSEL.** For produkter, der er beregnet til at klatre/sidde på, må de ikke installeres og/eller placeres på beton, asfalt eller andre hårde overflader. Produkter, der er højere end 60 cm, skal installeres på en stødabsorberende overflade som græs, træflis eller sand. Dette skal dække et område på mindst 1,5 m omkring produktet.
- **ADVARSEL.** Kontroller produktet før hver brug. Sørg for, at alle dele er korrekt og sikkert placeret og fastgjort, og kontroller det regelmæssigt efterfølgende. Stram eventuelle løse dele.
- **ADVARSEL.** Udskift slidte, defekte eller manglende dele.
- **ADVARSEL.** Bær behageligt tøj uden kroge, trykknapper, snore eller andet, der kan hænge fast i produktet. Fjern smykker, halskæder og øreringe.
- **ADVARSEL.** Fastgør ikke tilbehør/tilføjelser til dele af rammen, der kan påvirke den grundlæggende sikkerhed.
- **ADVARSEL.** Lad ikke børn klatre på produktet eller dele af produktet, der ikke er beregnet til at klatre på, herunder tumblingstænger.
- **ADVARSEL.** Produkter, der er beregnet til at klatre på, må ikke bruges, når de er våde.
- **ADVARSEL.** Våde overflader kan blive glatte.
- **ADVARSEL.** For gynger og trapez: Sørg for, at afstanden mellem jordoverfladen og produktet altid er mere end 35 centimeter.
- **ADVARSEL.** Enhver ændring, som forbrugeren foretager på det originale produkt (f.eks. tilføjelse af tilbehør), skal udføres i henhold til producentens anvisninger.

For at undgå alvorlige skader:

I tilfælde af manglende eller dele, skal man kontakte forhandleren, som kan hjælpe. Eller besøge www.exittoys.com.

Husk på, at børn har en naturlig trang til at lege, og at dette kan føre til uforudsete farlige situationer, som producenten ikke kan stilles til ansvar for. Lær dine børn, hvordan de skal bruge produktet, og gør dem opmærksomme på eventuelle farer. Vi kan ikke holdes til ansvar for de skader, der måtte opstå ved brugen af produktet.

Samling og montering

Det kan være en fordel at have en ekstra person til at hjælpe med samlingen.

- Der skal være tilstrækkelig fri højde. Sørg for, at der er fri plads til ledninger, grene og andre mulige farer.
- Placer produktet væk fra vægge, konstruktioner, hegn og andre legeområder, der ikke er en del af produktets konstruktion. Sørg for, at der er fri plads på alle sider af produktet. Der anbefales mindst 2 m fra rammerkanten.
- Installer produktet på en plan overflade.

Brug og vedligeholdelse

Kontroller produktet før hver brug, og udskift slidte, defekte eller manglende dele. Følgende forhold kan udgøre en potentiel fare eller forårsage væltning:

- Manglende, forkert placerede eller usikkert fastgjorte dele.
- En bøjet eller brudt ramme.
- Skarpe fremspring på rammen.
- Løse eller manglende beslag eller forankringssystem.
- Kontroller og vedligehold tværbjælker, ophæng og forankringer.
- Brug ikke produkter fremstillet af metaldele under tordenvejr, da metalrør kan lede lyn.
- Tunger og læber kan klæbe sig fast til metaldele ved temperaturer under frysepunktet.
- Under varmere og solrige forhold kan dele blive varme. Temperaturen bør kontrolleres regelmæssigt under brug, især metaldele.
- Brug ikke Monkey Bar samtidig med andet tilbehør.

Vær opmærksom på følgende fakta vedrørende trædele:

- Vejrforhold kan få træet til at vride sig eller splintre. Dette har ingen negativ indflydelse på konstruktionen.
- Denne træsort giver en naturlig beskyttelse mod råd, skimmel og skadedyr.
- I sæsoner med høj luftfugtighed kan der opstå sorte prikker. Dette er ikke skadeligt og forsvinder, når luftfugtigheden falder, og temperaturen stiger. Hvis du ønsker at fjerne dette, kan det vaskes af med sæbe.

Garanti

1. At regne fra købsdatoen på fakturaen har ejeren af et EXIT-produkt:

EXIT 85-serien:

- 2 års garanti på legeredskaber (konstruktion, monteringsmaterialer og tilbehør)
- 2 års trægaranti på Douglas-stolper og -bjælker mod træforrådnelse/strukturelle fejl

EXIT 110-serien:

- 2 års garanti på legeredskaber(konstruktion, monteringsmaterialer og tilbehør)
- 5 års trægaranti på Douglas-stolper og -bjælker mod træforrådnelse/strukturelle fejl

EXIT 140-serien:

- 2 års garanti på legeredskaber(konstruktion, monteringsmaterialer og tilbehør)
- 5 års trægaranti på Douglas-stolper og -bjælker mod træforrådnelse/strukturelle fejl

2. Garantien bortfalder, hvis:

- Dette produkt bruges forkert og/eller uforsigtigt og bruges på en måde, der ikke er i overensstemmelse med dets formål.
- Den maksimale (bruger)vægt er overskredet.
- Dette produkt er ikke samlet og vedligeholdt i henhold til brugsanvisningen.
- Tekniske reparationer udføres uden konsultation med leverandøren.
- Dele, der monteres efterfølgende, overholder ikke de tekniske specifikationer for det pågældende produkt eller er monteret forkert.
- Defekter er et resultat af klimatiske påvirkninger såsom korrosion, UV-stråler eller normal nedbrydning

3. Garantien gælder kun, når den originale købsfaktura samt bevis forelægges EXIT Toys kundeservice eller en forhandler af EXIT Toys.

4. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter blive repareret eller udskiftet – efter eget valg – gratis i løbet af garantiperioden nævnt i artikel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, er alle omkostninger for ejerens regning.

6. Produkterne fra EXIT Toys er designet til personlig og udendørs brug. Det er ikke tilladt at udleje eller anvende legeredskabet på offentlige områder, såsom skoler, daginstitutioner eller idrætsområder. Garantien og eventuelle andre forpligtelser bortfalder, hvis trampolinen lejes ud eller bruges på offentlige områder.



Utendørs moro, leker, spill og sport for alle

Vi lager utendørsleker som alle kan ha det gøy med. Det er i denne ånd grunnleggerne våre begynte å utvikle utendørs leker og lekeutstyr under navnet EXIT Toys i 2011. Det én ting vi stadig er helt sikre på: Først og fremst skal vi ha det gøy! Med sine unike produkter oppmuntrer EXIT TOYS hele familien til å gå ut og leke, engasjere seg i sport og ha massevis av moro sammen.

Ar med utfordrende utemoro!

De beste eventyrene oppleves utendørs; både av barn, ungdom og voksne. Hos EXIT TOYS er vi overbevist om at gode produkter bidrar til en god opplevelse. For desto kulere og mer utfordrende et produkt er, og desto finere det ser ut, jo mer moro gir det alle sammen. Dette er nettopp grunnen til at designet av produktene våre kommer i første rekke. Vi ser alltid etter det lille ekstra.

Sikkerhet først

Vi gjør alt vi kan for å utvikle produkter som er trygge for alle. For oss er det en selvfølge at produktene tilfredsstiller de strengeste sikkerhetsstandarder. Før vi lanserer et produkt på markedet, sørger vi for at det blir utført uavhengige tester og eksperttester for å få den nødvendige sertifiseringen. Vi gjennomfører også kontinuerlig kontroller under produksjonen, og vi holder oss oppdatert på de siste utviklinger innen lovgivning og reguleringer. Du vil bare finne produkter som tilfredsstiller de strengeste normene til EXIT Toys i vareutvalget vårt.

Har du et spørsmål eller en kommentar? Vi vil med glede hjelpe deg!

Vi setter stor pris på å ha deg som kunde og takker deg for den tilliten du viser EXIT Toys og våre produkter. Vi er åpne for dine synspunkter og tar gjerne imot kommentarer og ideer. Slik at vi kan gjøre produktene våre enda bedre, utvikle dem og utvide utvalget.

Besøk EXIT Toys' verden på www.exittoys.com og oppdag også våre andre spennende og kule utendørsprodukter som kan gi deg årevis med underholdning. Eller rett og slett ta kontakt med oss på info@exittoys.com. Vi vil med glede gi deg personlige råd.

Gå ut og lek!

EXIT Toys-teamet

Trygg bruk

For at monteringen skal gå lettere, ber vi deg vennligst lese instruksjonene før du begynner. Oppbevar denne manualen og monteringsanvisningen for senere konsultasjon.

ADVARSEL

- **ADVARSEL.** Les alle instruksjoner og fullfør alle monteringssteg før bruk.
- **ADVARSEL.** Dette produktet er kun beregnet for utendørs bruk, med mindre annet er angitt i monteringsveiledningen.
- **ADVARSEL.** Minimumsalder for brukere: 3 år.
- **ADVARSEL.** For maksimal alder for brukere, se monteringsveiledningen for produktet.
- **ADVARSEL.** Dette produktet er kun beregnet for privat bruk.
- **ADVARSEL.** Kvelningsfare, små deler. Hold små barn unna under montering på grunn av små deler.
- **ADVARSEL.** For maksimal brukervekt og maksimal belastning, se monteringsveiledningen for spesifikasjoner.
- **ADVARSEL.** Hvis maksimalt antall brukere er relevant, se monteringsveiledningen for maksimalt antall brukere.
- **ADVARSEL.** Voksen tilsyn er påkrevd til enhver tid når produktet brukes.
- **ADVARSEL.** Sørg for at produktet er riktig montert og brukes som forutsatt.
- **ADVARSEL.** Montering av en voksen er påkrevd.
- **ADVARSEL.** Dette produktet må forankres med forankringene som følger med produktet og i henhold til trinnene i monteringsveiledningen. Produktet kan kun forankres på myke overflater. Et usikret produkt kan velte og forårsake alvorlige skader.
- **ADVARSEL.** Metalldele leder strøm. Lys, skjøteledninger og alt slikt elektrisk utstyr må aldri komme i kontakt med metalldele på produktet.
- **ADVARSEL.** For produkter som er beregnet på å klatre/sitte på, må du ikke installere og/eller plassere dem på betong, asfalt eller andre harde overflater. Produkter som er høyere enn 60 cm, må installeres på en støtdempende overflate som gress, flis eller sand. Dette bør dekke et område på minst 1,5 m rundt produktet.
- **ADVARSEL.** Inspiser produktet før hver bruk. Forsikre deg om at alle deler er riktig og sikkert plassert og festet, og sjekk regelmessig etterpå. Stram eventuelle løse deler.
- **ADVARSEL.** Bytt ut slitte, defekte eller manglende deler.
- **ADVARSEL.** Bruk behagelig klær uten kroker, knapper, snøringer eller annet som kan henge seg fast i produktet. Fjern smykker, halskjeder og øreringer.
- **ADVARSEL.** Ikke fest tilleggs/vedheng til deler av rammen som kan påvirke den grunnleggende sikkerheten.
- **ADVARSEL.** Ikke la barn klatre på produktet eller deler av produktet som ikke er beregnet for klatring, inkludert tumlebarrer.
- **ADVARSEL.** For produkter som er beregnet for klatring: ikke bruk når de er våte.
- **ADVARSEL.** Våte overflater kan bli glatte.
- **ADVARSEL.** For husker og trapes: Sørg for at avstanden mellom bakken og produktet alltid er over 35 centimeter.
- **ADVARSEL.** Eventuelle endringer som forbrukeren gjør på det originale produktet (f.eks. tilføyelse av tilbehør) skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

For å unngå alvorlige skader:

Hvis det mangler deler, vennligst kontakt forhandleren for hjelp. Eller gå til www.exittoys.com.

Vær oppmerksom på at barn har en naturlig trang til å leke, og at dette kan føre til uforutsette farlige situasjoner som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for. Lær barna hvordan de skal bruke produktet, og gjør dem oppmerksomme på mulige farer. Vi er ikke ansvarlige for skader som kan oppstå ved bruk av produktet.

Montering og installasjon

Det kan være nyttig å ha en ekstra person til å hjelpe til med monteringen.

- Det er viktig å ha tilstrekkelig takhøyde. Sørg for at det er fri høyde for ledninger, grener og andre mulige farer.
- Plasser produktet på avstand fra vegger, konstruksjoner, gjerder og andre lekeområder som ikke er en del av produktkonstruksjonen. Sørg for at det er fri plass på alle sider av produktet. Det anbefales minst 2 meter fra rammen.
- Installer produktet på et jevnt underlag.

Bruk og vedlikehold

Inspisér produktet før hver bruk og bytt ut slitte, defekte eller manglende deler. Følgende forhold kan utgjøre potensielle farer eller føre til at produktet velter:

- Manglende, feilplasserte eller usikre deler.
- En bøyd eller ødelagt ramme.
- Skarpe fremspring på rammen.
- Løsnet eller manglende festemateriell eller forankringssystem.
- Kontroller og vedlikehold tverrbjelker, oppheng og forankringer.
- Ikke bruk produkter laget av metalleder under tordenvær, da metallrør kan lede lyn.
- Tunger og lepper kan feste seg til metallkonstruksjoner ved temperaturer under null.
- I varmere og solrike forhold kan deler bli varme. Temperaturen bør kontrolleres regelmessig under bruk, spesielt på metalleder.
- Ikke bruk Monkey Bar samtidig med annet tilbehør.

Vær oppmerksom på følgende fakta om tredeler:

- Værforhold kan føre til at treverket vrir seg eller sprekker. Dette har ingen negativ innvirkning på strukturen.
- Denne tresorten gir naturlig beskyttelse mot råte, mugg og skadedyr.
- I sesonger med høyere luftfuktighet kan det oppstå svarte prikker. Dette er ikke skadelig og vil forsvinne når luftfuktigheten synker og temperaturen stiger. Hvis du ønsker å fjerne dette, kan det vaskes av med såpe.

Garanti

1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet har eieren av produktet fra EXIT en:

EXIT 85-serien:

- 2 års garanti på lekeapparatet(konstruksjon, monteringsmateriell og tilbehør)
- 2 års treverksgaranti på Douglas-stolper og -bjelker mot råte/konstruktjonsfeil

EXIT 110-serien:

- 2 års garanti på lekeutstyret(konstruksjon, monteringsmateriell og tilbehør)
- 5 års treverksgaranti på Douglas-stolper og -bjelker mot treforråtnelse/konstruktjonsfeil

EXIT 140-serien:

- 2 års garanti på lekeutstyret(konstruksjon, monteringsmateriell og tilbehør)
- 5 års treverksgaranti på Douglas-stolper og -bjelker mot treforråtnelse/konstruktjonsfeil

2. Garantien blir **ugyldig** hvis:

- Dette produktet brukes feil og/eller uforsiktig og brukes på en måte som ikke er i samsvar med formålet.
- Maksimal (bruker)vekt er overskredet.
- Dette produktet er ikke montert og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.
- Tekniske reparasjoner utføres uten konsultasjon med leverandøren.
- Deler som er montert i etterkant, er ikke i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for det aktuelle produktet eller er montert feil.
- Defekter er et resultat av klimatiske påvirkninger som korrosjon, UV-stråler eller normal nedbrytning.

3. Garantien kommer bare til anvendelse når dokumentasjon, sammen med den originale kjøpsfakturaen, blir presentert for EXIT Toys' kundeservice eller en EXIT Toys-forhandler.

4. I tilfelle material- eller konstruksjonsfeil som er bekreftet av EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter gratis bli reparert eller erstattet – etter selskapets valg – i løpet av garantiperioden nevnt i Artikkel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil kostnadene være for eierens regning.

6. EXIT produkter er designet for privat og utendørs bruk. Det er ikke tillatt å leie ut eller plassere lekeapparatet på offentlige steder som skoler, barnehager eller sportssentre. Garantien og alt annet ansvar vil utløpe om lekeapparatet leies ut eller blir benyttet på et offentlig sted.



Utomhuslekar, -träning och -sport för alla

Vi tillverkar utomhusleksaker som alla kan ha roligt med. Det var med detta i åtanke som våra grundare började att utveckla utomhusleksaker under namnet EXIT Toys 2011. Det finns en sak som vi fortfarande är säkra på: det måste vara kul! Med sina unika produkter uppmuntrar EXIT Toys hela familjen att gå ut och leka tillsammans, sporta och ha riktigt kul.

Aratal av lekfulla utmaningar utomhus!

De bästa äventyren är utomhus; för alla barn, tonåringar och vuxna. På EXIT Toys är vi övertygade om att bra produkter förhöjer upplevelsen. För ju coolare, snyggare och mer utmanande produkten är, desto roligare har man med den. Det är just därför designen på våra produkter är viktigast för oss. Vi letar alltid efter det lilla extra.

Säkerheten först

Vi gör allt vi kan för att utveckla produkter som är säkra för alla. För oss är det en självklarhet att våra produkter uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för konsumenter. Innan vi lanserar våra produkter på marknaden ser vi till att experter utför oberoende tester för nödvändig certifiering. Vi utför också kontinuerliga kontroller under produktionen och vi håller oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lagar och förordningar. Du hittar endast produkter som uppfyller de strängaste kraven för EXIT Toys i vårt sortiment.

Har du en fråga eller kommentar? Vi hjälper dig gärna!

Vi uppskattar verkligen att du är en av våra kunder och tackar för ditt förtroende för EXIT Toys och våra produkter. Eftersom vi är öppna för dina åsikter vill vi gärna ha dina kommentarer och idéer. Så att vi kan förbättra och utveckla våra produkter ytterligare och utöka vårt sortiment.

Besök EXIT Toys värld på www.exittoys.com och upptäck även våra andra spännande och coola utomhusprodukter som kommer att glädja dig i många år framöver. Eller kontakta oss helt enkelt på info@exittoys.com. Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

Ut och lek!

EXIT Toys-teamet

Säker användning

Läs följande instruktioner innan du börjar för att förenkla monteringen. Spara denna handbok och monteringshandboken för framtida referens.

VARNINGAR

- **VARNING.** Läs alla instruktioner och utför alla monteringssteg före användning.
- **VARNING.** Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk, om inte annat anges i monteringsanvisningen.
- **VARNING.** Minsta användarålder: 3 år.
- **VARNING.** För maximal användarålder, se produktens monteringsanvisning.
- **VARNING.** Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- **VARNING.** Kvävningsrisk, små delar. Håll små barn borta under monteringen på grund av små delar.
- **VARNING.** För maximal användarvikt och maximal belastning, se monteringsanvisningen för specifikationer.
- **VARNING.** Om ett maximalt antal användare är relevant, se monteringsanvisningen för maximalt antal användare.
- **VARNING.** Vuxen övervakning krävs alltid när produkten används.
- **VARNING.** Se till att produkten är korrekt monterad och används enligt avsett ändamål.
- **VARNING.** Montering av vuxen krävs.
- **VARNING.** Denna produkt måste förankras med de förankringar som medföljer produkten och enligt anvisningarna i monteringsanvisningen. Produkten kan endast förankras på mjuka ytor. En oförankrad produkt kan välta och orsaka allvarliga skador.
- **VARNING.** Metaldelar leder elektricitet. Belysning, förlängningssladdar och all sådan elektrisk utrustning får aldrig komma i kontakt med produktens metaldelar.
- **VARNING.** För produkter som är avsedda att klättra på/sitta på; installera och/eller placera inte på betong, asfalt eller någon annan hård yta. Produkter som är högre än 60 cm måste installeras på en stötdämpande yta som gräs, träflis eller sand. Detta bör täcka ett område på minst 1,5 m runt produkten.
- **VARNING.** Inspektera produkten före varje användning. Se till att alla delar är korrekt och säkert placerade och fästa, kontrollera regelbundet efteråt. Dra åt alla lösa delar.
- **VARNING.** Byt ut slitna, defekta eller saknade delar.
- **VARNING.** Bär bekväma kläder utan krokar, tryckknappar, dragband eller något annat som kan fastna i produkten. Ta av smycken, halsband och örhängen.
- **VARNING.** Fäst inte tillbehör/tillägg på delar av ramen som kan påverka den grundläggande säkerheten.
- **VARNING.** Låt inte barn klättra på produkten eller på delar av produkten som inte är avsedda att klättras på, inklusive tumlingsstänger.
- **VARNING.** Produkter som är avsedda att klättras på får inte användas när de är våta.
- **VARNING.** Våta ytor kan bli hala.
- **VARNING.** För gungor och trapetser: se till att avståndet mellan markytan och produkten alltid är mer än 35 centimeter.
- **VARNING.** Alla ändringar som konsumenten gör på den ursprungliga produkten (t.ex. tillägg av tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

För att undvika allvarliga skador:

Om delar saknas, kontakta inköpsstället för hjälp. Eller gå till www.exittoys.com.

Tänk på att barn har en naturlig lekfullhet och att detta kan leda till oförutsedda farliga situationer som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Lär dina barn hur produkten ska användas och påpeka eventuella faror för dem. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå vid användning av produkten.

Montering och installation

Det kan vara bra att ha en extra person som hjälper till med monteringen.

- Tillräckligt utrymme ovanför är viktigt. Se till att det finns utrymme för kablar, trädgrenar och andra möjliga faror.
- Placera produkten på avstånd från väggar, konstruktioner, staket och andra lekplatser som inte ingår i produktens konstruktion. Se till att det finns fritt utrymme på alla sidor om produkten. Minst 2 meter från ramkanten rekommenderas.
- Installera produkten på en plan yta.

Skötsel och underhåll

Inspektera produkten före varje användning och byt ut slitna, defekta eller saknade delar. Följande förhållanden kan utgöra potentiella faror eller orsaka vålning:

- Saknade, felaktigt placerade eller osäkert fästa delar.
- En böjd eller trasig ram.
- Vassa utskjutande delar på ramen.
- Lösa eller saknade fästelement eller förankringssystem.
- Kontrollera och underhåll tvärbalkar, upphängningar och förankringar.
- Använd inte produkter tillverkade av metalleder under åskväder, eftersom metallrör kan leda elektricitet.
- Tungor och läppar kan fastna på metallkonstruktioner vid temperaturer under noll.
- I varmare och soligare förhållanden kan delar bli heta. Temperaturen bör kontrolleras regelbundet under användning, särskilt metalleder.
- Använd inte Monkey Bar samtidigt med andra tillbehör.

Var medveten om följande fakta om trädelar:

- Väderpåverkan på träet kan göra att det vrider sig eller spricker. Detta har ingen negativ inverkan på strukturen.
- Denna träsort ger ett naturligt skydd mot röta, mögel och skadedjur.
- Under årstider med högre luftfuktighet kan svarta prickar uppstå, detta är inte skadligt och försvinner när luftfuktigheten sjunker och temperaturen stiger. Om du vill ta bort detta kan det tvättas bort med tvål.

Garanti

1. Efter inköpsfakturans datum har ägaren av EXIT-produkten en:

EXIT 85-serien:

- 2 års garanti på lekredskapen (konstruktion, monteringsmaterial och tillbehör)
- 2 års trägaranti på Douglas-stolpar och -balkar mot röta/strukturella fel

EXIT 110-serien:

- 2 års garanti på lekredskapen (konstruktion, monteringsmaterial och tillbehör)
- 5 års trägaranti på Douglas-stolpar och -bjälkar mot träförruttelse/strukturella fel

EXIT 140-serien:

- 2 års garanti på lekredskapen (konstruktion, monteringsmaterial och tillbehör)
- 5 års trägaranti på Douglas-stolpar och -bjälkar mot träförruttelse/strukturella fel

2. Garantin **upphör att gälla** om:

- Produkten används felaktigt och/eller slarvigt och på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
- Den maximala (användar)vikten har överskridits.
- Produkten inte har monterats och underhållits enligt bruksanvisningen.
- Tekniska reparationer har utförts utan samråd med leverantören.
- Delar som monterats i efterhand inte överensstämmer med de tekniska specifikationerna för produkten i fråga eller har monterats felaktigt.
- Defekter är ett resultat av klimatpåverkan såsom korrosion, UV-strålning eller normal nedbrytning.

3. Garantin gäller endast när bevis, med inköpsfaktura i original, uppvisas för EXIT toys kundtjänst eller en EXIT Toys återförsäljare.

4. Vid material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys kommer produkten eller dess komponenter att repareras eller bytas ut - enligt EXIT Toys val - kostnadsfritt under garantiperioden som nämns i artikel 1.

5. Om garantianspråken inte är motiverade läggs samtliga kostnader på ägaren.

6. EXIT Toys-produkterna är designade för hemma- och utomhusbruk. Det är inte tillåtet att hyra ut eller placera leksaken på allmänna platser som skolor eller förskolor eller sportcentra. Garantin och allt annat ansvar upphör att gälla om leksaken hyrs ut eller används på allmänna platser.



Ulkoilmaharrastuksia, -pelejä ja -urheilua kaikille

Ulkoleluja, joiden kanssa kaikki voivat pitää hauskaa. Tässä hengessä perustajakumppanit alkoivat kehittää ulkoleluja nimellä EXIT Toys vuonna 2011. Yhdestä asiasta olemme edelleen varmoja: hauskanpito on etusijalla! Ainutlaatuisilla tuotteillaan EXIT Toys kannustaa koko perhettä lähtemään ulos ja leikkimään yhdessä, urheilemaan ja pitämään hauskaa.

Haasteellisia ulkoilmaharrastuksia vuosien ajan!

Parhaat seikkailut koetaan ulkona, ja tämä pätee niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiinkin. Olemme EXIT Toysilla vakuuttuneita siitä, että hyvät tuotteet parantavat tätä kokemusta. Sillä mitä siistimpi, tyylikämpi ja haasteellisempi tuote, sitä hauskenpaa kaikilla on sen kanssa. Juuri siksi tuotteidemme suunnittelu on etusijalla. Etsimme aina hieman jotain ylimääräistä.

Turvallisuus etusijalla

Teemme kaikkemme kehittääksemme tuotteita, jotka ovat turvallisia kaikille. Meille on itsestäänselvää, että tuotteemme täyttävät korkeimmat kuluttajansuojavaatimukset. Ennen kuin tuomme tuotteen markkinoille, se on läpikäynyt riippumattomat asiantuntijatestit tarvittavan sertifikaatin saamiseksi. Suoritamme myös jatkuvia tarkastuksia tuotannon aikana sekä seuraamme lainsäädäntöä ja sääntelyä koskevaa kehitystä pysyäksemme ajan tasalla. Löydät valikoimastamme vain tuotteita, jotka täyttävät EXIT Toysin tiukimmat vaatimukset.

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Autamme mielellämme!

Arvostamme todella, että olet asiakkaamme, ja kiitämme luottamuksestasi EXIT Toysia ja tuotteitamme kohtaan. Koska meistä on aina hienoa kuulla mielipiteesi, otamme mielellämme vastaan kommenttejasi ja ideoitasi. Näin voimme parantaa, kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme entisestään. Tutustu EXIT Toysin maailmaan osoitteessa www.exittoys.com. Siellä voit tutustua myös muihin jännittäviin ja mahtaviin ulkotuotteisiin, jotka tarjoavat viihdettä vuosiksi. Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@exittoys.com. Tarjoamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa.

Lähde ulos pitämään hauskaa!

EXIT Toys -tiimi

Turvallinen käyttö

Tehdäksesi kokoamisesta helpompaa, lue seuraavat ohjeet ennen aloittamista. Säilytä tämä ohjekirja ja kokoamisopas myöhempää käyttöä varten.

VAROITUKSET

- **VAROITUS.** Lue kaikki ohjeet ja suorita kaikki kokoonpanovaiheet ennen käyttöä.
- **VAROITUS.** Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön, ellei kokoonpanokäsikirjassa toisin mainita.
- **VAROITUS.** Käyttäjän vähimmäisikä: 3 vuotta.
- **VAROITUS.** Käyttäjän enimmäisikä on ilmoitettu tuotteen kokoonpanokäsikirjassa.
- **VAROITUS.** Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- **VAROITUS.** Tukeutumisvaara, pieniä osia. Pidä pienet lapset poissa asennuksen aikana pienten osien vuoksi.
- **VAROITUS.** Käyttäjän enimmäispaino ja enimmäiskuorma on ilmoitettu asennusohjeessa.
- **VAROITUS.** Jos käyttäjien enimmäismäärä on merkityksellinen, katso asennusohjeesta käyttäjien enimmäismäärä.
- **VAROITUS.** Tuotetta käytettäessä on aina oltava aikuisen valvonta.
- **VAROITUS.** Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että sitä käytetään tarkoitetulla tavalla.
- **VAROITUS.** Aikuisen on suoritettava kokoonpano.
- **VAROITUS.** Tuote on kiinnitettävä tuotteen mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja asennusohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote voidaan kiinnittää vain pehmeälle alustalle. Kiinnittämätön tuote voi kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- **VAROITUS.** Metalliosat johtavat sähköä. Valaisimet, jatkojohdot ja muut vastaavat sähkölaitteet eivät saa koskaan joutua kosketuksiin tuotteen metalliosien kanssa.
- **VAROITUS.** Tuotteita, jotka on tarkoitettu kiipeilyyn/istumiseen, ei saa asentaa ja/tai sijoittaa betonille, asfaltille tai muulle kovalle pinnalle. Yli 60 cm korkeat tuotteet on asennettava iskunvaimentavalle pinnalle, kuten nurmikolle, hakkeelle tai hiekalle. Pinnan on oltava vähintään 1,5 m:n säteellä tuotteesta.
- **VAROITUS.** Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Varmista, että kaikki osat ovat oikein ja tukevasti paikoillaan ja kiinnitettyinä, ja tarkista ne säännöllisesti myös käytön jälkeen. Kiristä löysät osat.
- **VAROITUS.** Vaihda kuluneet, vialliset tai puuttuvat osat.
- **VAROITUS.** Käytä mukavia vaatteita, joissa ei ole koukkuja, neppareita, kiristysnauhoja tai muita osia, jotka voivat takertua tai tarttua tuotteeseen. Poista korut, kaulakorut ja korvakorut.
- **VAROITUS.** Älä kiinnitä lisäosia/lisälaitteita runko-osiin, jotka voivat vaikuttaa olennaiseen turvallisuuteen.
- **VAROITUS.** Älä anna lasten kiivetä tuotteen päälle tai tuotteen osiin, joita ei ole tarkoitettu kiipeilyyn, mukaan lukien kiipeilypalkit.
- **VAROITUS.** Tuotteita, jotka on tarkoitettu kiipeilyyn, ei saa käyttää märkinä.
- **VAROITUS.** Märät pinnat voivat olla liukkaita.
- **VAROITUS.** Keinuisissa ja trapetsissa varmista, että etäisyys maanpinnasta tuotteeseen on aina yli 35 senttimetriä.
- **VAROITUS.** Kuluttajan tekemät muutokset alkuperäiseen tuotteeseen (esim. lisävarusteiden lisääminen) on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vakavien vammojen välttämiseksi:

Jos tuotteesta puuttuu osia, ota yhteyttä ostopaikkaan. Tai käy osoitteessa www.exittoys.com.

Muista, että lapsilla on luonnollinen tarve leikkiä, mikä voi johtaa odottamattomiin vaaratilanteisiin, joista valmistaja ei ole vastuussa. Opeta lapsillesi tuotteen käyttö ja kerro heille mahdollisista vaaroista. Emme ole vastuussa tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vammoista.

Kokoonpano ja asennus

Asennuksessa voi olla hyödyllistä saada apua toiselta henkilöltä.

- Riittävä vapaa tila yläpuolella on välttämätöntä. Varmista, että johdot, puiden oksat ja muut mahdolliset vaarat eivät ole tiellä.
- Sijoita tuote kauas seinistä, rakenteista, aidoista ja muista leikkialueista, jotka eivät ole osa tuotteen rakennetta. Varmista, että tuotteen ympärillä on vapaata tilaa. Suositeltava etäisyys rungon reunasta on vähintään 2 metriä.
- Asenna tuote tasaiselle alustalle.

Käyttö ja huolto

Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa ja vaihda kuluneet, vialliset tai puuttuvat osat. Seuraavat olosuhteet voivat aiheuttaa vaaran tai kaatumisen:

- Puuttuvat, väärin sijoitetut tai huonosti kiinnitetyt osat.
- Taivutettu tai rikkoutunut runko.
- Terävät ulkonemat rungossa.
- Löystyneet tai puuttuvat kiinnikkeet tai kiinnitysjärjestelmä.
- Tarkista ja huolla poikkipalkit, ripustukset ja kiinnikkeet.
- Älä käytä metalliosista valmistettuja tuotteita ukkosmyrskyn aikana, koska metalliputket voivat johtaa salamoita.
- Kielet ja huulet voivat tarttua metalliosiin pakkasella.
- Lämpimissä ja aurinkoisissa olosuhteissa osat voivat kuumentua. Lämpötilaa on tarkistettava säännöllisesti käytön aikana, erityisesti metalliosien osalta.
- Älä käytä Monkey-tankoa samanaikaisesti muiden lisävarusteiden kanssa.

Huomioi seuraavat puuosia koskevat seikat:

- Sääolosuhteet voivat aiheuttaa puun vääntymistä tai halkeilua. Tämä ei vaikuta rakenteeseen negatiivisesti.
- Tämä puulaji tarjoaa luonnollisen suojan lahoa, homeita ja tuholaisia vastaan.
- Kosteuden ollessa korkea voi puuhun muodostua mustia pisteitä, jotka eivät ole haitallisia ja häviävät kosteuden laskiessa ja lämpötilan noustessa. Jos haluat poistaa pisteet, ne voidaan pestä pois saippualla.

Takuu

1. Ostolaskussa olevan ostopäivämäärän jälkeen EXIT-tuotteen omistajalla on:

EXIT 85 -sarja:

- 2 vuoden takuu leikkivälineille (rakenne, kiinnitysmateriaalit ja lisävarusteet)
- 2 vuoden puutakuu Douglas-pylväille ja -palkeille lahoa ja rakenteellisia vikoja vastaan

EXIT 110 -sarja:

- 2 vuoden takuu leikkivälineille (rakenne, kiinnitysmateriaalit ja lisävarusteet)
- 5 vuoden puutakuu Douglas-pylväille ja -palkeille puun lahoamista/rakenteellisia vikoja vastaan

EXIT 140 -sarja:

- 2 vuoden takuu leikkivälineille (rakenne, kiinnitysmateriaalit ja lisävarusteet)
- 5 vuoden puutakuu Douglas-pylväille ja -palkeille puun lahoamista/rakenteellisia vikoja vastaan

2. Takuu **raukeaa** jos:

- Tätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti ja tavalla, joka ei ole sen käyttötarkoituksen mukaista.
- Suurin sallittu (käyttäjän) paino on ylitetty.
- Tuotetta ei ole koottu ja huollettu käyttöohjeen mukaisesti.
- Teknisiä korjauksia on tehty ilman toimittajan suostumusta.
- Jälkikäteen asennetut osat eivät ole kyseisen tuotteen teknisten vaatimusten mukaisia tai ne on asennettu väärin.
- Vikoja on aiheutunut ilmastollisista tekijöistä, kuten korroosiosta, UV-säteilystä tai normaalista kulumisesta.

3. Takuu on voimassa vain, kun todiste ja alkuperäinen ostolasku esitetään EXIT Toys -asiakaspalvelulle tai EXIT Toys -jälleenmyyjälle.

4. EXIT Toysin toteamien materiaali- ja rakennevirheiden tapauksessa tuote tai sen osat korjataan tai vaihdetaan – EXIT Toysin valinnan mukaan – maksutta kohdassa 1 mainitun takuuaian puitteissa.

5. Jos takuuvaatimus ei ole perusteltu, vastaa omistaja kaikista kuluista.

6. EXIT Toys -tuotteet on suunniteltu koti- ja ulkokäyttöön. Tuotetta ei saa vuokrata tai sijoittaa julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin tai urheilutiloihin. Takuu ja muut vastuut raukeavat, jos tuote vuokrataan tai sitä käytetään julkisissa tiloissa.



Diversión, juegos y deportes para exteriores para todo el mundo

aciendo juguetes para exteriores con los que todos se pueden divertir. Con este ánimo, nuestros fundadores comenzaron a desarrollar juguetes para exteriores bajo el nombre de EXIT Toys, en 2011. Hay una cosa que todavía sabemos con certeza: ¡la diversión es lo primero! Con sus artículos únicos, EXIT Toys anima a toda la familia a salir y jugar juntos, practicar deportes y divertirse al máximo.

¡Años apostando por la diversión para exteriores!

Las mejores aventuras tienen lugar en el exterior, para niños, jóvenes y adultos por igual. En EXIT Toys, estamos convencidos de que los buenos productos aportan experiencia. Porque, cuanto más entretenido, más bonito y más estimulante sea el artículo, más se divertirá todo el mundo con él. Precisamente, esa es la razón por la que el diseño de nuestros productos es lo primero. Siempre hemos buscado algo un poco más especial.

La seguridad primero

Hacemos todo lo que podemos para crear productos que sean seguros para todos. Para nosotros, está de más decir que nuestros productos cumplen las más elevadas normas de seguridad del consumidor. Antes de lanzar un producto al mercado, realizamos pruebas independientes y de expertos para obtener la certificación necesaria. También realizamos controles continuos durante la producción y nos mantenemos al día con los últimos cambios legislativos y reguladores. Solo encontrarás productos que cumplen con las más estrictas normas de EXIT Toys en nuestra gama.

¿Tienes alguna pregunta o comentario? ¡Estaremos encantados de ayudar!

Apreciamos de manera especial que seas nuestro cliente y te agradecemos tu confianza en EXIT Toys y en nuestros productos. Puesto que estamos abiertos a tus opiniones, tus comentarios e ideas serán bien recibidos. Para que podamos mejorar, desarrollar y expandir más nuestros productos. Visita el mundo de EXIT Toys en www.exittoys.com y descubre también nuestros otros productos emocionantes y entretenidos que te proporcionarán años de entretenimiento. O, simplemente, ponte en contacto con nosotros en info@exittoys.com. Estaremos encantados de ofrecerte un asesoramiento personalizado.

¡Sal a jugar afuera!

El equipo de EXIT Toys



Uso seguro

Para facilitar el montaje, por favor, lea las siguientes instrucciones antes de empezar. Guarde este manual y el manual de montaje para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA.** Lea todas las instrucciones y complete todos los pasos de montaje antes de utilizar el producto.
- **ADVERTENCIA.** Este producto es solo para uso en exteriores, a menos que se indique lo contrario en el manual de montaje.
- **ADVERTENCIA.** Edad mínima del usuario: 3 años.
- **ADVERTENCIA.** Para conocer la edad máxima del usuario, consulte el manual de montaje del producto.
- **ADVERTENCIA.** Este producto es solo para uso doméstico.
- **ADVERTENCIA.** Peligro de asfixia, piezas pequeñas. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje debido a las piezas pequeñas.
- **ADVERTENCIA.** Para conocer el peso máximo del usuario y la carga máxima, consulte el manual de montaje para ver las especificaciones.
- **ADVERTENCIA.** Si es relevante el número máximo de usuarios, consulte el manual de montaje para conocer el número máximo de usuarios.
- **ADVERTENCIA.** Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento durante el uso del producto.
- **ADVERTENCIA.** Asegúrese de que el producto esté correctamente montado y se utilice según lo previsto.
- **ADVERTENCIA.** Requiere montaje por parte de un adulto.
- **ADVERTENCIA.** Este producto debe fijarse con los anclajes suministrados con el producto y de acuerdo con los pasos indicados en el manual de montaje. El producto solo puede fijarse en superficies blandas. Un producto sin fijar puede caerse y causar lesiones graves.
- **ADVERTENCIA.** Las piezas metálicas conducen la electricidad. Las luces, los cables alargadores y todos los equipos eléctricos similares nunca deben entrar en contacto con las piezas metálicas del producto.
- **ADVERTENCIA.** En el caso de los productos destinados a trepar o sentarse, no los instale ni coloque sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. Los productos de más de 60 cm de altura deben instalarse sobre una superficie que amortigüe los golpes, como césped, virutas de madera o arena. Esta superficie debe cubrir un área de al menos 1,5 m alrededor del producto.
- **ADVERTENCIA.** Inspeccione el producto antes de cada uso. Asegúrese de que todas las piezas estén colocadas y fijadas de forma correcta y segura, y compruébelo periódicamente después. Apriete cualquier pieza suelta.
- **ADVERTENCIA.** Sustituya cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte.
- **ADVERTENCIA.** Lleve ropa cómoda sin ganchos, broches, cordones o cualquier cosa que pueda engancharse o quedarse atrapada en el producto. Quítese las joyas, collares y pendientes.
- **ADVERTENCIA.** No coloque accesorios o añadidos en las partes del armazón que puedan afectar a la seguridad esencial.
- **ADVERTENCIA.** No permita que los niños se suban al producto o a las partes del producto que no estén diseñadas para ello, incluidas las barras de gimnasia.
- **ADVERTENCIA.** En el caso de los productos diseñados para subirse a ellos, no los utilice cuando estén mojados.
- **ADVERTENCIA.** Las superficies mojadas pueden ser resbaladizas.
- **ADVERTENCIA.** En el caso de columpios y trapecios, asegúrese de que la distancia entre la superficie del suelo y el producto sea siempre superior a 35 centímetros.

• **ADVERTENCIA.** Cualquier modificación realizada por el consumidor en el producto original (por ejemplo, la adición de accesorios) deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Para evitar lesiones graves:

En caso de que falten piezas, póngase en contacto con el lugar de compra para obtener ayuda. O visite www.exittoys.com.

Tenga en cuenta que los niños tienen un impulso natural por jugar y que esto puede dar lugar a situaciones peligrosas imprevistas de las que el fabricante no se hace responsable. Enseñe a sus hijos a utilizar el producto y señale los posibles peligros. No nos hacemos responsables de las lesiones que puedan producirse al utilizar el producto.

Ensamblaje e instalación

Puede ser útil contar con la ayuda de otra persona durante el proceso de montaje.

- Es esencial disponer de un espacio libre adecuado por encima del producto. Deje espacio libre para cables, ramas de árboles y otros posibles peligros.
- Coloque el producto lejos de paredes, estructuras, vallas y otras áreas de juego que no formen parte de la construcción del producto. Mantenga un espacio libre en todos los lados del producto. Se recomienda un mínimo de 2 m desde el borde del marco.
- Instale el producto sobre una superficie nivelada.

Uso y mantenimiento

Inspeccione el producto antes de cada uso y sustituya cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte. Las siguientes condiciones podrían presentar peligros potenciales o provocar vuelcos:

- Piezas que faltan, están mal colocadas o no están bien fijadas.
- Un marco doblado o roto.
- Protuberancias afiladas en el marco.
- Herrajes o sistema de anclaje aflojados o faltantes.
- Revise y mantenga las vigas transversales, las suspensiones y los anclajes.
- No utilice productos fabricados con piezas metálicas durante las tormentas eléctricas, ya que los tubos metálicos pueden conducir la electricidad.
- Las lenguas y los labios pueden pegarse a las piezas metálicas a temperaturas bajo cero.
- En condiciones más cálidas y soleadas, las piezas pueden calentarse. Se debe comprobar la temperatura regularmente durante el uso, especialmente la de las piezas metálicas.
- No utilice la barra Monkey simultáneamente con otros accesorios.

Tenga en cuenta los siguientes datos sobre las piezas de madera:

- Las influencias climáticas sobre la madera pueden provocar que se deforme o se agriete. Esto no tiene una influencia negativa en la estructura.
- Este tipo de madera proporciona una protección natural contra la putrefacción, el moho y los parásitos.
- En temporadas con mayor humedad pueden aparecer puntos negros, lo cual no es perjudicial y desaparecerá cuando la humedad disminuya y las temperaturas aumenten. Si desea eliminarlos, puede lavarlos con jabón.

Garantía

1. Después de la fecha de la factura de compra, el propietario del producto EXIT tiene:

Gama EXIT 85:

- 2 años de garantía para el equipo de juego(construcción, materiales de montaje y accesorios)
- 2 años de garantía para la madera de los postes y vigas Douglas contra la putrefacción y los fallos estructurales

Gama EXIT 110:

- 2 años de garantía para el equipo de juego(construcción, materiales de montaje y accesorios)
- 5 años de garantía para la madera de los postes y vigas Douglas contra la putrefacción y los fallos estructurales

Gama EXIT 140:

- 2 años de garantía para el equipo de juego(construcción, materiales de montaje y accesorios)
- 5 años de garantía para la madera de los postes y vigas Douglas contra la putrefacción y los fallos estructurales

2. La garantía quedará **sin efecto** si:

- Este producto se utiliza de forma incorrecta y/o descuidada y se utiliza de tal manera que no cumple con su finalidad.
- Se ha superado el peso máximo (del usuario).
- Este producto no se ha montado y mantenido de acuerdo con el manual de instrucciones.
- Se han realizado reparaciones técnicas sin consultar al proveedor.
- Las piezas que se han montado posteriormente no cumplen con las especificaciones técnicas del producto en cuestión o se han montado incorrectamente.
- Los defectos son el resultado de influencias climáticas como la corrosión, los rayos UV o la desintegración normal.

3. La garantía solo se aplica cuando se presenta el comprobante, acompañado de la factura de compra original, al servicio de atención al cliente de EXIT toys o a un distribuidor de EXIT Toys.

4. En caso de defectos de material y construcción que hayan sido comprobados por EXIT Toys, el producto o sus componentes serán reparados o reemplazados, según su elección, sin cargo durante el período de garantía mencionado en el Artículo 1.

5. Si la reclamación de garantía no es justificable, todos los costes correrán a cargo del propietario.

6. Los productos EXIT Toys están diseñados para uso doméstico y exterior. No está permitido alquilar o colocar el juguete en áreas públicas como escuelas, guarderías o instalaciones deportivas. La garantía y cualquier otra responsabilidad caducan si el juguete se alquila o se usa en áreas públicas.



Divertimento all'aria aperta, giochi e sport per tutti

Realizzare giochi da esterno con cui chiunque possa divertirsi. Era questo ciò che sognavano i nostri fondatori nel 2011 quando hanno iniziato a sviluppare giocattoli da utilizzare all'aperto con il nome di EXIT Toys. Una cosa di cui siamo assolutamente certi: il divertimento è sempre al primo posto! Con i suoi oggetti unici, EXIT Toys incoraggia tutta la famiglia a uscire e giocare insieme, praticare sport e godersi il massimo del divertimento .

Anni di stimolante divertimento all'aria aperta!

Le migliori avventure si vivono all'aria aperta; da bambini, giovani e adulti. In EXIT Toys, siamo convinti che i prodotti di qualità facciano parte dell'esperienza. Perché più l'oggetto è bello, interessante e stimolante, più tutti si divertono a usarlo. Proprio per questo il design dei nostri prodotti viene prima di tutto. Siamo sempre alla ricerca di quel qualcosa in più.

La sicurezza prima di tutto

Facciamo tutto il possibile per sviluppare prodotti sicuri per tutti. Per noi è ovvio che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di sicurezza dei consumatori. Prima di lanciare un prodotto sul mercato, questo viene sottoposto a test indipendenti per ottenere la certificazione necessaria. Effettuiamo inoltre controlli continui durante la produzione e ci teniamo aggiornati sugli ultimi sviluppi in campo di legislazione e di regolamentazioni. Solo i prodotti che soddisfano i rigorosi standard di EXIT Toys vengono inseriti nella nostra gamma.

Domande o commenti? Ti aiutiamo con piacere!

Appreziamo davvero che tu abbia deciso di diventare nostro cliente e ti ringraziamo per la fiducia che riponi in EXIT Toys e nei nostri prodotti. Siamo aperti alle opinioni di tutti, e accogliamo con favore qualsiasi commento o idea tu possa avere. Ci daranno la possibilità di migliorare, sviluppare ed espandere i nostri prodotti ancora di più.

Visita il mondo di EXIT Toys su www.exittoys.com e scopri anche gli altri nostri fantastici prodotti per l'outdoor che ti assicureranno anni di divertimento. O scrivici all'indirizzo: info@exittoys.com. Saremo felici di offrirti i nostri personali consigli.

Tutti a giocare fuori!

Il team di EXIT Toys

Utilizzo in sicurezza

Al fine di semplificare l'assemblaggio, leggere le istruzioni prima di iniziare. Conservare questo manuale per future consultazioni.

AVVERTENZE

- **AVVERTENZA.** Leggere tutte le istruzioni e completare tutte le fasi di montaggio prima dell'uso.
- **AVVERTENZA.** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso all'aperto, salvo diversamente indicato nel manuale di montaggio.
- **AVVERTENZA.** Età minima dell'utente: 3 anni.
- **AVVERTENZA.** Per l'età massima dell'utente, consultare il manuale di montaggio del prodotto.
- **AVVERTENZA.** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- **AVVERTENZA.** Pericolo di soffocamento, parti piccole. Tenere i bambini piccoli lontani durante il montaggio a causa delle piccole parti.
- **AVVERTENZA.** Per il peso massimo dell'utente e il carico massimo, consultare il manuale di montaggio per le specifiche.
- **AVVERTENZA.** Se è rilevante il numero massimo di utenti, consultare il manuale di montaggio per il numero massimo di utenti.
- **AVVERTENZA.** È necessaria la supervisione di un adulto durante l'utilizzo del prodotto.
- **AVVERTENZA.** Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente e utilizzato come previsto.
- **AVVERTENZA.** È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- **AVVERTENZA.** Questo prodotto deve essere fissato con gli ancoraggi forniti con il prodotto e secondo le istruzioni riportate nel manuale di montaggio. Il prodotto può essere fissato solo su superfici morbide. Un prodotto non fissato può cadere causando gravi lesioni.
- **AVVERTENZA.** Le parti metalliche conducono l'elettricità. Luci, prolunghe e tutte le apparecchiature elettriche non devono mai entrare in contatto con le parti metalliche del prodotto.
- **AVVERTENZA.** Per i prodotti destinati ad essere scalati/utilizzati per sedersi, non installarli e/o posizionarli su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. I prodotti di altezza superiore a 60 cm devono essere installati su una superficie ammortizzante come erba, trucioli di legno o sabbia. Questa deve coprire un'area di almeno 1,5 m intorno al prodotto.
- **AVVERTENZA.** Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che tutte le parti siano posizionate e fissate correttamente e in modo sicuro, quindi controllare periodicamente. Stringere eventuali elementi di fissaggio allentati.
- **AVVERTENZA.** Sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.
- **AVVERTENZA.** Indossare abiti comodi privi di ganci, bottoni a pressione, cordoncini o qualsiasi altro elemento che possa impigliarsi o agganciarsi al prodotto. Rimuovere gioielli, collane e orecchini.
- **AVVERTENZA.** Non fissare aggiunte/appendici a parti del telaio che potrebbero compromettere la sicurezza essenziale.
- **AVVERTENZA.** Non lasciare che i bambini si arrampichino sul prodotto o su parti del prodotto che non sono destinate ad essere scalate, comprese le barre di sicurezza.
- **AVVERTENZA.** Per i prodotti destinati ad essere scalati, non utilizzare quando bagnati.
- **AVVERTENZA.** Le superfici bagnate possono diventare scivolose.
- **AVVERTENZA.** Per altalene e trapezi, assicurarsi che la distanza tra la superficie del terreno e il prodotto sia sempre superiore a 35 centimetri.
- **AVVERTENZA.** Qualsiasi modifica apportata dal consumatore al prodotto originale (ad esempio l'aggiunta di accessori) deve essere effettuata secondo le istruzioni del produttore.

Per evitare lesioni gravi:

In caso di parti mancanti, contattare il punto vendita per assistenza. Oppure visitare il sito www.exittoys.com.

Tenere presente che i bambini hanno un naturale impulso a giocare e che ciò può portare a situazioni di pericolo impreviste per le quali il produttore non può essere ritenuto responsabile. Insegnare ai bambini come utilizzare il prodotto e segnalare loro i possibili pericoli. Non siamo responsabili per eventuali lesioni che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del prodotto.

Montaggio e installazione

Potrebbe essere utile avere una persona in più che aiuti nel processo di assemblaggio.

- È essenziale avere uno spazio libero adeguato sopra la testa. Assicurarsi che non ci siano cavi, rami di alberi e altri possibili pericoli.
- Posizionare il prodotto lontano da muri, strutture, recinzioni e altre aree di gioco che non fanno parte della struttura del prodotto. Mantenere uno spazio libero su tutti i lati del prodotto. Si consiglia una distanza minima di 2 m dal bordo del telaio.
- Installare il prodotto su una superficie piana.

Uso e manutenzione

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo e sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti. Le seguenti condizioni potrebbero presentare potenziali pericoli o causare il ribaltamento:

- Parti mancanti, posizionate in modo errato o fissate in modo non sicuro.
- Telaio piegato o rotto.
- Sporgenze taglienti sul telaio.
- Elementi di fissaggio o sistema di ancoraggio allentati o mancanti.
- Controllare e mantenere le traverse, le sospensioni e gli ancoraggi.
- Non utilizzare prodotti realizzati con parti metalliche durante i temporali, poiché i tubi metallici possono condurre i fulmini.
- A temperature inferiori allo zero, la lingua e le labbra possono attaccarsi alle parti metalliche.
- In condizioni climatiche più calde e soleggiate, le parti possono surriscaldarsi. Controllare regolarmente la temperatura durante l'uso, in particolare delle parti metalliche.
- Non utilizzare la barra Monkey contemporaneamente ad altri accessori.

Si prega di tenere presente quanto segue riguardo alle parti in legno:

- Gli agenti atmosferici possono causare deformazioni o fessurazioni del legno. Ciò non influisce negativamente sulla struttura.
- Questo tipo di legno offre una protezione naturale contro marciume, muffa e parassiti.
- Nelle stagioni con maggiore umidità possono comparire dei puntini neri, che non sono dannosi e scompaiono quando l'umidità diminuisce e le temperature aumentano. Se si desidera rimuoverli, è possibile lavarli con sapone.

Garanzia

1. Dopo la data della fattura di acquisto, il proprietario del prodotto EXIT ha:

Gamma EXIT 85:

- 2 anni di garanzia sulle attrezzature da gioco (struttura, materiali di montaggio e accessori)
- 2 anni di garanzia sul legno dei pali e delle travi Douglas contro il marciume/i cedimenti strutturali

Gamma EXIT 110:

- 2 anni di garanzia sulle attrezzature da gioco (costruzione, materiali di montaggio e accessori)
- 5 anni di garanzia sul legno dei pali e delle travi Douglas contro il marciume del legno/il cedimento strutturale

Gamma EXIT 140:

- 2 anni di garanzia sulle attrezzature da gioco (costruzione, materiali di montaggio e accessori)
- 5 anni di garanzia sul legno dei pali e delle travi Douglas contro il marciume del legno/il cedimento strutturale

2. La garanzia **non è più attiva** se:

- Il prodotto viene utilizzato in modo errato e/o incauto e in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.
- Il peso massimo (dell'utente) è stato superato.
- Il prodotto non è stato assemblato e sottoposto a manutenzione secondo il libretto di istruzioni.
- Le riparazioni tecniche sono state eseguite senza consultare il fornitore.
- Le parti montate successivamente non sono conformi alle specifiche tecniche del prodotto in questione o sono state montate in modo errato.
- I difetti sono il risultato di influenze climatiche quali corrosione, raggi UV o normale deterioramento.

3. La garanzia si applica solo quando la prova, accompagnata dalla fattura di acquisto originale, viene presentata al servizio clienti EXIT toys o ad un rivenditore EXIT Toys.

4. In caso venissero accertati i difetti di materiale e di costruzione da parte di EXIT Toys, il prodotto o i componenti verranno riparati o sostituiti, a discrezione di EXIT, a titolo gratuito durante il periodo di garanzia indicato all'articolo 1.

5. Se il reclamo della garanzia non è giustificabile, tutti i costi saranno a carico del proprietario.

6. I giocattoli EXIT sono progettati per uso personale e all'aperto. Non è consentito affittare o posizionare il giocattolo in aree pubbliche come scuole, asili nido o impianti sportivi. La garanzia e qualsiasi altra responsabilità decadono se il giocattolo viene noleggiato o usato in aree pubbliche.



Diversão, jogos e desportos ao ar livre para todos

Fazemos brinquedos para exteriores de que todos podem desfrutar. Foi com esse sonho que, em 2011, os nossos fundadores começaram a desenvolver brinquedos para exteriores sob o nome de EXIT Toys. A nossa máxima mantém-se desde sempre: brincar vem em primeiro lugar! Com os seus artigos únicos, a EXIT Toys encoraja toda a família a sair para brincar, praticar desportos e deixar-se levar por muitos momentos de diversão.

Anos de diversões com desafios ao ar livre!

As melhores aventuras acontecem lá fora, quer seja criança, jovem ou adulto. Na EXIT Toys, acreditamos que os produtos de qualidade acrescentam à experiência. E, quanto mais bonito, atrativo e desafiante o artigo, mais divertido se torna para todos. É precisamente por isso que o design dos nossos produtos vem em primeiro lugar. Estamos sempre à procura daquele toque especial.

Segurança acima de tudo

Envidamos os máximos esforços para que os produtos que desenvolvemos sejam seguros. Para nós é obrigatório os produtos cumprirem as mais elevadas normas de segurança do consumidor. Antes de lançar os nossos produtos no mercado, são realizados testes independentes para obtenção da certificação necessária. Realizamos igualmente verificações contínuas durante a produção e mantemo-nos atualizados acerca dos mais recentes desenvolvimentos no que toca a legislação e regulamentos. Apenas os produtos que cumprem as mais rigorosas normas da EXIT Toys fazem parte da nossa gama.

Tem alguma questão ou comentário? Teremos todo o prazer em ajudar!

É uma honra tê-lo como um dos nossos clientes e agradecemos-lhe a confiança que deposita na EXIT Toys e nos nossos produtos. Os seus comentários e ideias sobre os nossos produtos são sempre bem-vindos. Para podermos melhorar, desenvolver e expandir ainda mais os nossos produtos. Visite o mundo da EXIT Toys em www.exittoys.com e venha descobrir a restante gama de produtos empolgante e atrativa para exteriores, que lhe irão proporcionar anos de diversão. Ou pode simplesmente contactar-nos através de: info@exittoys.com. Teremos todo o gosto em dar-lhe conselhos personalizados.

Vá brincar ao ar livre!

A equipa EXIT Toys

Utilização segura

Para simplificar a montagem, leia as seguintes instruções antes de começar. Guarde este manual e o manual de montagem para consulta futura.

AVISOS

- **AVISO.** Leia todas as instruções e conclua todas as etapas de montagem antes de usar.
- **AVISO.** Este produto é apenas para uso ao ar livre, salvo indicação em contrário no manual de montagem.
- **AVISO.** Idade mínima do utilizador: 3 anos.
- **AVISO.** Para a idade máxima do utilizador, consulte o manual de montagem do produto.
- **AVISO.** Este produto é apenas para uso doméstico.
- **AVISO.** Risco de asfixia, peças pequenas. Mantenha as crianças pequenas afastadas durante a montagem devido às peças pequenas.
- **AVISO.** Para saber o peso máximo do utilizador e a carga máxima, consulte o manual de montagem para obter as especificações.
- **AVISO.** Se o número máximo de utilizadores for relevante, consulte o manual de montagem para saber o número máximo de utilizadores.
- **AVISO.** É necessária a supervisão de um adulto sempre que o produto for utilizado.
- **AVISO.** Certifique-se de que o produto está corretamente montado e é utilizado conforme previsto.
- **AVISO.** É necessária a montagem por um adulto.
- **AVISO.** Este produto deve ser fixado com as âncoras fornecidas com o produto e de acordo com as etapas indicadas no manual de montagem. O produto só pode ser fixado em superfícies macias. Um produto não fixado pode cair, causando ferimentos graves.
- **AVISO.** As peças metálicas conduzem eletricidade. Luzes, cabos de extensão e todos os equipamentos elétricos semelhantes nunca devem entrar em contacto com as peças metálicas do produto.
- **AVISO.** Para produtos destinados a subir/sentar, não instale e/ou coloque em betão, asfalto ou qualquer outra superfície dura. Os produtos com mais de 60 cm devem ser instalados numa superfície que absorva choques, como relva, aparas de madeira ou areia. Esta deve cobrir uma área de pelo menos 1,5 m ao redor do produto.
- **AVISO.** Inspeccione o produto antes de cada utilização. Certifique-se de que todas as peças estão corretamente posicionadas e fixadas, verifique periodicamente depois. Aperte qualquer ferragem solta.
- **AVISO.** Substitua quaisquer peças gastas, defeituosas ou em falta.
- **AVISO.** Use roupas confortáveis, sem ganchos, botões de pressão, cordões ou qualquer coisa que possa prender ou ficar presa no produto. Remova joias, colares e brincos.
- **AVISO.** Não fixe adições/apêndices a partes da estrutura que possam afetar a segurança essencial.
- **AVISO.** Não deixe as crianças subirem no produto ou em partes do produto que não se destinam a ser escaladas, incluindo barras de equilíbrio.
- **AVISO.** Para produtos destinados a serem escalados, não utilize quando molhados.
- **AVISO.** Superfícies molhadas podem ficar escorregadias.
- **AVISO.** Para baloiços e trapézios, certifique-se de que a distância entre a superfície do solo e o produto seja sempre superior a 35 centímetros.
- **AVISO.** Quaisquer modificações feitas pelo consumidor no produto original (por exemplo, a adição de acessórios) devem ser realizadas de acordo com as instruções do fabricante.

Para evitar ferimentos graves:

Em caso de peças em falta, contacte o local de compra para obter assistência. Ou acesse a www.exittoys.com.

Tenha em mente que as crianças têm uma vontade natural de brincar e que isso pode levar a situações perigosas imprevisíveis pelas quais o fabricante não pode ser responsabilizado. Ensine as suas crianças a utilizar o produto e indique-lhes os possíveis perigos. Não nos responsabilizamos por quaisquer ferimentos que possam ocorrer durante a utilização do produto.

Montagem e instalação

Pode ser útil ter uma pessoa adicional para ajudar no processo de montagem.

- É essencial que haja espaço livre adequado acima do produto. Deixe espaço livre para fios, galhos de árvores e outros possíveis perigos.
- Coloque o produto longe de paredes, estruturas, cercas e outras áreas de lazer que não façam parte da construção do produto. Mantenha um espaço livre em todos os lados do produto. Recomenda-se um mínimo de 2 m da borda da estrutura.
- Instale o produto numa superfície nivelada.

Utilização e manutenção

Inspecione o produto antes de cada utilização e substitua quaisquer peças gastas, defeituosas ou em falta. As seguintes condições podem representar riscos potenciais ou causar capotamento:

- Peças em falta, posicionadas incorretamente ou fixadas de forma insegura.
- Uma estrutura dobrada ou partida.
- Saliências afiadas na estrutura.
- Ferragens ou sistema de fixação soltos ou em falta.
- Verifique e faça a manutenção das travessas, suspensões e fixações.
- Não utilize produtos feitos de peças metálicas durante trovoadas, pois os tubos metálicos podem conduzir a eletricidade.
- As línguas e os lábios podem colar-se às peças metálicas a temperaturas abaixo de zero.
- Em condições mais quentes e ensolaradas, as peças podem aquecer. A temperatura deve ser verificada regularmente durante a utilização, especialmente as peças metálicas.
- Não utilize a barra Monkey simultaneamente com outros acessórios.

Esteja ciente dos factos relativos às peças de madeira:

- As influências climáticas na madeira podem causar deformações ou rachaduras. Isso não tem influência negativa na estrutura.
- Este tipo de madeira oferece proteção natural contra apodrecimento, mofo e pragas.
- Em estações com maior humidade, podem ocorrer pontos pretos, o que não é prejudicial e desaparece quando a humidade baixar e as temperaturas subirem. Se quiser removê-los, pode lavá-los com sabão.

Garantia

1. Após a data da fatura de compra, o proprietário do produto EXIT tem:

Gama EXIT 85:

- 2 anos de garantia no equipamento de recreio (construção, materiais de montagem e acessórios)
- 2 anos de garantia na madeira dos postes e vigas Douglas contra apodrecimento/falhas estruturais

Gama EXIT 110:

- 2 anos de garantia para o equipamento de recreação (construção, materiais de montagem e acessórios)
 - 5 anos de garantia para a madeira dos postes e vigas Douglas contra apodrecimento/falha estrutural
- Gama EXIT 140:
- 2 anos de garantia para o equipamento de recreação (construção, materiais de montagem e acessórios)
 - 5 anos de garantia para a madeira dos postes e vigas Douglas contra apodrecimento/falha estrutural

2. A garantia **perde a validade** se:

- Este produto for utilizado de forma incorreta e/ou descuidada e for utilizado de forma que não cumpra a sua finalidade.
- O peso máximo (do utilizador) for excedido.
- Este produto não for montado e mantido de acordo com o manual de instruções.
- Reparações técnicas forem realizadas sem consulta ao fornecedor.
- Peças, que forem montadas posteriormente, não estiverem em conformidade com as especificações técnicas do produto em questão ou forem montadas incorretamente.
- Os defeitos forem resultado de influências climáticas, tais como corrosão, raios UV ou desintegração normal.

3. A garantia aplica-se apenas mediante a apresentação de provas, acompanhadas do recibo de compra original, ao atendimento ao cliente da EXIT Toys ou a um revendedor EXIT Toys.

4. No caso de defeitos no material e construção verificados pela EXIT Toys, o produto ou os seus componentes serão reparados ou substituídos - conforme a sua escolha - gratuitamente durante o período de garantia referido no artigo 1.

5. Se o pedido de garantia não for justificável, todos os custos ficarão por conta do proprietário.

6. Os produtos EXIT Toys foram idealizados para a utilização doméstica e ao ar livre. Não é permitido alugar nem colocar o brinquedo em áreas públicas, como escolas, infantários ou centros desportivos. A garantia e quaisquer outras responsabilidades expiram se o brinquedo for alugado ou utilizado em áreas públicas.



Distracție, jocuri și sport în aer liber pentru toată lumea

Concepem jucării pentru exterior cu care se poate distra oricine. Acesta a fost visul fondatorilor noștri când au început să creeze, în 2011, jucăriile de exterior marca EXIT Toys. Știm un singur lucru cu siguranță: distracția e mereu pe primul loc! Cu produsele sale unice, EXIT Toys încurajează întreaga familie să iasă afară și să se joace împreună, să facă sport și să se distreze de minune.

Ani întregi de distracție în aer liber!

Cele mai memorabile aventuri au întotdeauna loc în aer liber, fie că este vorba de copii, tineri sau adulți. Noi, cei de la EXIT Toys, suntem convinși că produsele bune îmbunătățesc orice experiență. Și asta pentru că, cu cât obiectul este mai grozav, mai aspectuos și mai provocator, cu atât este mai distractiv pentru toată lumea. Acesta este motivul pentru care designul produselor noastre are prioritate. Încercăm întotdeauna să adăugăm ceva în plus, care să le facă mai interesante.

Siguranța este pe primul loc

Depunem eforturi susținute pentru a dezvolta produse sigure pentru toată lumea. Pentru noi este ceva normal ca produsele noastre să îndeplinească cele mai înalte standarde de siguranță pentru consumatori. Înainte de a fi lansate pe piață, produsele noastre sunt supuse unui proces de testare independentă și de către experți, în vederea certificării. De asemenea, efectuăm verificări continue în etapa de producție și suntem la curent cu ultimele schimbări legislative și de reglementare. Gama noastră de produse include numai jucăriile care îndeplinesc cerințele celor mai stricte standarde ale EXIT Toys.

Aveți o întrebare sau o remarcă? Ne face plăcere să vă ajutăm!

Apreciem faptul că sunteți clientul nostru și vă mulțumim pentru încrederea acordată EXIT Toys și produselor noastre. Întrucât suntem deschiși la opiniile dvs., așteptăm cu drag comentariile și ideile dvs. Astfel vom deveni mai buni, ne vom dezvolta și vom extinde gama de produse și mai mult. Vizitați universul jucăriilor EXIT Toys la www.exittoys.com și descoperiți și alte produse de exterior interesante și grozave, cu care vă veți distra ani de-a rândul. Sau contactați-ne la info@exittoys.com. Ne face mare plăcere să vă oferim sfaturile noastre personalizate.

Haideți afară la joacă!

Echipa EXIT Toys

Utilizare în condiții de siguranță

Pentru a simplifica procesul de asamblare, citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a începe. Păstrați acest manual și manualul de asamblare pentru consultarea ulterioară.

AVERTISMENTE

- **AVERTISMENT.** Citiți toate instrucțiunile și parcurgeți toate etapele de asamblare înainte de utilizare.
- **AVERTISMENT.** Acest produs este destinat exclusiv utilizării în exterior, cu excepția cazului în care se specifică altfel în manualul de asamblare.
- **AVERTISMENT.** Vârsta minimă a utilizatorului: 3 ani.
- **AVERTISMENT.** Pentru vârsta maximă a utilizatorului, consultați manualul de asamblare al produsului.
- **AVERTISMENT.** Acest produs este destinat exclusiv utilizării domestice.
- **AVERTISMENT.** Pericol de sufocare, piese mici. Țineți copiii mici la distanță în timpul asamblării, din cauza pieselor mici.
- **AVERTISMENT.** Pentru greutatea maximă a utilizatorului și sarcina maximă, consultați manualul de asamblare pentru specificații.
- **AVERTISMENT.** Dacă este relevant numărul maxim de utilizatori, consultați manualul de asamblare pentru numărul maxim de utilizatori.
- **AVERTISMENT.** Este necesară supravegherea permanentă a unui adult atunci când se utilizează produsul.
- **AVERTISMENT.** Asigurați-vă că produsul este asamblat corect și utilizat conform destinației.
- **AVERTISMENT.** Este necesară asamblarea de către un adult.
- **AVERTISMENT.** Acest produs trebuie fixat cu ajutorul ancorelor furnizate împreună cu produsul și în conformitate cu pașii indicați în manualul de asamblare. Produsul poate fi fixat numai pe suprafețe moi. Un produs nefixat poate cădea, provocând leziuni grave.
- **AVERTISMENT.** Piesele metalice conduc electricitatea. Luminile, prelungitoarele și toate echipamentele electrice de acest tip nu trebuie să intre în contact cu piesele metalice ale produsului.
- **AVERTISMENT.** Pentru produsele destinate urcării/ășezării, nu instalați și/sau așezați pe beton, asfalt sau orice altă suprafață dură. Produsele cu o înălțime mai mare de 60 cm trebuie instalate pe o suprafață care absoarbe șocurile, cum ar fi iarbă, așchii de lemn sau nisip. Aceasta trebuie să acopere o suprafață de cel puțin 1,5 m în jurul produsului.
- **AVERTISMENT.** Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că toate piesele sunt poziționate și fixate corect și în siguranță, verificați periodic după aceea. Strângeți orice piesă de fixare slăbită.
- **AVERTISMENT.** Înlocuiți orice piese uzate, defecte sau lipsă.
- **AVERTISMENT.** Purtați haine confortabile, fără cârlige, capse, șnururi sau orice altceva care ar putea să se agațe sau să se prindă în produs. Scoateți bijuteriile, colierele și cerceii.
- **AVERTISMENT.** Nu atașați accesorii/apendice la părțile cadrului care ar putea afecta siguranța esențială.
- **AVERTISMENT.** Nu lăsați copiii să se urce pe produs sau pe părți ale produsului care nu sunt destinate urcării, inclusiv bare de tumbling.
- **AVERTISMENT.** Pentru produsele destinate urcării; nu le utilizați când sunt ude.
- **AVERTISMENT.** Suprafețele umede pot deveni alunecoase.
- **AVERTISMENT.** Pentru leagăne și trapeze; asigurați-vă că distanța dintre suprafața solului și produs depășește întotdeauna 35 de centimetri.
- **AVERTISMENT.** Orice modificări aduse de consumator produsului original (de exemplu, adăugarea de accesorii) trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Pentru a evita rănille grave:

În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să contactați locul de achiziție pentru asistență. Sau accesați www.exittoys.com.

ă rugăm să rețineți că copiii au o dorință naturală de a se juca și că acest lucru poate duce la situații periculoase neprevăzute pentru care producătorul nu poate fi tras la răspundere. Învățați-vă copiii cum să utilizeze produsul și atrageți-le atenția asupra posibilelor pericole. Nu suntem responsabili pentru eventualele leziuni care pot apărea în timpul utilizării produsului.

Asamblare și instalare

Ar putea fi util să aveți o persoană suplimentară care să vă ajute în procesul de asamblare.

- Este esențial să existe un spațiu liber adecvat deasupra produsului. Asigurați-vă că nu există cabluri, crengi de copaci și alte posibile pericole.
- Așezați produsul la distanță de pereți, structuri, garduri și alte zone de joacă care nu fac parte din construcția produsului. Mențineți un spațiu liber pe toate laturile produsului. Se recomandă o distanță minimă de 2 m de marginea cadrului.
- Instalați produsul pe o suprafață plană.

Utilizare și întreținere

Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare și înlocuiți orice piese uzate, defecte sau lipsă.

Următoarele condiții pot prezenta pericole potențiale sau pot provoca răsturnarea:

- Piese lipsă, poziționate incorect sau fixate nesigur.
- Un cadru îndoit sau rupt.
- Proeminențe ascuțite pe cadru.
- Sistem de fixare sau ancore slăbite sau lipsă.
- Verificați și întrețineți traversele, suspensiile și ancorele.
- Nu utilizați produse fabricate din piese metalice în timpul furtunilor, deoarece tuburile metalice pot conduce fulgerele.
- Limbi și buze se pot lipi de metal la temperaturi sub zero.
- În condiții de temperaturi mai ridicate și soare, piesele se pot încălzi. Temperatura trebuie verificată regulat în timpul utilizării, în special în cazul pieselor metalice.
- Nu utilizați bara Monkey simultan cu alte accesorii.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte referitoare la piesele din lemn:

- Influența vremii asupra lemnului poate provoca deformarea sau crăparea acestuia. Acest lucru nu are o influență negativă asupra structurii.
- Acest tip de lemn oferă o protecție naturală împotriva putregaiului, mucegaiului și dăunătorilor.
- În anotimpurile cu umiditate mai ridicată pot apărea puncte negre, care nu sunt dăunătoare și vor dispărea când umiditatea scade și temperaturile cresc. Dacă doriți să le îndepărtați, le puteți spăla cu săpun.

Garanție

1. Începând cu data facturii de achiziție, proprietarul produsului EXIT beneficiază de următoarele garanții:

Gama EXIT 85:

- 2 ani garanție pentru echipamentul de joacă (construcție, materiale de montare și accesorii)
- 2 ani garanție pentru lemnul stâlpilor și grinzilor Douglas împotriva putregaiului/defectelor structurale

Gama EXIT 110:

- 2 ani garanție pentru echipamentul de joacă (construcție, materiale de montare și accesorii)
- 5 ani garanție pentru lemnul stâlpilor și grinzilor Douglas împotriva putrezirii lemnului/defecțiunilor structurale

Gama EXIT 140:

- 2 ani garanție pentru echipamentul de joacă (construcție, materiale de montare și accesorii)
- 5 ani garanție pentru lemnul stâlpilor și grinzilor Douglas împotriva putrezirii lemnului/defecțiunilor structurale

2. Garanția este **anulată** dacă:

- Acest produs este utilizat în mod incorect și/sau neglijent și este utilizat într-un mod care nu corespunde scopului său.
- Greutatea maximă (a utilizatorului) a fost depășită.
- Acest produs nu este asamblat și întreținut conform manualului de instrucțiuni.
- Reparațiile tehnice sunt efectuate fără consultarea furnizorului.
- Piese montate ulterior nu sunt conforme cu specificațiile tehnice ale produsului în cauză sau sunt montate incorect.
- Defectele sunt rezultatul influențelor climatice, cum ar fi coroziunea, razele UV sau dezintegrarea normală.

3. Garanția se poate executa numai dacă se furnizează dovezi, însoțite de factura de achiziție în original, către serviciul de asistență pentru clienți al EXIT Toys sau unui distribuitor EXIT Toys.

4. În cazul în care EXIT Toys constată prezența unor defecte de fabricație sau ale materialului, produsul sau componentele acestuia vor fi reparate sau înlocuite gratuit, la latitudinea EXIT Toys, în perioada de garanție specificată în Articolul 1.

5. În cazul în care solicitarea de executare a garanției se dovedește a fi nejustificată, toate costurile aferente vor fi suportate de către proprietar.

6. Produsele EXIT Toys sunt destinate utilizării casnice și în exterior. Nu este permisă închirierea acestora sau amplasarea în spații publice, cum ar fi școlile, grădinițele sau centrele sportive. Închirierea produsului sau utilizarea acestuia în spații publice atrage după sine pierderea garanției și exonerarea producătorului de orice alte responsabilități.



Zabawy, gry i sporty na świeżym powietrzu dla każdego

Tworzenie zabawek do użytku na zewnątrz, którymi każdy może się bawić. Właśnie z tym marzeniem założyciele firmy zaczęli w 2011 roku produkować zabawki do użytku na zewnątrz pod nazwą EXIT Toys. Jednego wciąż jesteśmy pewni: zabawa zawsze jest najważniejsza! Za pomocą swoich unikalnych produktów marka EXIT Toys zachęca całą rodzinę do wyjścia na zewnątrz i wspólnej zabawy, uprawiania sportów i czerpania z nich ogromu radości.

Wciągająca zabawa na świeżym powietrzu przez długie lata!

Najlepsze przygody przeżywamy na zewnątrz. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W EXIT Toys jesteśmy przekonani, że dobre produkty wzbogacają doświadczenia. Ponieważ im fajniejszy, ładniejszy i bardziej wymagający produkt, tym większa frajda dla wszystkich. Właśnie dlatego wzornictwo naszych produktów stawiamy na pierwszym miejscu. Zawsze szukamy tego, co jeszcze można dodać.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć produkty bezpieczne dla wszystkich. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że nasze produkty muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa konsumentów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek zlecamy przeprowadzenie niezależnych i eksperckich testów, aby uzyskać niezbędne certyfikaty. Prowadzimy również ciągłe kontrole produkcyjne oraz pozostajemy na bieżąco z najnowszymi zmianami legislacyjnymi i regulacyjnymi. W naszej ofercie można znaleźć wyłącznie produkty spełniające najsurowsze standardy EXIT Toys.

Czy masz pytania lub uwagi? Z przyjemnością pomożemy!

Naprawdę doceniamy fakt, że jesteś naszym klientem. Dziękujemy za zaufanie do marki EXIT Toys i naszych produktów. Ponieważ jesteśmy otwarci na Twoje poglądy, chętnie przyjmujemy Twoje uwagi i pomysły. Dzięki temu będziemy mogli nadal ulepszać i rozwijać nasze produkty oraz rozszerzać ich asortyment.

Odwiedź świat EXIT Toys na www.exittoys.com. Odkryj nasze inne ekscytujące i świetne produkty outdoorowe, które zapewnią rozrywkę przez lata. Lub po prostu skontaktuj się z nami pod adresem info@exittoys.com. Z przyjemnością udzielimy Ci osobistej porady.

Idź pobawić się na dworze!

Zespół EXIT Toys

Bezpieczne użytkowanie

Aby uprościć procedurę montażu, przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. Niniejszą instrukcję oraz instrukcję montażu należy zachować na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE.** Przed użyciem należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i wykonać wszystkie czynności montażowe.
- **OSTRZEŻENIE.** Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz, chyba że instrukcja montażu stanowi inaczej.
- **OSTRZEŻENIE.** Minimalny wiek użytkownika: 2 lata
- **OSTRZEŻENIE.** Nie należy używać produktu przez dzieci powyżej 5 roku życia lub o maksymalnej długości ciała 120 cm ze względu na niewystarczającą wytrzymałość produktu.
- **OSTRZEŻENIE.** Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie należy używać produktu na drogach publicznych, w ruchu ulicznym, w pobliżu pojazdów silnikowych, schodów, pochyłych podjazdów, wzgórz i w pobliżu zbiorników wodnych.
- **OSTRZEŻENIE.** Nigdy nie używać bez butów.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie używać w ciemności.
- **OSTRZEŻENIE.** Ta zabawka nie ma hamulca.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie wykonywać ostrych zakrętów podczas jazdy z dużą prędkością, produkt może się przewrócić.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli dla produktu istotna jest maksymalna waga użytkownika lub maksymalne obciążenie, należy sprawdzić w instrukcji montażu określone wartości.
- **OSTRZEŻENIE.** Jednocześnie może jeździć tylko jeden kierowca. Nie wolno stać na częściach ramy ani używać przyczepy do przewożenia pasażerów.
- **OSTRZEŻENIE.** Podczas korzystania z produktu wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- **OSTRZEŻENIE.** Należy upewnić się, że produkt jest prawidłowo zmontowany i używany zgodnie z przeznaczeniem.
- **OSTRZEŻENIE.** Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- **OSTRZEŻENIE.** Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie umieszczone oraz zamocowane, a następnie sprawdzaj je okresowo. Dokręć wszelkie luźne elementy.
- **OSTRZEŻENIE.** Wymień wszelkie zużyte, wadliwe lub brakujące części. Usuń wszelkie ostre krawędzie powstałe w wyniku użytkowania.
- **OSTRZEŻENIE.** Ubrania i kończyny mogą zostać wciągnięte przez obracające się części i/lub punkty przegubowe. Unikaj luźnej odzieży, takiej jak szaliki, luźne sznurowadła, koronki itp., ponieważ mogą one spowodować wypadki.
- **OSTRZEŻENIE.** Należy unikać kontaktu z kołami podczas jazdy produktem.
- **OSTRZEŻENIE.** Mokre powierzchnie mogą być śliskie.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie należy mocować dodatków/elementów dodatkowych do części ramy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
- **OSTRZEŻENIE.** Wszelkie modyfikacje oryginalnego produktu dokonane przez konsumenta (np. dodanie akcesoriów) należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta.

Aby uniknąć poważnych obrażeń:

W przypadku brakujących części należy skontaktować się z punktem sprzedaży w celu uzyskania pomocy. Lub wejść na stronę www.exittoys.com.

Należy pamiętać, że dzieci mają naturalną potrzebę zabawy, co może prowadzić do nieprzewidywanych sytuacji niebezpiecznych, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Należy nauczyć dzieci, jak korzystać z produktu, i zwrócić im uwagę na potencjalne zagrożenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za urazy, które mogą wystąpić podczas korzystania z produktu.

Montaż i instalacja

Ar putea fi util să aveți o persoană suplimentară care să vă ajute în procesul de asamblare.

- Este esențial să existe un spațiu liber adecvat deasupra produsului. Asigurați-vă că nu există cabluri, crengi de copaci și alte posibile pericole.
- Așezați produsul la distanță de pereți, structuri, garduri și alte zone de joacă care nu fac parte din construcția produsului. Mențineți un spațiu liber pe toate laturile produsului. Se recomandă o distanță minimă de 2 m de marginea cadrului.
- Instalați produsul pe o suprafață plană.

Użytkowanie i konserwacja

Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare și înlocuiți orice piese uzate, defecte sau lipsă. Următoarele condiții pot prezenta pericole potențiale sau pot provoca răsturnarea:

- Piese lipsă, poziționate incorect sau fixate nesigur.
- Un cadru îndoit sau rupt.
- Proeminențe ascuțite pe cadru.
- Sistem de fixare sau ancore slăbite sau lipsă.
- Verificați și întrețineți traversele, suspensiile și ancorele.
- Nu utilizați produse fabricate din piese metalice în timpul furtunilor, deoarece tuburile metalice pot conduce fulgerele.
- Limbi și buze se pot lipi de metal la temperaturi sub zero.
- În condiții de temperaturi mai ridicate și soare, piesele se pot încălzi. Temperatura trebuie verificată regulat în timpul utilizării, în special în cazul pieselor metalice.
- Nu utilizați bara Monkey simultan cu alte accesorii.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte referitoare la piesele din lemn:

- Influența vremii asupra lemnului poate provoca deformarea sau crăparea acestuia. Acest lucru nu are o influență negativă asupra structurii.
- Acest tip de lemn oferă o protecție naturală împotriva putregaiului, mucegaiului și dăunătorilor.
- În anotimpurile cu umiditate mai ridicată pot apărea puncte negre, care nu sunt dăunătoare și vor dispărea când umiditatea scade și temperaturile cresc. Dacă doriți să le îndepărtați, le puteți spăla cu săpun.

Gwarancja

1. Od dnia wystawienia faktury zakupu właścicielowi produktu EXIT przysługuje:

Gama EXIT 85:

- 2 ani gwarancje pentru echipamentul de joacă(construcție, materiale de montare și accesorii)
- 2 ani gwarancje pentru lemnul stâlpilor și grinzilor Douglas împotriva putregaiului/defectelor structurale

Gama EXIT 110:

- 2 ani gwarancje pentru echipamentul de joacă(construcție, materiale de montare și accesorii)
- 5 ani gwarancje pentru lemnul stâlpilor și grinzilor Douglas împotriva putrezirii lemnului/defecțiunilor structurale

Gama EXIT 140:

- 2 ani gwarancje pentru echipamentul de joacă(construcție, materiale de montare și accesorii)
- 5 ani gwarancje pentru lemnul stâlpilor și grinzilor Douglas împotriva putrezirii lemnului/defecțiunilor structurale

2. Gwarancja **traci ważność**, jeżeli:

- Produkt jest używany nieprawidłowo i/lub nieostrożnie oraz w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przekroczono maksymalną wagę (użytkownika).
- Produkt nie został zmontowany i konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Naprawy techniczne zostały wykonane bez konsultacji z dostawcą.
- Części zamontowane później nie są zgodne ze specyfikacją techniczną danego produktu lub zostały zamontowane nieprawidłowo.
- Uszkodzenia są wynikiem wpływu czynników klimatycznych, takich jak korozja, promieniowanie UV lub normalny proces rozkładu.

3. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy dowód, wraz z oryginalną fakturą zakupu, zostanie przedstawiony obsłudze klienta firmu EXIT Toys lub sprzedawcy produktów EXIT Toys.

4. W przypadku stwierdzenia przez firmę EXIT Toys wad materiałowych i konstrukcyjnych produkt lub jego elementy zostaną naprawione albo wymienione – wedle uznania firmy – bezpłatnie w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w §1.

5. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadnione, wszystkie koszty naprawy ponosi właściciel.

6. Produkty EXIT są przeznaczone do użytku domowego i w plenerze. Produktu nie wolno wypożyczać ani umieszczać w miejscach publicznych, takich jak szkoły czy przedszkola. Gwarancja i wszelkie inne zobowiązania wygasają, jeśli produkt jest wypożyczany lub użytkowany w miejscach publicznych.



Szabadtéri szórakozás, játékok és sport mindenki számára

Olyan kültéri játékokat készíteni, amelyekkel mindenki remekül szórakozhat. Alapítóink ennek szellemében kezdtek 2011-ben EXIT Toys néven kültéri játékokat fejleszteni. Egy dologban azóta is biztosak vagyunk: a szórakozás mindig az első! Egyedi termékeivel az EXIT Toys az egész családot kicserélt a szabadba és élményekkel teli közös játszásra és sportolásra ösztönöz.

Izgalmak és szórakozás a szabadban!

A legjobb kalandokat a szabadban élhetik át a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek. Az EXIT Toysnál meggyőződésünk, hogy a jó termékek fokozzák az élményeket. Mert minél érdekesebb, szebb és izgalmasabb egy játék, annál jobb szórakozást jelent mindenki számára. Éppen ezért termékeinket különös gondossággal tervezzük. Mindig törekszünk azt a bizonyos kis extrát belecsempészni.

Fő a biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kifejlesztett termékek mindenki számára biztonságosak legyenek. Számunkra magától értetődő, hogy termékeink megfelelnek a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmi előírásoknak. Piaci bevezetése előtt egy terméket független szakértővel bevizsgáltatunk a szükséges tanúsítványok megszerzése érdekében. A gyártás során is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, és naprakészen betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Kínálatunkban csak az EXIT Toys legszigorúbb követelményeinek megfelelő termékeket talál.

Kérdése vagy észrevétele van? Örömmel segítünk!

Nagya értékünk, hogy Ön is a vásárlóink közé tartozik, és köszönjük az EXIT Toys iránt mutatott bizalmát. Nyitottak vagyunk a véleményére, szívesen fogadjuk az észrevételeit és ötleteit. Ezáltal még jobbra tehetjük, fejleszthetjük és bővíthetjük a termékeinket.

Látogasson el az EXIT Toys világába a www.exittoys.com weboldalon, és fedezze fel a többi izgalmas és menő kültéri termékeinket, amelyek éveken át remek szórakozást biztosítanak. Vagy lépjen velünk kapcsolatba az info@exittoys.com címen. Személyes tanácsadással is szívesen állunk rendelkezésére.

Gyerünk játszani a szabadba!

Az EXIT Toys csapata

Biztonságos használat

Az egyszerű összeszerelés érdekében kérjük, az összeszerelés előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet és az összeszerelési útmutatót későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **FIGYELMEZTETÉS.** Használat előtt olvassa el az összes utasítást és hajtsa végre az összes összeszerelési lépést.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a termék kizárólag kültéri használatra alkalmas, hacsak az összeszerelési útmutatóban másként nem szerepel.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Minimális felhasználói életkor: 3 év.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A maximális felhasználói életkorral kapcsolatban lásd a termék összeszerelési útmutatóját.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ez a termék kizárólag háztartási használatra alkalmas.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Fulladásveszély, apró alkatrészek. A kis alkatrészek miatt az összeszerelés során tartsa távol a kisgyermekeket.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A maximális felhasználói súly és maximális terhelés tekintetében kérjük, olvassa el az összeszerelési útmutatóban szereplő specifikációt.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a maximális felhasználói szám releváns, kérjük, olvassa el az összeszerelési útmutatóban a maximális felhasználói számot.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A termék használata során mindenkor felnőtt felügyelet szükséges.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van összeszerelve és a rendeltetésszerűen használják.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Felnőtt felügyelete szükséges az összeszereléshez.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A terméket a termékhez mellékelt rögzítőkkal és az összeszerelési útmutatóban leírtak szerint kell rögzíteni. A termék csak puha felületre rögzíthető. A rögzítetlen termék felborulhat, és súlyos sérüléseket okozhat.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A fém alkatrészek vezetik az áramot. A világítótestek, hosszabbítók és minden hasonló elektromos berendezés soha nem érintkezhet a termék fém alkatrészeivel.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A mászásra/ülésre szánt termékeket ne szerelje fel és/vagy helyezze betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre. A 60 cm-nél magasabb termékeket ütéscsillapító felületre, például fűre, faaprítékra vagy homokra kell felszerelni. Eznek a termék körül legalább 1,5 m-es területet kell lefednie.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően és biztonságosan van-e elhelyezve és rögzítve, majd rendszeresen ellenőrizze. Húzza meg az összes laza alkatrészt.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Cserélje ki az elhasznált, hibás vagy hiányzó alkatrészeket.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Viseljen kényelmes ruházatot, amelyen nincsenek kampók, patentok, húzósinórok vagy bármilyen más, ami beakadhat vagy megakadhat a termékben. Vegye le ékszereit, nyakláncait és fülbevalóit.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne rögzítsen olyan kiegészítőket/mellékleteket a keret alkatrészeihez, amelyek befolyásolhatják a biztonságot.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a termékre vagy a termék olyan alkatrészeire, amelyek nem mászásra szolgálnak, beleértve a bukencrudakat is.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A mászásra szánt termékeket ne használja nedves állapotban.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A nedves felületek csúszósak lehetnek.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Hinták és trapézok esetében ügyeljen arra, hogy a talaj és a termék közötti távolság mindig meghaladja a 35 centimétert.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A fogyasztó által az eredeti terméken végzett bármilyen módosítást (pl. kiegészítők hozzáadása) a gyártó utasításainak megfelelően kell elvégezni.

A súlyos sérülések elkerülése érdekében:

Hiányzó alkatrészek esetén kérjük, forduljon a vásárlás helyéhez segítségért. Vagy látogasson el a www.exittoys.com weboldalra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyermekek természetes játékvágya előre nem látható veszélyes helyzetekhez vezethet, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Tanítsa meg gyermekeinek a termék használatát, és hívja fel figyelmüket a lehetséges veszélyekre. A termék használata során bekövetkező sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Összeszerelés és telepítés

Hasznos lehet, ha egy további személy segít az összeszerelésben.

- Elengedhetetlen a megfelelő felső szabad tér. Gondoskodjon a vezetékek, faágak és egyéb lehetséges veszélyek elkerüléséről.
- Helyezze a terméket távol a falaktól, építményektől, kerítésektől és egyéb játszótéraktól, amelyek nem tartoznak a termék szerkezetéhez. Tartson szabad teret a termék minden oldalán. A keret szélétől legalább 2 méter távolságot ajánlunk.
- A terméket sík felületre szerelje.

Használat és karbantartás

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, és cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket. A következő állapotok potenciális veszélyt jelenthetnek vagy felborulást okozhatnak:

- Hiányzó, helytelenül elhelyezett vagy bizonytalanul rögzített alkatrészek.
- Hajlított vagy törött keret.
- Éles kiálló részek a kereten.
- Meglazult vagy hiányzó rögzítőelemek vagy rögzítőrendszer.
- Ellenőrizze és karbantartsa a keresztartókat, felfüggesztéseket és rögzítőelemeket.
- Viharos időben ne használjon fém alkatrészekből készült termékeket, mivel a fémcsővek vezetnek a villámokat.
- Fagyponthoz alatti hőmérsékleten a nyelvek és ajkak a fémalkatrészekhez tapadhatnak.
- Melegebb és naposabb körülmények között az alkatrészek felmelegedhetnek. Használat közben rendszeresen ellenőrizni kell a hőmérsékletet, különösen a fém alkatrészek esetében.
- Ne használja a Monkey bar-t más kiegészítővel egyidejűleg.

Kérjük, vegye figyelembe a fa alkatrészekkel kapcsolatos tényeket:

- Az időjárás hatása a fára deformálódást vagy repedéseket okozhat. Ez nem gyakorol negatív hatást a szerkezetre.
- Ez a fajta természetes védelmet nyújt a rothadás, a penész és a kártevők ellen.
- Magasabb páratartalmú évszakokban fekete pontok jelenhetnek meg, amelyek nem károsak, és a páratartalom csökkenésével és a hőmérséklet emelkedésével eltűnnek. Ha ezt el akarja távolítani, szappannal lemoshatja.

Garancia

1. A vásárlást igazoló számla kiállításának napjától az EXIT termék tulajdonosa az alább jótállásra EXIT 85 sorozat:

- 2 év garancia a játszótéri berendezésekre (szerkezet, rögzítőanyagok és kiegészítők)
- 2 év garancia a Douglas oszlopokra és gerendákra a fa rothadása/szerkezeti meghibásodása ellen

EXIT 110 sorozat:

- 2 év garancia a játékeszközökre (szerkezet, rögzítőanyagok és kiegészítők)
- 5 év garancia a Douglas oszlopokra és gerendákra a fa rothadása/szerkezeti meghibásodása ellen

EXIT 140 sorozat:

- 2 év garancia a játékeszközökre (szerkezet, rögzítőanyagok és kiegészítők)
- 5 év garancia a Douglas oszlopokra és gerendákra a fa rothadása/szerkezeti meghibásodása ellen

2. A garancia **érvényét veszti**, ha:

- A terméket helytelenül és/vagy gondatlanul használják, és olyan módon használják, amely nem felel meg a rendeltetésének.
- A maximális (felhasználói) súly túllépése.
- A termék nem az utasításfüzetben leírtak szerint van összeszerelve és karbantartva.
- A műszaki javítások a szállítóval való konzultáció nélkül történtek.
- Az utólag felszerelt alkatrészek nem felelnek meg a termék műszaki előírásainak, vagy helytelenül vannak felszerelve.
- A hibák éghajlati hatások, például korrózió, UV-sugárzás vagy normális bomlás eredményei.

3. A garancia csak akkor érvényesíthető, ha az eredeti vásárlási bizonylatot az EXIT Toys ügyfélszolgálatán vagy az EXIT Toys márkakereskedőjénél bemutatják.

4. Az EXIT Toys által megállapított anyag- és gyártáshibák esetén a a terméket vagy annak alkatrészeit - belátása szerint - ingyenesen javítja vagy cseréli az 1. szakaszban jelzett jótállási időszak alatt.

5. Ha a jótállási igény nem megalapozott, minden költség a terméktulajdonost terheli.

6. Az EXIT Toys termékeket személyes és háztartási használatra tervezték. A játékot tilos bérbeadni vagy közterületeken, például iskolákban, óvodákban vagy sportlétesítményekben elhelyezni. A garancia és minden egyéb kötelezettség érvényét veszti, ha a játékot bérbeadják vagy közterületen használják.



Zábava, hry a šport v exteriéri pre každého

Vyrábame hračky do exteriéru, s ktorými sa zabaví každý. Práve v tomto duchu začali naši zakladajúci partneri v roku 2011 vyvíjať hračky do exteriéru pod názvom EXIT Toys. Odvtedy sa jedna vec určite nezmenila a zábava stále zostáva na prvom mieste. EXIT Toys svojimi jedinečnými produktmi motivuje celé rodiny vyjsť do prírody a hrať sa spolu, pričom kombinuje športové aktivity s kopou zábavy.

Skvelá zábava v exteriéri na dlhé roky

Najlepšie dobrodružstvá zažívajú deti, tínedžeri aj dospelí vonku. Všetci, ktorí stojíme za značkou EXIT Toys, veríme, že dobré produkty pridávajú na zážitkoch. Čím je produkt zaujímavejší, príťažlivejší a náročnejší, tým viac zábavy s ním každý zažije, a práve preto zohráva dizajn našich produktov významnú rolu. Vždy sa snažíme pridať niečo navyše.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri vývoji našich produktov dbáme v prvom rade na ich bezpečnosť. Záleží nám na tom, aby naše produkty spĺňali najvyššie normy v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov. Pred uvedením našich výrobkov na trh sú vykonávané nezávislé a odborné certifikačné testy. Priebežné kontroly vykonávame aj počas výroby a držíme krok s novinkami v oblasti legislatívy a predpisov. V našom sortimente nájdete iba výrobky, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy EXIT Toys.

Máte otázky alebo pripomienky? Radi vám pomôžeme.

Veľmi si vážime, že ste naším zákazníkom a ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXIT Toys a našim produktom. Radi si vypočujeme váš názor a privítame nápady aj pripomienky. Vďaka tomu môžeme ďalej vylepšovať, vyvíjať a rozširovať naše produkty.

Ponorte sa do nášho sveta EXIT Toys na stránke www.exittoys.com a pozrite si naše zaujímavé a výnimočné produkty do exteriéru, s ktorými zažijete dlhé roky zábavy. Alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese info@exittoys.com. Radi vám poradíme.

Chod'te sa hrať von!

Tím EXIT Toys

Bezpečné používanie

V záujme zjednodušenia montáže si pred jej začatím prečítajte nasledujúce pokyny. Túto príručku a montážny návod si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIA

- **VAROVANIE.** Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a vykonajte všetky kroky montáže.
- **VAROVANIE.** Tento výrobok je určený iba na vonkajšie použitie, pokiaľ nie je v montážnej príručke uvedené inak.
- **VAROVANIE.** Minimálny vek používateľa: 3 roky.
- **VAROVANIE.** Maximálny vek používateľa nájdete v montážnej príručke výrobku.
- **VAROVANIE.** Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.
- **VAROVANIE.** Nebezpečenstvo zadusení, malé časti. Počas montáže držte malé deti v bezpečnej vzdialenosti, pretože výrobok obsahuje malé časti.
- **VAROVANIE.** Maximálnu hmotnosť používateľa a maximálne zaťaženie nájdete v montážnej príručke.
- **VAROVANIE.** Ak je relevantný maximálny počet používateľov, pozrite si montážnu príručku, kde nájdete maximálny počet používateľov.
- **VAROVANIE.** Pri používaní výrobku je vždy potrebný dohľad dospelých.
- **VAROVANIE.** Uistite sa, že výrobok je správne zmontovaný a používa sa podľa určenia.
- **VAROVANIE.** Montáž musí vykonať dospelá osoba.
- **VAROVANIE.** Tento produkt je potrebné ukotviť pomocou kotiev dodaných s produktom a podľa krokov uvedených v montážnej príručke. Produkt je možné ukotviť iba na mäkkých povrchoch. Nezaistený produkt môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia.
- **VAROVANIE.** Kovové časti vedú elektrický prúd. Svetlá, predlžovacie káble a všetky podobné elektrické zariadenia sa nesmú nikdy dostať do kontaktu s kovovými časťami produktu.
- **VAROVANIE.** Výrobky, ktoré sú určené na lezenie/sedenie, neinštalujte a/alebo neumiestňujte na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch. Výrobky vyššie ako 60 cm musia byť inštalované na povrchu tlmiacim nárazu, ako je tráva, drevná štiepka alebo piesok. Tento povrch by mal pokrývať plochu najmenej 1,5 m okolo výrobku.
- **VAROVANIE.** Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Uistite sa, že všetky časti sú správne a bezpečne umiestnené a pripevnené, a potom ich pravidelne kontrolujte. Uťahnite všetky voľné časti.
- **VAROVANIE.** Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce časti.
- **VAROVANIE.** Noste pohodlné oblečenie bez háčikov, patentiek, šnúrok alebo čohokoľvek, čo by sa mohlo zachytiť alebo zapliesť do výrobku. Odložte šperky, náhrdelníky a náušnice.
- **VAROVANIE.** Neupevňujte žiadne doplnky/prílohy na časti rámu, ktoré by mohli ovplyvniť základnú bezpečnosť.
- **VAROVANIE.** Nenechajte deti liezť na výrobok alebo časti výrobku, ktoré nie sú určené na lezenie, vrátane preliezačiek.
- **VAROVANIE.** Výrobky, ktoré sú určené na lezenie, nepoužívajte, ak sú mokré.
- **VAROVANIE.** Mokré povrchy môžu byť klzké.
- **VAROVANIE.** V prípade hojdačiek a hrazd sa uistite, že vzdialenosť medzi povrchom zeme a výrobkom vždy presahuje 35 centimetrov.
- **VAROVANIE.** Akékoľvek úpravy pôvodného výrobku vykonané spotrebiteľom (napr. prídanie príslušenstva) sa musia vykonávať podľa pokynov výrobcu.

Aby ste sa vyhli vážnym zraneniam:

V prípade chýbajúcich častí kontaktujte miesto nákupu a požiadajte o pomoc. Alebo navštívte stránku www.exittoys.com.

Majte na pamäti, že deti majú prirodzenú túžbu hrať sa, čo môže viesť k nepredvídateľným nebezpečným situáciám, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Naučte svoje deti, ako výrobok používať, a upozornite ich na možné nebezpečenstvá. Nezodpovedáme za žiadne zranenia, ktoré môžu nastať pri používaní výrobku.

Montáž a inštalácia

Pri montáži môže byť užitočná pomoc ďalšej osoby.

- Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný priestor nad výrobkom. Zabezpečte dostatočný priestor pre káble, konáre stromov a iné možné nebezpečenstvá.
- Produkt umiestnite ďalej od stien, konštrukcií, plotov a iných hracích plôch, ktoré nie sú súčasťou konštrukcie produktu. Udržujte voľný priestor na všetkých stranách produktu. Odporúča sa minimálne 2 m od okraja rámu.
- Produkt inštalujte na rovný povrch.

Používanie a údržba

Pred každým použitím produkt skontrolujte a vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce časti. Nasledujúce podmienky môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo alebo spôsobiť prevrátenie:

- Chýbajúce, nesprávne umiestnené alebo nezaistené časti.
- Ohnutý alebo zlomený rám.
- Ostré výčnelky na ráme.
- Uvoľnené alebo chýbajúce kovové časti alebo kotviaci systém.
- Skontrolujte a udržiavajte priečne nosníky, závesy a kotvy.
- Počas búrky nepoužívajte výrobky vyrobené z kovových častí, pretože kovové rúrky môžu viesť blesky.
- Pri teplotách pod bodom mrazu sa jazyky a pery môžu prilepiť na kovové časti.
- V teplejších a slnečnejších podmienkach sa časti môžu zahrievať. Počas používania je potrebné pravidelne kontrolovať teplotu, najmä kovových častí.
- Monkey bar nepoužívajte súčasne s iným príslušenstvom.

Upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti týkajúce sa drevených častí:

- Vplyv počasia na drevo môže spôsobiť jeho deformáciu alebo rozštípenie. To nemá negatívny vplyv na konštrukciu.
- Tento druh dreva poskytuje prirodzenú ochranu proti hnilobe, plesni a škodcom.
- V ročných obdobiach s vyššou vlhkosťou sa môžu objaviť čierne bodky, ktoré nie sú škodlivé a zmiznú, keď vlhkosť klesne a teploty stúpnu. Ak ich chcete odstrániť, môžete ich umyť mydlom.

Záruka

1. Po dátume vystavenia nákupnej faktúry má vlastník výrobku EXIT:

Rad EXIT 85:

- 2-ročnú záruku na herné zariadenia (konštrukcia, montážne materiály a príslušenstvo)
- 2-ročnú záruku na drevo na stĺpoch a trámoch Douglas proti hnilobe dreva/konštrukčnému zlyhaniu

Rad EXIT 110:

- 2-ročná záruka na herné zariadenia (konštrukcia, montážne materiály a príslušenstvo)
- 5-ročná záruka na drevo na stĺpoch a trámoch z douglasky proti hnilobe dreva/konštrukčnému zlyhaniu

Rad EXIT 140:

- 2-ročná záruka na herné zariadenia (konštrukcia, montážne materiály a príslušenstvo)
- 5-ročná záruka na drevo na stĺpoch a trámoch z douglasky proti hnilobe dreva/konštrukčnému zlyhaniu

2. Záruka **zaniká**, ak:

- Tento produkt je používaný nesprávne a/alebo nedbanlivo a je používaný spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho účelom.
- bola prekročená maximálna hmotnosť (užívateľa).
- tento produkt nie je zmontovaný a udržiavaný podľa návodu na použitie.
- technické opravy sú vykonávané bez konzultácie s dodávateľom.
- diely, ktoré sú namontované dodatočne, nespĺňajú technické špecifikácie daného produktu alebo sú namontované nesprávne.
- vady sú výsledkom klimatických vplyvov, ako je korózia, UV žiarenie alebo bežné opotrebovanie.

3. Záruka platí len vtedy, ak sa zákazníckemu servisu EXIT Toys alebo predajcovi EXIT Toys predloží doklad spolu s originálom nákupnej faktúry.

4. V prípade materiálových a konštrukčných väd, zistených spoločnosťou EXIT Toys, výrobok alebo jeho diely budú opravené alebo vymenené – podľa jej vlastného uváženia – bezplatne počas záručnej doby uvedenej v článku 1.

5. Ak nárok na záruku nie je opodstatnený, všetky náklady uhradí vlastník.

6. Výrobky EXIT Toys sú určené na domáce a vonkajšie použitie. Hračku nie je povolené prenajímať ani umiestňovať na verejných priestranstvách, ako sú školy, škôlky alebo športové zariadenia. Záruka a akékoľvek iné záväzky prestanú platiť, ak je hračka prenájatá alebo používaná na verejných priestranstvách.



Venkovní zábava, hry a sporty pro každého

Vyrábět venkovní hračky, které budou bavit každého. Přesně v tomto duchu začali v roce 2011 zakládající partneři vyvíjet venkovní hračky pod názvem EXIT Toys. Jedno však pořád víme jistě: zábava je na prvním místě! Svými jedinečnými produkty společnost EXIT Toys vysílá celé rodině zprávu: běžte ven, hrajte si spolu, sportujte a hodně si to užijte.

Roky podnětné venkovní zábavy!

Nejlepší dobrodružství se odehrávají venku. To platí u dětí, mladistvých i dospělých. Společnost EXIT Toys zastává názor, že dobré produkty umocňují zábavu. Protože čím jsou lepší, hezčí a podnětnější, tím víc zábavy každému nabídnou. Přesně proto se u našich produktů začíná od designu. Vždy se snažíme nabídnout něco navíc.

Bezpečnost především

Děláme, co můžeme, abychom vyvíjeli produkty bezpečné pro každého. Je pro nás samozřejmostí, že naše produkty splňují ty nejvyšší standardy bezpečnosti pro spotřebitele. Před uvedením produktu na trh provádíme nezávislé odborné testy za účelem získání potřebných certifikací. Provádíme také průběžné kontroly během výroby a držíme krok s nejnovějším vývojem v oblasti legislativy a předpisů. V naší nabídce najdete pouze výrobky, které splňují ty nejpřísnější standardy EXIT Toys.

Máte otázku nebo připomínku? Rádi vám pomůžeme!

Opravdu si ceníme, že jste našimi zákazníky, a děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do firmy EXIT Toys a našich výrobků. Jsme otevření vašim názorům a přivítáme komentáře a nápady. Můžeme tak dále vylepšovat, vyvíjet a rozšiřovat své výrobky.

Navštivte svět EXIT Toys na stránkách www.exittoys.com a objevte naše další skvělé venkovní produkty, které vám poskytnou roky zábavy. Nebo nám jednoduše napište na adresu info@exittoys.com. Rádi se vám budeme osobně věnovat.

Běžte si hrát ven!

Tým EXIT Toys

Bezpečné používání

V zájmu zjednodušení montáže si prosím přečtěte následující pokyny. Tuto příručku a montážní příručku uschovejte pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ

- **VAROVÁNÍ.** Před použitím si přečtěte všechny pokyny a proveďte všechny kroky montáže.
- **VAROVÁNÍ.** Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití, pokud není v montážním návodu uvedeno jinak.
- **VAROVÁNÍ.** Minimální věk uživatele: 3 roky.
- **VAROVÁNÍ.** Maximální věk uživatele najdete v montážním návodu k výrobku.
- **VAROVÁNÍ.** Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- **VAROVÁNÍ.** Nebezpečí udušení, malé části. Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože obsahuje malé části.
- **VAROVÁNÍ.** Maximální hmotnost uživatele a maximální zatížení najdete v montážním návodu.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud je relevantní maximální počet uživatelů, najdete jej v montážním návodu.
- **VAROVÁNÍ.** Při používání produktu je vždy nutný dohled dospělé osoby.
- **VAROVÁNÍ.** Ujistěte se, že je produkt správně smontován a používán podle pokynů.
- **VAROVÁNÍ.** Montáž musí provádět dospělá osoba.
- **VAROVÁNÍ.** Tento výrobek je nutné ukotvit pomocí kotev dodaných s výrobkem a podle pokynů uvedených v montážním návodu. Výrobek lze ukotvit pouze na měkkém povrchu. Nezajištěný výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění.
- **VAROVÁNÍ.** Kovové části vedou elektřinu. Světla, prodlužovací kabely a veškerá podobná elektrická zařízení se nesmí nikdy dostat do kontaktu s kovovými částmi výrobku.
- **VAROVÁNÍ.** Výrobky, které jsou určeny k lezení/sezení, neinstalujte a/nebo neumísťujte na beton, asfalt nebo jakýkoli jiný tvrdý povrch. Výrobky vyšší než 60 cm musí být instalovány na povrchu tlumícím nárazy, jako je tráva, dřevní štěpka nebo písek. Ten by měl pokrývat plochu nejméně 1,5 m kolem výrobku.
- **VAROVÁNÍ.** Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Ujistěte se, že jsou všechny části správně a bezpečně umístěny a připevněny, a poté je pravidelně kontrolujte. Utáhněte všechny uvolněné součásti.
- **VAROVÁNÍ.** Vyměňte všechny opotřebované, vadné nebo chybějící části.
- **VAROVÁNÍ.** Noste pohodlné oblečení bez háčků, patentů, šňůrek nebo čehokoli, co by se mohlo zachytit nebo zachytit ve výrobku. Sundějte si šperky, náhrdelníky a náušnice.
- **VAROVÁNÍ.** Nepřipevňujte žádné doplňky/přídavné části k částem rámu, které by mohly ovlivnit základní bezpečnost.
- **VAROVÁNÍ.** Nenechávejte děti ležet na výrobek nebo části výrobku, které nejsou určeny k lezení, včetně prolézaček.
- **VAROVÁNÍ.** Výrobky určené k lezení nepoužívejte, pokud jsou mokré.
- **VAROVÁNÍ.** Mokré povrchy mohou být kluzké.
- **VAROVÁNÍ.** U houpaček a hrazd se ujistěte, že vzdálenost mezi povrchem země a výrobkem vždy přesahuje 35 centimetrů.
- **VAROVÁNÍ.** Jakékoli úpravy původního výrobku provedené spotřebitelem (např. přidání příslušenství) musí být provedeny v souladu s pokyny výrobce.

Aby se předešlo vážným zraněním:

V případě chybějících dílů se obraťte na místo nákupu. Nebo navštivte stránku www.exittoys.com.

Mějte na paměti, že děti mají přirozenou touhu hrát si, což může vést k nepředvídatelným nebezpečným situacím, za které výrobce nenese odpovědnost. Naučte své děti, jak výrobek používat, a upozorněte je na možná nebezpečí. Neneseme odpovědnost za žádná zranění, která mohou při používání výrobku vzniknout.

Montáž a umístění

Při montáži může být užitečná pomoc další osoby.

- Nezbytný je dostatečný volný prostor nad hlavou. Zajistěte volný prostor pro dráty, větve stromů a další možné nebezpečí.
- Umístěte výrobek mimo dosah stěn, konstrukcí, plotů a jiných hracích ploch, které nejsou součástí konstrukce výrobku. Udržujte volný prostor po všech stranách výrobku. Doporučuje se minimálně 2 m od okraje rámu.
- Instalujte výrobek na rovný povrch.

Používání a údržba

Před každým použitím produkt zkontrolujte a vyměňte všechny opotřebované, vadné nebo chybějící díly. Následující stavy mohou představovat potenciální nebezpečí nebo způsobit převrácení:

- Chybějící, nesprávně umístěné nebo nedostatečně připevněné díly.
- Ohnutý nebo zlomený rám.
- Ostré výčnělky na rámu.
- Uvolněné nebo chybějící kování nebo kotevní systém.
- Zkontrolujte a udržujte příčné nosníky, závěsy a kotvy.
- Během bouřky nepoužívejte výrobky vyrobené z kovových dílů, protože kovové trubky mohou vést blesky.
- Při teplotách pod bodem mrazu se mohou jazyky a rty přilepit ke kovovým částem.
- Za teplejších a slunečnějších podmínek se mohou části zahřát. Během používání je třeba pravidelně kontrolovat teplotu, zejména kovových částí.
- Nepoužívejte hrazdu Monkey bar současně s jinými doplňky.

Vezměte prosím na vědomí následující skutečnosti týkající se dřevěných částí:

- Vlivy počasí na dřevo mohou způsobit jeho deformaci nebo prasknutí. To nemá negativní vliv na konstrukci.
- Tento druh dřeva poskytuje přirozenou ochranu proti hnilobě, plísním a škůdcům.
- V obdobích s vyšší vlhkostí se mohou objevit černé tečky, které nejsou škodlivé a zmizí, jakmile vlhkost poklesne a teploty stoupnou. Pokud je chcete odstranit, lze je omýt mýdlem.

Záruka

1. Majitel produktu EXIT má od data uvedeného na prodejním dokladu:

Řada EXIT 85:

- 2letou záruku na herní zařízení (konstrukce, montážní materiály a příslušenství)
- 2letou záruku na dřevo na sloupky a trámy z douglasky proti hnilobě dřeva/konstrukčnímu selhání

Řada EXIT 110:

- 2letá záruka na herní zařízení (konstrukce, montážní materiály a příslušenství)
- 5letá záruka na dřevo u sloupků a trámů z douglasky proti hnilobě dřeva/konstrukčnímu selhání

Řada EXIT 140:

- 2letá záruka na herní zařízení (konstrukce, montážní materiály a příslušenství)
- 5letá záruka na dřevo u sloupků a trámů z douglasky proti hnilobě dřeva/konstrukčnímu selhání

2. Záruka **zaniká**, pokud:

- Tento produkt je používán nesprávně a/nebo nedbalým způsobem a je používán tak, že nesplňuje svůj účel.
- Byla překročena maximální (uživatelská) hmotnost.
- Tento produkt není sestaven a udržován podle návodu k použití.
- Technické opravy jsou prováděny bez konzultace s dodavatelem.
- Díly, které jsou namontovány dodatečně, neodpovídají technickým specifikacím daného produktu nebo jsou namontovány nesprávně.
- Vady jsou výsledkem klimatických vlivů, jako je koroze, UV záření nebo běžný rozpad.

3. Záruka platí pouze v případě, že bude zákaznické službě EXIT Toys nebo distributorovi EXIT Toys předložen doklad, společně s původní nákupní fakturou.

4. V případě materiálových a konstrukčních vad, které byly společností EXIT Toys uznány, budou produkt nebo jeho součásti opraveny nebo vyměněny – podle jejího uvážení – zdarma během záruční lhůty uvedené v článku 1.

5. Není-li požadavek na záruku oprávněný, hradí veškeré náklady vlastník.

6. Produkty EXIT jsou určeny pro domácí venkovní použití. Hrací prvek není povoleno pronajímat ani jej umisťovat na veřejně přístupná místa, jako jsou školy, školky nebo jiná zařízení péče o děti nebo sportovní zařízení. Záruka společně se všemi ostatními závazky zaniká, jestliže je hrací prvek pronajímán nebo je používán na veřejných místech.



Забавление, игри и спорт на открито за всеки

Изработване на играчки за игра на открито, с които всеки може да се забавлява. В този дух през 2011 г. съдружниците основатели започват да разработват играчки за игра на открито под името EXIT Toys. Има едно нещо, в което все още сме сигурни: забавлението е на първо място! Със своите уникални артикули EXIT Toys насърчава цялото семейство да излезе навън и да играе заедно, да спортува и да се забавлява.

Години на предизвикателни забавления на открито!

Най-хубавите приключения се случват навън - както за децата, така и за младежите и възрастните. В EXIT Toys сме убедени, че добрите продукти допринасят за преживяването. Защото колкото по-страхотен, по-добре изглеждащ и по-предизвикателен е продуктът, толкова повече се забавляват всички с него. Именно затова дизайнът на нашите продукти е на първо място. Винаги търсим това малко, допълнително нещо.

Безопасността на първо място

Правим всичко възможно, за да разработим продукти, които са безопасни за всички. За нас е нормално нашите продукти да отговарят на най-високите стандарти за безопасност на потребителите. Преди да пуснем даден продукт на пазара, провеждаме независими и експертни тестове, за да получим необходимия сертификат. Също така извършваме непрекъснати проверки по време на производството и следваме най-новите законодателни и регулаторни промени. В нашата гама ще намерите само продукти, които отговарят на най-строгите стандарти на EXIT Toys.

Имате въпрос или коментар? Ще се радваме да ви помогнем!

Наистина оценяваме факта, че сте наш клиент, и ви благодарим за доверието в EXIT Toys и нашите продукти. Тъй като сме отворени за вашите мнения, приветстваме вашите коментари и идеи. За да можем още да подобряваме, развиваме и разширяваме нашите продукти. Посетете света на EXIT Toys на адрес www.exittoys.com и открийте нашите други вълнуващи и страхотни продукти за игра на открито, които ще ви осигурят години забавление. Или просто ни пишете на имейл info@exittoys.com. Ще се радваме да ви дадем личен съвет.

Излезте и играйте навън!

Екипът на EXIT Toys

Безопасна употреба

За да опростите сглобяването, моля, прочетете следните инструкции, преди да започнете. Запазете това ръководство и ръководството за монтаж за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Преди употреба прочетете всички инструкции и изпълнете всички стъпки по сглобяването.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт е предназначен само за външна употреба, освен ако в инструкцията за сглобяване не е посочено друго.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Минимална възраст на потребителя: 3 години.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За максималната възраст на потребителя вижте инструкцията за сглобяване на продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт е предназначен само за домашна употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасност от задавяне, малки части. Дръжте малките деца на разстояние по време на сглобяването, поради наличието на малки части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За максималното тегло на потребителя и максималното натоварване, моля, вижте спецификацията в ръководството за сглобяване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Ако е важен максималният брой потребители, моля, вижте максималния брой потребители в ръководството за сглобяване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При използването на продукта е необходимо постоянно наблюдение от страна на възрастен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Уверете се, че продуктът е сглобен правилно и се използва по предназначение.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Необходимо е сглобяване от възрастен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Този продукт трябва да бъде закрепен с анкерите, предоставени с продукта, и в съответствие с инструкциите в ръководството за сглобяване. Продуктът може да бъде закрепен само върху меки повърхности. Незакрепен продукт може да падне и да причини сериозни наранявания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Металните части провеждат електричество. Не позволявайте осветителни тела, удължители и други подобни електрически уреди да влизат в контакт с металните части на продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За продукти, предназначени за катерене/седене; не монтирайте и/или поставяйте върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Продукти с височина над 60 cm трябва да се монтират върху повърхност, която абсорбира ударите, като трева, дървени стърготини или пясък. Тя трябва да покрива площ от най-малко 1,5 m около продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Проверявайте продукта преди всяка употреба. Уверете се, че всички части са правилно и здраво позиционирани и закрепени, и периодично проверявайте това. Затегнете всички разхлабени части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Сменете всички износени, дефектни или липсващи части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Носете удобни дрехи без куки, копчета, връзки или други елементи, които могат да се закачат или заклеят в продукта. Свалете бижута, колиета и обици.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не поставяйте допълнения/приставки към части от рамката, които могат да повлияят на основната безопасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не позволявайте на децата да се катерят върху продукта или части от продукта, които не са предназначени за катерене, включително бари за преобръщане.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За продукти, които са предназначени за катерене; не използвайте, когато са мокри.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мокрите повърхности могат да станат хлъзгави.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** За люлки и трапец; уверете се, че разстоянието между повърхността на земята и продукта винаги е по-голямо от 35 сантиметра.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всякакви модификации, направени от потребителя на оригиналния продукт (например добавяне на аксесоари), трябва да се извършват в съответствие с инструкциите на производителя.

За да избегнете сериозни наранявания:

В случай на липсващи части, моля, свържете се с мястото на покупка за помощ. Или посетете www.exittoys.com.

Моля, имайте предвид, че децата имат естествено желание да играят и това може да доведе до непредвидени опасни ситуации, за които производителят не носи отговорност. Научете децата си как да използват продукта и им посочете възможните опасности. Ние не носим отговорност за наранявания, които могат да възникнат при използването на продукта.

Сглобяване и монтаж

- Може да е полезно да имате допълнителен човек, който да ви помага в процеса на сглобяване.
- Необходимо е да има достатъчно свободно пространство над главата. Осигурете свободно пространство за кабели, клоно на дървета и други възможни опасности.
 - Поставете продукта далеч от стени, конструкции, огради и други игрови площи, които не са част от конструкцията на продукта. Поддържайте свободно пространство от всички страни на продукта. Препоръчва се минимум 2 м от края на рамката.
 - Инсталирайте продукта върху равна повърхност.

Използване и поддръжка

Проверявайте продукта преди всяка употреба и подменете износените, дефектните или липсващите части. Следните условия могат да представляват потенциална опасност или да причинят преобръщане:

- Липсващи, неправилно позиционирани или несигурно закрепени части.
- Изкривена или счупена рамка.
- Остри изпъкнали части по рамката.
- Разхлабени или липсващи крепежни елементи или система за закрепване.
- Проверявайте и поддържайте напречните греди, окачването и анкерите.
- Не използвайте продукти, изработени от метални части, по време на гръмотевични бури, тъй като металните тръби могат да провеждат електричество.
- При температури под нулата езиците и устните могат да залепнат за металните части.
- При по-топли и слънчеви условия частите могат да се нагреят. Температурата трябва да се проверява редовно по време на употреба, особено на металните части.
- Не използвайте Monkey bag едновременно с други аксесоари.

Моля, имайте предвид следните факти относно дървените части:

- Въздействието на атмосферните условия върху дървото може да доведе до изкривяване или напукване. Това не оказва отрицателно влияние върху конструкцията.
- Този вид дърво осигурява естествена защита срещу гниене, мухъл и вредители.
- През сезоните с по-висока влажност могат да се появят черни точки, които не са вредни и ще изчезнат, когато влажността спадне и температурите се повишат. Ако искате да ги премахнете, можете да ги измиете със сапун.

Гаранция

1. След датата на фактурата за покупка, собственикът на продукта на EXIT има:

Серия EXIT 85:

- 2-годишна гаранция за съоръженията за игра (конструкция, монтажни материали и аксесоари)
- 2-годишна гаранция за дървените стълбове и греди от дъглас срещу гниене/структурна повреда

Серия EXIT 110:

- 2-годишна гаранция за съоръженията за игра (конструкция, монтажни материали и аксесоари)
- 5-годишна гаранция за дървесината на стълбовете и гредите от дъглас срещу гниене/структурна повреда

Серия EXIT 140:

- 2-годишна гаранция за съоръженията за игра (конструкция, монтажни материали и аксесоари)
- 5-годишна гаранция за дървесината на стълбовете и гредите от дъглас срещу гниене/структурна повреда

2. Гаранцията става **невалидна**, ако:

- Продуктът се използва неправилно и/или небрежно и се използва по начин, който не съответства на предназначението му.
- Максималното (потребителско) тегло е превишено.
- Продуктът не е сглобен и поддържан съгласно инструкциите в книжката с инструкции.
- Техническите ремонти са извършени без консултация с доставчика.
- Частите, които са монтирани впоследствие, не съответстват на техническите спецификации на съответния продукт или са монтирани неправилно.
- Дефектите са резултат от климатични влияния като корозия, ултравиолетови лъчи или нормално разпадане.

3. Гаранцията се прилага само когато доказателство, придружено от оригинална фактура за покупка, бъде представено на отдела за клиенти на EXIT toys или на търговец на EXIT Toys.

4. В случай на материални и конструктивни дефекти, които са установени от EXIT Toys, продуктът или неговите компоненти ще бъдат ремонтирани или заменени - по негов избор - безплатно по време на гаранционния период, посочен в член 1.

5. Ако искът по гаранцията не е оправдан, всички разходи са за сметка на собственика.

6. Продуктите на EXIT Toys са предназначени за битова употреба на открито. Не е разрешено играчката да се отдава под наем или да се поставя в обществени зони като училища, детски градини или спортни съоръжения. Гаранцията и всички други задължения изтичат, ако играчката е отдадена под наем или използвана на обществени места.



Διασκεδαστικά παιχνίδια και αθλήματα εξωτερικού χώρου για όλους

Δημιουργία παιχνιδιών εξωτερικού χώρου με τα οποία ο καθένας μπορεί να διασκεδάσει. Με αυτό το σκεπτικό, το 2011, οι ιδρυτές μας άρχισαν να δημιουργούν παιχνίδια εξωτερικού χώρου με την επωνυμία EXIT Toys. Ένα πράγμα γνωρίζουμε σίγουρα ακόμη: η διασκέδαση προηγείται! Με τα μοναδικά αυτά προϊόντα, η EXIT Toys ενθαρρύνει ολόκληρη την οικογένεια να βγει έξω και να παίξουν όλοι μαζί, να αθληθούν και να διασκεδάσουν πολύ.

Χρόνια απαιτητικής διασκέδασης εξωτερικού χώρου!

Οι καλύτερες περιπέτειες συμβαίνουν έξω. Από παιδιά, νέους και ενήλικες εξίσου. Στην EXIT Toys είμαστε πεπεισμένοι ότι τα καλά προϊόντα προσδίδουν στην εμπειρία. Γιατί όσο πιο κουλ, πιο όμορφο και πιο απαιτητικό είναι το προϊόν, τόσο περισσότερο διασκεδάζει κανείς με αυτό. Γι' αυτό και στα προϊόντα μας δίνουμε προτεραιότητα στον σχεδιασμό. Πάντα αναζητάμε το κάτι παραπάνω.

Πρώτα η ασφάλεια

Κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε προϊόντα ασφαλή για όλους. Για εμάς είναι δεδομένο ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Προτού βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά, διεξάγουμε ανεξάρτητους και εξειδικευμένους ελέγχους για να αποκτήσουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Διεξάγουμε, επίσης, συνεχείς ελέγχους κατά τη διάρκεια της παραγωγής και συγχρονιζόμαστε με τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της EXIT Toys φτάνουν να ενταχθούν

στον κατάλογο των προϊόντων μας.

Επιθυμείτε να μας κάνετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο; Θα χαρούμε να βοηθήσουμε!

Το εκτιμούμε αφάνταστα που συγκαταλέγεστε στους πελάτες μας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνεται στην EXIT Toys και τα προϊόντα μας. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις σας και κάθε σας ιδέα ή σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε και επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τα προϊόντα μας.

Επισκεφτείτε τον κόσμο της EXIT Toys στο www.exittoys.com για να ανακαλύψτε και τα υπόλοιπα συναρπαστικά και μοναδικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου που διαθέτουμε, τα οποία θα γεμίσουν τα χρόνια σας με χαρά και διασκέδαση. Ή απλώς επικοινωνήστε μαζί μας στο www.exittoys.com. Μας άρεσει να σας δίνουμε εξατομικευμένες συμβουλές.

Βγείτε να παίξετε έξω!

Η ομάδα του EXIT Toys.

Ασφαλής χρήση

Για να αποπονηθεί η διαδικασία της συναρμολόγησης, διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες, προτού ξεκινήσετε. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης, για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Διαβάστε όλες τις οδηγίες και ολοκληρώστε όλα τα βήματα συναρμολόγησης πριν από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Ελάχιστη ηλικία χρήστη: 3 έτη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για τη μέγιστη ηλικία χρήστη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Κίνδυνος πνιγμού, μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά κατά τη συναρμολόγηση λόγω των μικρών εξαρτημάτων.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για το μέγιστο βάρος χρήστη και το μέγιστο φορτίο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης για τις προδιαγραφές.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Εάν ισχύει μέγιστος αριθμός χρηστών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης για τον μέγιστο αριθμό χρηστών.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Απαιτείται συνεχής επίβλεψη από ενήλικα κατά τη χρήση του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αυτό το προϊόν πρέπει να στερεωθεί με τα αγκύρια που παρέχονται μαζί με το προϊόν και σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης. Το προϊόν μπορεί να στερεωθεί μόνο σε μαλακές επιφάνειες. Ένα μη στερεωμένο προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Τα μεταλλικά μέρη είναι αγωγίμα. Φωτιστικά, καλώδια προέκτασης και κάθε είδους ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για προϊόντα που προορίζονται για αναρρίχηση/κάθισμα, μην τα εγκαθιστάτε και/ή τοποθετείτε σε σκυρόδεμα, άσφαλτο ή οποιαδήποτε άλλη σκληρή επιφάνεια. Τα προϊόντα με ύψος μεγαλύτερο από 60 cm πρέπει να εγκαθίστανται σε επιφάνεια που απορροφά τους κραδασμούς, όπως γρασίδι, ροκανίδια ή άμμος. Αυτή η επιφάνεια πρέπει να καλύπτει περιοχή τουλάχιστον 1,5 m γύρω από το προϊόν.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Επιθεωρήστε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σωστά και ασφαλώς τοποθετημένα και στερεωμένα, και ελέγχετε τα περιοδικά μετά τη χρήση. Σφίξτε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα, ελαττωματικά ή χαμένα μέρη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Φοράτε άνετα ρούχα χωρίς γάντζους, κουμπιά, κορδόνια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκαλώσει ή να πιαστεί στο προϊόν. Αφαιρέστε κοσμήματα, κολιέ και σκουλαρίκια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην προσθέτετε εξαρτήματα/παράρτημα σε μέρη του σκελετού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την βασική ασφάλεια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφάζουν πάνω στο προϊόν ή σε μέρη του προϊόντος που δεν προορίζονται για σκαρφάζωμα, συμπεριλαμβανομένων των μπάρες ανατροπής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για προϊόντα που προορίζονται για σκαρφάζωμα, μην τα χρησιμοποιείτε όταν είναι βρεγμένα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Οι βρεγμένες επιφάνειες μπορεί να γίνουν ολισθηρές.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Για κούνιες και τραπέζια, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του εδάφους και του προϊόντος υπερβαίνει πάντα τα 35 εκατοστά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν από τον καταναλωτή στο αρχικό προϊόν (π.χ. προσθήκη αξεσουάρ) πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς:

Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για βοήθεια. Ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.exittoys.com. Λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση να παίζουν και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες επικίνδυνες καταστάσεις για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να χρησιμοποιούν το προϊόν και επισημάνετε τους πιθανούς κινδύνους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του προϊόντος.

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

Μπορεί να είναι χρήσιμο να έχετε ένα επιπλέον άτομο να σας βοηθήσει στη διαδικασία συναρμολόγησης.

- Είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος από πάνω. Φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος για καλώδια, κλαδιά δέντρων και άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τοίχους, κατασκευές, φράχτες και άλλους χώρους παιχνιδιού που δεν αποτελούν μέρος της κατασκευής του προϊόντος. Διατηρήστε ελεύθερο χώρο σε όλες τις πλευρές του προϊόντος. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων από την άκρη του πλαισίου.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια.

Χρήση και συντήρηση

Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα, ελαττωματικά ή ελλείποντα εξαρτήματα. Οι ακόλουθες συνθήκες ενδέχεται να παρουσιάζουν πιθανούς κινδύνους ή να προκαλέσουν ανατροπή:

- Ελλείποντα, ακατάλληλα τοποθετημένα ή μη ασφαλώς στερεωμένα εξαρτήματα.
- Λυγισμένο ή σπασμένο πλαίσιο.
- Αιχμηρές προεξοχές στο πλαίσιο.
- Χαλαρωμένα ή ελλείποντα εξαρτήματα ή σύστημα αγκύρωσης.
- Ελέγξτε και συντηρήστε τις εγκάρσιες δοκούς, τις αναρτήσεις και τις αγκυρώσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα κατασκευασμένα από μεταλλικά μέρη κατά τη διάρκεια καταιγίδων, καθώς οι μεταλλικοί σωλήνες μπορούν να αγωγούν τον κεραυνό.
- Οι γλώσσες και τα χείλη μπορούν να κολλήσουν στα μεταλλικά μέρη σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.
- Σε θερμότερες και ηλιόλουστες συνθήκες, τα εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν. Η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται τακτικά κατά τη χρήση, ειδικά τα μεταλλικά εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μπάρα Monkey ταυτόχρονα με άλλα εξαρτήματα.

Λάβετε υπόψη τα εξής σχετικά με τα ξύλινα εξαρτήματα:

- Οι καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν στρέβλωση ή ρωγμές στο ξύλο. Αυτό δεν έχει αρνητική επίδραση στη δομή.
- Αυτός ο τύπος ξύλου παρέχει φυσική προστασία από τη σήψη, τη μούχλα και τα παράσιτα.
- Σε εποχές με υψηλότερη υγρασία μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κουκκίδες, οι οποίες δεν είναι επιβλαβείς και θα εξαφανιστούν όταν η υγρασία μειωθεί και οι θερμοκρασίες αυξηθούν. Εάν θέλετε να τις αφαιρέσετε, μπορείτε να τις πλύνετε με σαπούνι.

Εγγύηση

1. Από την ημερομηνία αγοράς κι έπειτα, ο αγοραστής του προϊόντος EXIT έχει:

Σειρά EXIT 85:

- 2 χρόνια εγγύηση για τον εξοπλισμό παιχνιδιού (κατασκευή, υλικά συναρμολόγησης και αξεσουάρ)
- 2 χρόνια εγγύηση για το ξύλο των στύλων και των δοκών Douglastέναντια στη σήψη/δομική αστοχία

Σειρά EXIT 110:

- 2 χρόνια εγγύηση για τον εξοπλισμό παιχνιδιού(κατασκευή, υλικά συναρμολόγησης και αξεσουάρ)
- 5 χρόνια εγγύηση για το ξύλο των στύλων και δοκών Douglas έναντι σήψης/δομικής αστοχίας

Σειρά EXIT 140:

- 2 χρόνια εγγύηση για τον εξοπλισμό παιχνιδιού(κατασκευή, υλικά συναρμολόγησης και αξεσουάρ)
- 5 χρόνια εγγύηση για το ξύλο των στύλων και δοκών Douglas έναντι σήψης/δομικής αστοχίας

2. Η εγγύηση **παύει να ισχύει** εάν:

- Το προϊόν χρησιμοποιείται λανθασμένα και/ή απρόσεκτα και με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τον προορισμό του.
- Έχει ξεπεραστεί το μέγιστο βάρος (χρήστη).
- Το προϊόν δεν έχει συναρμολογηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Οι τεχνικές επισκευές πραγματοποιούνται χωρίς διαβούλευση με τον προμηθευτή.
- Τα εξαρτήματα που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου προϊόντος ή έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Τα ελαττώματα είναι αποτέλεσμα κλιματικών επιδράσεων, όπως διάβρωση, υπεριώδεις ακτίνες ή φυσιολογική αποσύνθεση.

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν παρουσιαστεί το παραστατικό μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στην εξυπηρέτηση πελατών ή στον αντιπρόσωπο της EXIT Toys.

4. Σε περίπτωση υλικών και τα κατασκευαστικών ελαττωμάτων, τα οποία έχουν εξακριβωθεί και από την EXIT Toys, το

προϊόν ή τα μέρη αυτού θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν - με δική της επιλογή - δωρεάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 1.

5. Εάν το αίτημα για χρήση της εγγύησης δεν ευσταθεί, όλα τα κόστη βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

6. Τα προϊόντα EXIT είναι σχεδιασμένα για οικιακή χρήση και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται τυχόν ενοικίαση του παιχνιδιού ή τοποθέτησή του σε δημόσιους χώρους όπως σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς ή χώρους άθλησης. Η εγγύηση και τυχόν άλλες υποχρεώσεις παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που το παιχνίδι νοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους.



Развлечения, игры и спорт на свежем воздухе для всех

Изготавливаем уличные игрушки, с которыми каждый может весело провести время. Именно в этом духе партнеры-основатели начали разработку уличных игрушек под названием EXIT Toys в 2011 году. В одном мы до сих пор уверены: удовольствие всегда на первом месте! С помощью своих уникальных изделий EXIT Toys побуждает всю семью выходить на улицу и играть вместе, заниматься спортом и получать массу удовольствия.

Развлечения на свежем воздухе – наш многолетний вызов!

Лучшие приключения происходят на свежем воздухе, и это касается детей, молодежи и взрослых. Компания EXIT Toys убеждена, что хорошая продукция улучшает впечатления. Потому что чем круче, красивее и сложнее изделие, тем веселее всем его использовать. Именно поэтому в нашей продукции такое большое внимание уделяется дизайну. Мы всегда стараемся сделать изделия хоть немного лучше.

Безопасность прежде всего

Мы делаем все возможное, чтобы разрабатывать безопасную для всех продукцию. Для нас само собой разумеется, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам безопасности потребителей. Перед выпуском продукта на рынок мы проводим независимые и экспертные испытания для получения необходимых сертификатов. Мы также проводим постоянные проверки во время производства и следим за последними изменениями в области законодательства и иных нормативных актов. Только продукция, которая соответствует самым строгим стандартам EXIT Toys, добавляется в наш ассортимент.

У вас есть вопрос или комментарий? Будем рады помочь!

Мы действительно ценим, что вы являетесь нашим клиентом, и благодарим вас за доверие, которое вы оказываете EXIT Toys и нашей продукции. Мы открыты для ваших мнений и приветствуем ваши комментарии и идеи. Таким образом, мы можем ещё более улучшать и развивать нашу продукцию и расширять ее функции. Посетите мир игрушек EXIT на сайте www.exittoys.com, а также откройте для себя другие наши захватывающие и крутые товары для активного отдыха, которые обеспечат вам развлечения на долгие годы. Или просто свяжитесь с нами по адресу info@exittoys.com. Будем рады лично проконсультировать вас.

Играйте на свежем воздухе!

Команда EXIT Toys

Безопасное использование

Чтобы упростить сборку, перед ее началом прочтите следующую инструкцию. Сохраните эту инструкцию и руководство по сборке для дальнейшего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед использованием прочтите все инструкции и выполните все этапы сборки.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Этот продукт предназначен только для использования на открытом воздухе, если в инструкции по сборке не указано иное.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Минимальный возраст пользователя: 3 года.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Максимальный возраст пользователя см. в инструкции по сборке продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Этот продукт предназначен только для домашнего использования.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасность удушья, мелкие детали. Во время сборки не допускайте маленьких детей из-за наличия мелких деталей.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Максимальный вес пользователя и максимальная нагрузка указаны в инструкции по сборке.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Максимальное количество пользователей указано в инструкции по сборке.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При использовании изделия требуется постоянный присмотр со стороны взрослых.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Убедитесь, что изделие правильно собрано и используется по назначению.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Требуется сборка взрослым.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Этот продукт необходимо закрепить с помощью анкеров, поставляемых в комплекте с продуктом, в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по сборке. Продукт можно закрепить только на мягких поверхностях. Незакрепленный продукт может упасть и причинить серьезные травмы.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Металлические детали проводят электричество. Не допускайте контакта осветительных приборов, удлинителей и всего другого электрооборудования с металлическими частями продукта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Изделия, предназначенные для лазания/сидения, не следует устанавливать и/или размещать на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности. Изделия высотой более 60 см должны устанавливаться на амортизирующую поверхность, такую как трава, щепа или песок. Она должна покрывать площадь не менее 1,5 м вокруг изделия.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед каждым использованием осматривайте изделие. Убедитесь, что все детали правильно и надежно установлены и закреплены, периодически проверяйте их впоследствии. Затяните все ослабленные крепежные детали.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Замените все изношенные, дефектные или отсутствующие детали.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Носите удобную одежду без крючков, застежек, шнурков или чего-либо, что может зацепиться за изделие. Снимите украшения, ожерелья и серьги.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не прикрепляйте дополнительные элементы к частям каркаса, которые могут повлиять на безопасность.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не позволяйте детям забираться на изделие или части изделия, которые не предназначены для лазания, включая перекладки.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Изделия, предназначенные для лазания, не следует использовать в мокром состоянии.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мокрые поверхности могут быть скользкими.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для качелей и трапеций убедитесь, что расстояние между поверхностью земли и изделием всегда превышает 35 сантиметров.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Любые изменения, внесенные потребителем в исходное изделие (например, добавление аксессуаров), должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя.

Чтобы избежать серьезных травм:

В случае отсутствия деталей обратитесь за помощью в место покупки. Или посетите сайт www.exitttoys.com.

Помните, что дети имеют естественное стремление играть, что может привести к непредвиденным опасным ситуациям, за которые производитель не несет ответственности. Научите своих детей пользоваться изделием и обратите их внимание на возможные опасности. Мы не несем ответственности за травмы, которые могут возникнуть при использовании изделия.

Сборка и установка

В процессе сборки может быть полезно привлечь дополнительного человека.

- Необходимо обеспечить достаточный зазор над головой. Обеспечьте зазор для проводов, ветвей деревьев и других возможных опасностей.
- Установите изделие вдали от стен, конструкций, заборов и других игровых зон, которые не являются частью конструкции изделия. Обеспечьте свободное пространство со всех сторон изделия. Рекомендуется оставлять не менее 2 м от края рамы.
- Установите изделие на ровной поверхности.

Уход и обслуживание

Перед каждым использованием осматривайте изделие и заменяйте изношенные, дефектные или отсутствующие детали. Следующие условия могут представлять потенциальную опасность или привести к опрокидыванию:

- Отсутствующие, неправильно расположенные или ненадежно закрепленные детали.
- Погнутая или сломанная рама.
- Острые выступы на раме.
- Ослабленные или отсутствующие крепежные детали или анкерная система.
- Проверяйте и обслуживайте поперечины, подвески и анкеры.
- Не используйте изделия из металлических деталей во время грозы, так как металлические трубы могут проводить электричество.
- При температуре ниже нуля языки и губы могут прилипнуть к металлическим деталям.
- В теплых и солнечных условиях детали могут нагреваться. Во время использования следует регулярно проверять температуру, особенно металлических деталей.
- Не используйте Monkey bar одновременно с другими аксессуарами.

Обратите внимание на следующие факты, касающиеся деревянных деталей:

- Влияние погодных условий на дерево может привести к его деформации или расколу. Это не оказывает негативного влияния на конструкцию.
- Этот тип дерева обеспечивает естественную защиту от гниения, плесени и вредителей.
- В сезоны с повышенной влажностью могут появляться черные точки, это не вредно и исчезнет, когда влажность снизится, а температура поднимется. Если вы хотите удалить это, можно смыть мылом.

Гарантия

1. После даты выставления счета на покупку владелец изделия EXIT получает:

Серия EXIT 85:

- 2-летнюю гарантию на игровое оборудование (конструкцию, монтажные материалы и аксессуары)
- 2-летнюю гарантию на деревянные столбы и балки из дугласии против гниения/дефектов конструкции

Серия EXIT 110:

- 2-летняя гарантия на игровое оборудование (конструкция, монтажные материалы и аксессуары)
- 5-летняя гарантия на деревянные столбы и балки из дугласовой древесины от гниения/деформации

Серия EXIT 140:

- 2-летняя гарантия на игровое оборудование (конструкция, монтажные материалы и аксессуары)
- 5-летняя гарантия на деревянные столбы и балки из дугласовой древесины от гниения/деформации

2. Гарантия **утрачивает силу** в следующих случаях:

- Этот продукт используется неправильно и/или небрежно и используется таким образом, что не соответствует своему назначению.
- был превышен максимальный вес (пользователя).
- данный продукт не был собран и обслуживается не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- технический ремонт был выполнен без консультации с поставщиком.
- детали, установленные впоследствии, не соответствуют техническим характеристикам данного продукта или установлены неправильно.
- дефекты являются результатом воздействия климатических факторов, таких как коррозия, ультрафиолетовое излучение или естественное изнашивание.

3. Гарантия действительна только в случае предоставления подтверждения покупки вместе с оригинальным счетом за покупку в службу поддержки клиентов или дилеру EXIT Toys.

4. В случае подтверждения компанией EXIT Toys дефектов материала и конструкции изделие или его компоненты будут отремонтированы или заменены (по выбору компании) бесплатно в течение гарантийного срока, указанного в статье 1.

5. Если претензия по гарантии необоснованна, все расходы оплачиваются за счет владельца.

6. Изделия EXIT Toys предназначены для бытового использования на открытом воздухе. Не разрешается сдавать игрушку в аренду или размещать ее в общественных местах, таких как школы, детские сады и спортивные объекты. Гарантия и прочие обязательства утратят силу, если игрушка будет сдаваться в аренду или использоваться в общественных местах.



Вуличні розваги, ігри та спорт для всіх

Виготовляти вуличні іграшки, з якими буде весело всім. Саме з таким задумом у 2011 році наші засновники почали розробляти іграшки для вулиці під назвою EXIT Toys. В одному ми впевнені й досі: веселощі — передусім! Завдяки своїм унікальним іграшкам EXIT Toys заохочує всю родину виходити на вулицю, гратися разом, займатися спортом та весело розважатися.

Активне й захопливе дозвілля на довгі роки!

Надворі чекають найбільш захопливі пригоди — і для дітей, і для молоді, і для дорослих. Ми в EXIT Toys переконані, що хороші речі роблять дозвілля набагато кращим. Адже що прикольнішими, красивішими й цікавішими є іграшки, то веселіше з ними грати. Саме тому дизайн наших товарів ми ставимо на перше місце. Ми не зупиняємося на досягнутому й завжди шукаємо нові цікаві рішення.

Безпека понад усе

Ми докладаємо усіх зусиль, щоб розробляти товари, безпечні для всіх. І звісно, наші вироби відповідають найсуворішим стандартам у галузі захисту споживачів. Перед випуском товару на ринок ми проводимо незалежні випробування та отримуємо всі необхідні сертифікати. Ми також проводимо регулярні перевірки якості на етапі виробництва та відстежуємо всі нормативні й технічні нововведення. У нашому асортименті ви знайдете лише ті товари, що відповідають найсуворішим стандартам EXIT Toys.

Маєте запитання чи коментарі? Ми радо допоможемо!

Нам дуже приємно, що ви стали одним із наших клієнтів. Дякуємо вам за довіру до EXIT Toys та наших виробів. Ми дуже цінуємо вашу думку, тому відкриті до ваших ідей і коментарів. Адже таким чином ми зможемо дедалі більше покращувати, розвивати та розширювати свою продукцію.

Завітайте до світу EXIT Toys на www.exittoys.com і відкривайте для себе інші наші цікаві й захопливі іграшки, які подарують вам радість на довгі роки. Або просто зв'яжіться з нами за адресою info@exittoys.com. Ми радо проконсультуємо вас особисто.

Гайда гуляти!

Команда EXIT Toys

Безпечне користування

Щоб спростити збирання виробу, перед початком ознайомтеся з нижченаведеними вказівками. Збережіть цю інструкцію разом з інструкціями зі збирання для майбутніх довідок.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед використанням прочитайте всі інструкції та виконайте всі етапи складання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Цей виріб призначений виключно для використання на відкритому повітрі, якщо інше не вказано в інструкції зі складання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Мінімальний вік користувача: 3 роки.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Максимальний вік користувача вказано в інструкції зі складання виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Цей виріб призначений виключно для домашнього використання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** небезпека задушення, дрібні деталі. Під час складання тримайте маленьких дітей подалі від виробу через наявність дрібних деталей.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Інформацію про максимальну вагу користувача та максимальне навантаження дивіться в інструкції зі складання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо важлива максимальна кількість користувачів, дивіться інформацію про максимальну кількість користувачів в інструкції зі складання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час використання виробу необхідний постійний нагляд дорослих.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Переконайтеся, що виріб правильно складений і використовується за призначенням.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Необхідна збірка дорослими.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Цей виріб необхідно закріпити за допомогою анкерів, що входять до комплекту, відповідно до інструкцій, наведених в інструкції зі збірки. Виріб можна закріплювати тільки на м'яких поверхнях. Незакріплений виріб може впасти, що може призвести до серйозних травм.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Металеві деталі проводять електричний струм. Світильники, подовжувачі та будь-яке подібне електричне обладнання не повинні контактувати з металевими деталями виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Вироби, призначені для лазіння/сидіння, не встановлюйте та/або не розміщуйте на бетоні, асфальті або будь-якій іншій твердій поверхні. Вироби висотою понад 60 см необхідно встановлювати на поверхні, що поглинає удари, наприклад, на траві, тирсі або піску. Така поверхня повинна охоплювати площу щонайменше 1,5 м навколо виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед кожним використанням перевіряйте виріб. Переконайтеся, що всі деталі правильно та надійно встановлені та закріплені, періодично перевіряйте їх. Затягніть всі ослаблені кріплення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Замініть всі зношені, дефектні або відсутні деталі.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Носіть зручний одяг без гачків, застібок, шнурків або будь-чого, що може зачепитися або зачепитися за виріб. Зніміть прикраси, намиста та сережки.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не прикріплюйте додаткові елементи до частин рами, які можуть вплинути на безпеку виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не дозволяйте дітям лазити на виріб або частини виробу, які не призначені для лазіння, включаючи перекладини.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Вироби, призначені для лазіння, не можна використовувати, коли вони мокрі.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Мокрі поверхні можуть бути слизькими.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для гоїдалок і трапецій переконайтеся, що відстань між поверхнею землі та виробом завжди перевищує 35 сантиметрів.

• **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Будь-які модифікації, внесені споживачем до оригінального виробу (наприклад, додавання аксесуарів), повинні виконуватися відповідно до інструкцій виробника.

Щоб уникнути серйозних травм:

У разі відсутності деталей зверніться за допомогою до місця придбання. Або перейдіть на сайт www.exittoys.com.

Майте на увазі, що діти мають природний потяг до ігор, що може призвести до непередбачених небезпечних ситуацій, за які виробник не несе відповідальності. Навчіть своїх дітей користуватися виробом і вкажіть їм на можливі небезпеки. Ми не несемо відповідальності за травми, які можуть статися під час використання виробу.

Збирання й установлення

Може бути корисно залучити додаткову особу для допомоги в процесі складання.

- Необхідно забезпечити достатній простір над головою. Забезпечте простір для проводів, гілок дерев та інших можливих небезпек.
- Розміщуйте виріб подалі від стін, споруд, огорож та інших ігрових майданчиків, які не є частиною конструкції виробу. Забезпечте вільний простір з усіх боків виробу. Рекомендується мінімум 2 м від краю рами.
- Встановлюйте виріб на рівній поверхні.

Експлуатація та обслуговування

Перед кожним використанням перевіряйте виріб і замінійте зношені, несправні або відсутні деталі. Наступні умови можуть становити потенційну небезпеку або спричинити перекидання:

- Відсутні, неправильно розміщені або ненадійно закріплені деталі.
- Погнутий або зламаний каркас.
- Гострі виступи на рамі.
- Послаблені або відсутні кріплення або система кріплення.
- Перевіряйте та обслуговуйте поперечини, підвіски та кріплення.
- Не використовуйте вироби з металевими деталями під час грози, оскільки металеві труби можуть проводити електричний струм.
- При температурі нижче нуля язички та губи можуть прилипати до металевих деталей.
- У тепліших і сонячних умовах деталі можуть нагріватися. Під час використання слід регулярно перевіряти температуру, особливо металевих деталей.
- Не використовуйте Monkey bar одночасно з іншими аксесуарами.

Будь ласка, зверніть увагу на наступні факти щодо дерев'яних деталей:

- Вплив погоди на деревину може спричинити її викривлення або розтріскування. Це не має негативного впливу на конструкцію.
- Цей тип деревини забезпечує природний захист від гниття, цвілі та шкідників.
- У сезони з підвищеною вологістю можуть з'являтися чорні цятки, це не шкідливо і зникне, коли вологість знизиться, а температура підніметься. Якщо ви хочете це видалити, можна змити милом.

Гарантія

1. З дати рахунку-фактури власник виробу EXIT отримує:

Серія EXIT 85:

- 2 роки гарантії на ігрове обладнання (конструкція, монтажні матеріали та аксесуари)
- 2 роки гарантії на деревину стовпів і балок з дугласії проти гниття/порушення конструкції

Серія EXIT 110:

- 2 роки гарантії на ігрове обладнання (конструкція, монтажні матеріали та аксесуари)
- 5 років гарантії на деревину стовпів і балок з дугласії проти гниття/руйнування конструкції

Серія EXIT 140:

- 2 роки гарантії на ігрове обладнання (конструкція, монтажні матеріали та аксесуари)
- 5 років гарантії на деревину стовпів і балок з дугласії проти гниття/руйнування конструкції

2. Гарантія **припиняє дію** у разі, якщо:

- Цей продукт використовується неправильно та/або недбало і використовується таким чином, що не відповідає своєму призначенню.
- Була перевищена максимальна вага (користувача).
- Цей продукт не був зібраний і не обслуговувався відповідно до інструкції.
- Технічний ремонт був виконаний без консультації з постачальником.
- Деталі, які були встановлені пізніше, не відповідають технічним характеристикам даного продукту або встановлені неправильно.
- Дефекти є результатом впливу кліматичних факторів, таких як корозія, ультрафіолетове випромінювання або звичайний знос.

3. Гарантія застосовується лише в тому разі, якщо в службу підтримки клієнтів EXIT Toys або дилеру EXIT Toys надано підтвердження гарантійного випадку разом з оригіналом рахунку-фактури.

4. У разі наявності дефектів матеріалу чи конструкції, підтверджених компанією EXIT Toys, виріб або його компоненти буде на розсуд компанії безкоштовно відремонтовано або замінено протягом гарантійного періоду, зазначеного у Статті 1.

5. Якщо заявка на гарантію не є обґрунтованою, усі витрати несе власник виробу.

6. Вироби EXIT призначені для побутового користування на вулиці. Заборонено здавати виріб в оренду або встановлювати його в громадських місцях, наприклад у школах, дитячих садках або спортивних закладах. У разі оренди або встановлення виробу в громадських місцях гарантія та будь-які інші зобов'язання припиняють свою дію.



Herkes için açık havada eğlence, oyunlar ve spor

Herkesin eğlenebileceği açık hava oyuncakları yapmak. Kurucu ortaklar, 2011 yılında EXIT Toys adı altında dış mekan oyuncakları geliştirmeye bu ruhla başladı. Hâlâ emin olduğumuz bir şey var: Eğlence önce gelir! EXIT Toys, benzersiz eşyalarıyla tüm aileyi dışarı çıkıp birlikte oynamaya, spor yapmaya ve bolca eğlenmeye teşvik ediyor.

Yılların mücadele gerektiren açık hava eğlencesi!

En iyi maceralar dışarıda yaşanır; çocuklar, gençler ve yetişkinler tarafından. EXIT Toys'da, iyi ürünlerin deneyime katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Çünkü ürün ne kadar havalı, güzel ve zorluysa, herkes onunla o kadar çok eğlenir. İşte bu yüzden ürünlerimizin tasarımı her şeyden önce gelir. Her zaman sadece biraz ekstra arıyoruz.

Önce güvenlik

Herkes için güvenli ürünler geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için ürünlerimizin en yüksek tüketici güvenliği standartlarını karşılaması doğaldır. Bir ürünü piyasaya sürmeden önce gerekli sertifikayı almak için bağımsız ve uzman testleri yaptırıyoruz. Ayrıca üretim sırasında sürekli kontroller gerçekleştiriyor ve mevzuat ve yönetmelikler alanındaki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Ürün yelpazemizde yalnızca EXIT Toys'un en katı standartlarını karşılayan ürünleri bulacaksınız.

Bir sorunuz veya yorumunuz mu var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Müşterilerimizden biri olduğunuz için gerçekten mutluyuz. EXIT Toys'a ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. Görüşlerinize açık olduğumuz için görüş ve fikirlerinizi bekliyoruz.

Böylece ürünlerimizi daha da iyileştirebilir, geliştirebilir ve genişletebiliriz.

EXIT Toys dünyasını www.exittoys.com adresinde ziyaret edin ve size yıllarca sürecek eğlenceyi sağlayacak diğer heyecan verici ve havalı dış mekan ürünlerimizi keşfedin. Veya info@exittoys.com adresinden bizimle iletişime geçin. Size kişiye özel tavsiye vermekten memnuniyet duyarız.

Git Dışarıda Oyna!

EXIT Toys Ekibi

Güvenli kullanım

Montajı basitleştirmek için lütfen başlamadan önce aşağıdaki talimatları okuyun. Bu kılavuzu ve montaj kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR

- **UYARI.** Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve tüm montaj adımlarını tamamlayın.
- **UYARI.** Montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe, bu ürün sadece dış mekan kullanımı içindir.
- **UYARI.** Minimum kullanıcı yaşı: 3 yıl.
- **UYARI.** Maksimum kullanıcı yaşı için ürünün montaj kılavuzuna bakın.
- **UYARI.** Bu ürün sadece ev kullanımı içindir.
- **UYARI.** Boğulma tehlikesi, küçük parçalar. Küçük parçalar bulunduğu için montaj sırasında küçük çocukları uzak tutun.
- **UYARI.** Maksimum kullanıcı ağırlığı ve maksimum yük için lütfen montaj kılavuzundaki teknik özelliklere bakın.
- **UYARI.** Maksimum kullanıcı sayısı önemliyse, lütfen montaj kılavuzundaki maksimum kullanıcı sayısına bakın.
- **UYARI.** Ürünü kullanırken her zaman bir yetişkinin gözetimi gerekir.
- **UYARI.** Ürünün doğru şekilde monte edildiğinden ve amacına uygun olarak kullanıldığından emin olun.
- **UYARI.** Yetişkinler tarafından montaj yapılmalıdır.
- **UYARI.** Bu ürün, ürünle birlikte verilen ankrajlarla ve montaj kılavuzunda verilen adımlara göre sabitlenmelidir. Ürün sadece yumuşak yüzeylere sabitlenebilir. Sabitlenmemiş ürün devrilerle ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **UYARI.** Metal parçalar elektrik iletir. Işıklar, uzatma kabloları ve bu tür tüm elektrikli ekipmanların ürünün metal parçalarıyla temas etmesine asla izin verilmemelidir.
- **UYARI.** Tırmanmak/oturmak için tasarlanmış ürünler; beton, asfalt veya diğer sert yüzeylere monte etmeyin ve/veya yerleştirmeyin. 60 cm'den yüksek ürünler, çim, talaş veya kum gibi darbe emici bir yüzeye monte edilmelidir. Bu yüzey, ürünün çevresinde en az 1,5 m'lik bir alanı kapsamalıdır.
- **UYARI.** Her kullanımdan önce ürünü inceleyin. Tüm parçaların doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden ve takıldığından emin olun, daha sonra periyodik olarak kontrol edin. Gevşek donanımları sıkın.
- **UYARI.** Aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin.
- **UYARI.** Ürüne takılabilecek veya takılabilecek kanca, çitçit, büzme ipi veya benzeri şeyleri içermeyen rahat giysiler giyin. Takı, kolye ve küpeleri çıkarın.
- **UYARI.** Temel güvenliği etkileyebilecek çerçeve parçalarına ek parçalar/uzantılar takmayın.
- **UYARI.** Çocukların, tırmanmak için tasarlanmamış ürünlerin veya ürün parçalarının (tümbe çubuklar dahil) üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
- **UYARI.** Tırmanmak için tasarlanmış ürünler; ıslakken kullanmayın.
- **UYARI.** Islak yüzeyler kaygan olabilir.
- **UYARI.** Salıncaklar ve trapezler için; zemin yüzeyi ile ürün arasındaki mesafenin her zaman 35 santimetreden fazla olduğundan emin olun.
- **UYARI.** Tüketici tarafından orijinal ürüne yapılan herhangi bir değişiklik (örneğin, aksesuar ekleme) üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

Ciddi yaralanmaları önlemek için:

Eksik parçalar olması durumunda, lütfen satın aldığınız yerden yardım isteyin. Veya www.exittoys.com adresini ziyaret edin.

Çocukların doğal olarak oyun oynamaya eğilimli olduklarını ve bunun, üreticinin sorumlu tutulamayacağı öngörülemeyen tehlikeli durumlara yol açabileceğini lütfen unutmayın. Çocuklarınıza ürünü nasıl kullanacaklarını öğretin ve olası tehlikeleri onlara gösterin. Ürünün kullanımı sırasında meydana gelebilecek yaralanmalardan sorumlu değiliz.

Montaj ve kurulum

Montaj sürecinde bir kişinin daha yardım etmesi faydalı olabilir.

- Yeterli baş üstü açıklığı çok önemlidir. Kablolar, ağaç dalları ve diğer olası tehlikeler için açıklık sağlayın.
- Ürünü, duvarlar, yapılar, çitler ve ürün yapısının bir parçası olmayan diğer oyun alanlarından uzakta yerleştirin. Ürünün her tarafında açık bir alan bırakın. Çerçeve kenarından en az 2 metre uzaklık tavsiye edilir.
- Ürünü düz bir yüzeye kurun.

Kullanım ve bakım

Ürünü her kullanımdan önce inceleyin ve aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin. Aşağıdaki durumlar potansiyel tehlike oluşturabilir veya devrilmeye neden olabilir:

- Eksik, yanlış yerleştirilmiş veya güvenli bir şekilde takılmamış parçalar.
- Eğrilmiş veya kırılmış çerçeve.
- Çerçevede keskin çıkıntılar.
- Gevşemiş veya eksik donanım veya sabitleme sistemi.
- Çapraz kirişleri, süspansiyonları ve ankrajları kontrol edin ve bakımını yapın.
- Metal borular yıldırımları iletebileceğinden, fırtına sırasında metal parçalardan yapılmış ürünleri kullanmayın.
- Diller ve dudaklar, sıfırın altındaki sıcaklıklarda metal parçalara yapışabilir.
- Daha sıcak ve güneşli koşullarda parçalar ısınabilir. Kullanım sırasında sıcaklık, özellikle metal parçalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Monkey bar'ı diğer aksesuarlarla aynı anda kullanmayın.

Ahşap parçalarla ilgili şu bilgileri lütfen unutmayın:

- Hava koşullarının ahşap üzerinde etkisi, ahşabın eğrilmesine veya çatlamasına neden olabilir. Bu, yapının sağlamlığını olumsuz etkilemez.
- Bu ahşap türü, çürüme, küf ve haşerelere karşı doğal bir koruma sağlar.
- Nem oranının yüksek olduğu mevsimlerde siyah noktalar oluşabilir, bu zararlı değildir ve nem oranı düştüğünde ve sıcaklıklar yükseldiğinde kaybolur. Bunu gidermek isterseniz, sabunla yıkayabilirsiniz.

Garanti

1. Satın alma faturasının tarihinden itibaren, EXIT ürünün sahibi şunlara sahiptir:

EXIT 85 serisi:

- Oyun ekipmanında (yapı, montaj malzemeleri ve aksesuarlar) 2 yıl garanti
- Douglas direk ve girişlerde çürüme/yapısal bozulmaya karşı 2 yıl ahşap garantisi

EXIT 110 serisi:

- Oyun ekipmanları (yapı, montaj malzemeleri ve aksesuarlar) için 2 yıl garanti
- Douglas direkleri ve girişleri için ahşap çürümesi/yapısal bozulmaya karşı 5 yıl ahşap garantisi

EXIT 140 serisi:

- Oyun ekipmanları (yapı, montaj malzemeleri ve aksesuarlar) için 2 yıl garanti
- Douglas direkleri ve girişleri için ahşap çürümesi/yapısal bozulmaya karşı 5 yıl ahşap garantisi

2. Aşağıdaki durumlarda garanti **geçersiz** hale gelir:

- Bu ürün yanlış ve/veya dikkatsizce kullanılırsa ve amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılırsa.
- Maksimum (kullanıcı) ağırlığı aşıldığında.
- Bu ürün kullanım kılavuzuna göre monte edilip bakım yapılmadığında.
- Teknik onarımlar tedarikçiye danışılmadan yapıldığında.
- Sonradan takılan parçalar, ilgili ürünün teknik özelliklerine uymadığında veya yanlış takıldığında.
- Kusurlar, korozyon, UV ışınları veya normal bozulma gibi iklimsel etkilerin sonucu olduğunda.

3. Garanti yalnızca, EXIT toys müşteri hizmetlerine veya bir EXIT Toys satıcısına, orijinal satın alma faturasıyla birlikte kanıt sunulduğunda geçerlidir.

4. EXIT Toys tarafından tespit edilen malzeme ve üretim kusurları olması durumunda, ürün veya bileşenleri - tercihe göre - Madde 1'de belirtilen garanti süresi boyunca ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.

5. Garanti talebi garanti şartlarını sağlamıyorsa, tüm masraflar ürün sahibine aittir.

6. EXIT Toys ürünleri, ev içinde ve dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Oyuncakı kiralamak veya okul veya kreş veya spor tesisleri gibi halka açık alanlara yerleştirmek yasaktır. Oyuncakın kiralanması veya halka açık alanlarda kullanılması durumunda garanti ve diğer yükümlülükler geçersiz kalır.



Zabava, igra i sport na otvorenom za svakog

Pravimo igračke za otvoren prostor, koje su zabavne svima. U tom duhu, osnivači kompanije započeli su 2011. kreiranje igračaka na otvorenom pod nazivom EXIT Toys. U jednu stvar još uvek verujemo: zabava je na prvom mestu! Sa svojim jedinstvenim spravama, EXIT Toys ohrabruje celu porodicu da izađe napolje i zajedno se igra, da se bavi sportom i dobro se zabavi.

Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture se dešavaju napolju; podjednako za decu, mlade i odrasle. Mi u EXIT Toys-u smo ubeđeni da dobar proizvod pojačava doživljaj. Jer što sprava privlačnije, bolje i izazovnije izgleda, to više pruža zabave svima. Baš zbog toga je dizajn naših proizvoda na prvom mestu. Stalno nastojimo da napravimo još jedan korak napred.

Bezbednost na prvom mestu

Radimo sve što možemo da razvijemo proizvode koji su bezbedni za svakog. Za nas je to, naravno, pitanje toga da li naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde bezbednosti korisnika. Pre plasiranja proizvoda na tržište, imamo nezavisne i ekspertske testove kako bismo dobili potrebne sertifikate. Takođe, stalno sprovodimo provere tokom proizvodnje i uvek smo u toku sa najnovijim zakonodavnim i regulatornim razvojem. U našem asortimanu ćete naći samo proizvode koji ispunjavaju najstrože standarde brenda EXIT Toys.

Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cenimo što ste naš klijent i zahvaljujemo Vam se na poverenju u EXIT Toys i naše proizvode. Otvoreni smo za Vaše mišljenje i pozdravljamo sve komentare i ideje. Kako bismo se još više poboljšali, razvijamo i širimo naše proizvode.

Posetite EXIT Toys svet na www.exittoys.com i otkrijte naše druge uzbudljive i zabavne proizvode za korišćenje na otvorenom, koje će vam pružiti višegodišnju zabavu. Ili nam jednostavno pišite na info@exittoys.com. Biće nam zadovoljstvo da vam damo personalizovan savet.

Igrajte se napolju!

EXIT Toys tim

Безбедна употреба

Да бисте поједноставили монтажу, молимо вас да пре почетка прочитате следеће упутства. Сачувајте ова упутства и упутство за монтажу за монтажу за будућу употребу.

УПОЗОРЕЊА

- **УПОЗОРЕЊЕ.** Прочитајте сва упутства и завршите све кораке монтаже пре употребе.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Овај производ је само за употребу на отвореном, осим ако у упутству за монтажу није другачије назначено.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Минимална старост корисника: 2 године
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не сме га користити деца старија од 5 година или са максималном висином до 120 цм због недовољне чврстоће производа.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Овај производ је само за кућну употребу.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не користити на јавним путевима, у саобраћају, у близини моторних возила, степеница, косопарки, брда и у близини водених површина.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Никада не користити без обуће.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не користити у мраку.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Ова играчка нема кочницу.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не правите оштре кривине приликом вожње великом брзином, јер се производ може преврнути.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Ако су за производ релевантне максималне тежине корисника или максимална оптерећења, погледајте у упутство за монтажу за наведене тежине.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Само један возач у једном тренутку. Не стајати на делове оквира и не користити приколицу за превоз путника.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Потребан је надзор одрасле особе у сваком тренутку током коришћења производа.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Уверите се да је производ правилно састављен и да се користи наменски.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Потребан је састављање од стране одрасле особе.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Прегледајте производ пре сваке употребе. Уверите се да су сви делови правилно и безбедно постављени и причвршћени, а затим то периодично проверавајте. Затегните све лабаве делове.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Замените све истрошене, неисправне или недостајуће делове. Уклоните све оштре ивице настале током коришћења.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Одећа и удови могу да се заглаве у ротирајућим деловима и/или шаркама. Избегавајте лабаву одећу као што су шалови, распуштене врпце за ципеле итд., јер могу да изазову повреде.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Избегавајте контакт са точковима док се производ помера.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Влажне површине могу бити клизаве.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Не причвршћујте додатке/прикључке на делове оквира који би могли утицати на основну безбедност.
- **УПОЗОРЕЊЕ.** Све измене које потрошач унесе у оригинални производ (нпр. додавање додатне опреме) морају се извршити у складу са упутствима произвођача.

Да бисте избегли озбиљне повреде:

У случају да недостају делови, обратите се месту куповине за помоћ. Или посетите www.exittoys.com.

Имајте на уму да деца имају природну потребу за играм и да то може довести до непредвиђених опасних ситуација за које произвођач не може бити одговоран. Научите своју децу како да користе производ и укажите им на могуће опасности. Не преузимамо одговорност за било какве повреде које могу настати приликом коришћења производа.

Склапање и монтажа

Може бити корисно да вам додатна особа помогне у процесу монтаже.

- Потребно је обезбедити довољан простор изнад. Оставите простор за каблове, гране дрвећа и друге могуће опасности.
- Поставите производ даље од зидова, конструкција, ограда и других игралишта која нису део конструкције производа. Обезбедите слободан простор са свих страна производа. Препоручује се минимално растојање од 2 м од ивице оквира.
- Инсталирајте производ на равnoj површини.

Употреба и одржавање

Проверите производ пре сваке употребе и замените све истрошене, неисправне или недостајуће делове. Следећи услови могу представљати потенцијалне опасности или узроковати превртање:

- Недостајући делови, делови неправилног положаја или несигурно причвршћени делови.
- Искривљена или сломљена конструкција.
- Оштре избочине на оквиру.
- Опуштена или недостајућа опрема или систем за причвршћивање.
- Проверите и одржавајте попречне греде, суспензије и сидра.
- Не користите производе од металних делова током грмљавинских олуја, јер металне цеви могу спроводити муње.
- Језик и усне могу да се залепе за метал при температурама испод нуле.
- У топлијим и сунчанијим условима, делови се могу загрејати. Температуру треба редовно проверавати током коришћења, посебно код металних делова.
- Не користите Monkey бар истовремено са другим додацима.

Имајте у виду чињенице у вези са дрвеним деловима:

- Временски утицаји на дрво могу изазвати његово деформисање или пуцање. Ово нема негативан утицај на конструкцију.
- Ова врста дрвета пружа природну заштиту од труљења, плесни и штеточина. • У сезонама са већом влажношћу могу се појавити црне тачке, што није штетно и нестаће када влажност опаде, а температуре порасту. Ако желите да их уклоните, можете их опрати сапуном.

Гаранција

1. Од датума на фактури о куповини, власник производа EXIT има:

EXIT 85 серија:

- 2-годишњу гаранцију на опрему за игру (конструкција, материјали за монтажу и додаци)
- 2-годишњу гаранцију на дрво за Дуглас стубове и греде против труљења/структурног оштећења

EXIT 110 серија:

- 2-годишња гаранција на опрему за игру (конструкција, монтажни материјали и додаци)
- 5-годишња гаранција на дрво за Дуглас стубове и греде против труљења/структурног оштећења

EXIT 140 серија:

- 2-годишња гаранција на опрему за игру (конструкција, монтажни материјали и додаци)
- 5-годишња гаранција на дрво за Дуглас стубове и греде против труљења/структурног оштећења

2. Гаранција се **поништава** ако:

- Овај производ се користи неправилно и/или непажљиво и користи се на начин који није у складу са његовом наменом. • Прекорачена је максимална носивост.
- Производ није састављен и одржаван у складу са упутством за употребу.
- Технички поправци су извршени без консултације са добављачем.
- Делови који су касније монтирани нису у складу са техничким спецификацијама одговарајућег производа или су неправилно монтирани.
- Квар је последица климатских утицаја као што су корозија, УВ зраци или нормално хабање.

3. Гаранција важи само када се доказ, уз оригинални рачун, достави корисничкој служби EXIT toys или овлашћеном продавцу EXIT Toys.

4. У случају недостатака у материјалу и изради које је утврдила компанија EXIT Toys, производ или његови делови биће поправљени или замењени – по сопственом избору – бесплатно током гарантног рока наведеног у члану 1.

5. Уколико гарантни захтев није оправдан, сви трошкови падају на терет власника.

6. Производи EXIT Toys су дизајнирани за кућну и спољашњу употребу. Није дозвољено изнајмљивати или постављати играчку на јавним местима као што су школе, вртићи или спортски објекти. Гаранција и свака друга одговорност истичу ако се играчка изнајмљује или користи на јавним местима.



Zabava, igre in športne aktivnosti na prostem za vsakogar

Izdelava igrač za igro na prostem, pri kateri lahko uživajo prav vsi. S tem v mislih so naši razvijalci leta 2011 začeli izdelovati igrače za igro na prostem z imenom EXIT Toys. Še vedno pa smo prepričani v eno stvar: zabave je vedno na prvem mestu! S svojimi edinstvenimi izdelki znamka EXIT Toys spodbuja vsa družino k igri na prostem, sodelovanju v športnih aktivnostih na prostem in v obilici zabave.

Leta zanimive zabave na prostem!

Najboljše dogodivščine se pripetijo na prostem: med otroci, mladimi in odraslimi. Pri znamki EXIT Toys smo prepričani, da le dobri izdelki pripomorejo k še boljši izkušnji. Bolj kot je izdelek trendovski, lepši in zahteven, več zabave ponuja. Ravno zato je dizajn pri naših izdelkih vedno na prvem mestu. Vedno iščemo tisto nekaj več.

Varnost na prvem mestu

Pri izdelavi naših igrač in njihovem razvoju naredimo vse, da so naši izdelki varni za vse. Za nas je pomembno, da naši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde varnosti za uporabnike. Preden nov izdelek lansiramo na trg, izvedemo neodvisne in strokovne teste za pridobitev zahtevanih certifikatov. Prav tako pa izvajamo neprekinjena preverjanja med samo proizvodnjo in sledimo razvoju najnovejše zakonodaje in predpisov. V naši ponudbi najdete le izdelke, ki izpolnjujejo najstrožje standarde znamke EXIT Toys.

Imate kakšno vprašanje ali pripombo? Z veseljem vam bomo pomagali!

Cenimo dejstvo, da ste naša stranka, in se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ga izkazuje podjetju EXIT Toys in našim izdelkom. Ker želimo slišati tudi vaše mnenje, vas pozivamo, da nam sporočite svoje komentarje in ideje. Le tako lahko še nadalje izboljšamo, razvijamo in razširjamo naše izdelke. Obiščite izdelke podjetja EXIT Toys na naslovu www.exittoys.com in odkrijte druge vznemirljive in trendovske izdelke za uporabo na prostem, ki vam bodo pričarala leta zabave. Ali pa nam enostavno pišite na info@exittoys.com. Z veseljem vam bomo osebno svetovali.

Uživajte v igri na prostem!

Ekipa EXIT Toys

Varna uporaba

Za lažje sestavljanje pred začetkom preberite navodila. Ta navodila in navodila za sestavljanje shranite, če bi jih morda potrebovali kasneje.

OPOZORILO

- **OPOZORILO.** Pred uporabo preberite vsa navodila in izvedite vse korake sestavljanja.
- **OPOZORILO.** Ta izdelek je namenjen izključno za zunanjo uporabo, razen če ni v navodilih za sestavljanje navedeno drugače.
- **OPOZORILO.** Najnižja starost uporabnika: 3 leta.
- **OPOZORILO.** Najvišja starost uporabnika je navedena v navodilih za sestavljanje izdelka.
- **OPOZORILO.** Ta izdelek je namenjen izključno za domačo uporabo.
- **OPOZORILO.** Nevarnost zadušitve, majhni deli. Med sestavljanjem zaradi majhnih delov otroke držite stran.
- **OPOZORILO.** Največjo težo uporabnika in največjo obremenitev najdete v navodilih za sestavljanje.
- **OPOZORILO.** Če je pomembno največje število uporabnikov, največje število uporabnikov najdete v navodilih za sestavljanje.
- **OPOZORILO.** Med uporabo izdelka je ves čas potrebno nadzorovanje odrasle osebe.
- **OPOZORILO.** Prepričajte se, da je izdelek pravilno sestavljen in se uporablja v skladu z namenom.
- **OPOZORILO.** Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba.
- **OPOZORILO.** Izdelek je treba pritrditi s pritrdilnimi elementi, ki so priloženi izdelku, in v skladu s koraki, navedenimi v navodilih za sestavljanje. Izdelek je mogoče pritrditi le na mehke površine. Nepritrjen izdelek se lahko prevrne in povzroči hude poškodbe.
- **OPOZORILO.** Kovinski deli prevajajo elektriko. Svetila, podaljški in vsa podobna električna oprema ne smejo nikoli priti v stik s kovinskimi deli izdelka.
- **OPOZORILO.** Izdelke, ki so namenjeni plezanju/sedenju, ne nameščajte in/ali ne postavljajte na beton, asfalt ali druge trde površine. Izdelke, višje od 60 cm, je treba namestiti na površino, ki blaži udarce, kot so trava, lesni sekanci ali pesek. Ta mora pokrivati površino vsaj 1,5 m okoli izdelka.
- **OPOZORILO.** Pred vsako uporabo preglejte izdelek. Preverite, ali so vsi deli pravilno in varno nameščeni in pritrjeni, nato pa redno preverjajte. Zategnite vse ohlapne dele.
- **OPOZORILO.** Zamenjajte vse obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele.
- **OPOZORILO.** Nosite udobna oblačila brez kavčev, zaponk, vrvic ali česar koli, kar bi se lahko zataknilo ali zapletlo v izdelek. Snemite nakit, ogrlice in uhane.
- **OPOZORILO.** Na dele okvirja, ki bi lahko vplivali na bistveno varnost, ne pritrujte dodatkov/prilog.
- **OPOZORILO.** Otrokom ne dovolite, da se vzpenjajo na izdelek ali dele izdelka, ki niso namenjeni za vzpenjanje, vključno z gredmi za prevračanje.
- **OPOZORILO.** Izdelkov, ki so namenjeni za vzpenjanje, ne uporabljajte, ko so mokri.
- **OPOZORILO.** Mokre površine so lahko spolzke.
- **OPOZORILO.** Za gugalnice in trapeze poskrbite, da je razdalja med tlemi in izdelkom vedno večja od 35 centimetrov.
- **OPOZORILO.** Vse spremembe, ki jih potrošnik opravi na originalnem izdelku (npr. dodajanje dodatkov), morajo biti izvedene v skladu z navodili proizvajalca.

Da bi se izognili resnim poškodbam:

V primeru manjkajočih delov se za pomoč obrnite na prodajno mesto. Ali obiščite spletno stran www.exittoys.com.

Upoštevajte, da imajo otroci naravno potrebo po igri, kar lahko vodi do nepredvidenih nevarnih situacij, za katere proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti. Naučite otroke, kako uporabljati izdelek, in jih opozorite na morebitne nevarnosti. Ne odgovarjamo za poškodbe, ki lahko nastanejo med uporabo izdelka.

Sestavljanje in namestitvev

Pri sestavljanju je lahko v pomoč dodatna oseba.

- Pomembno je, da je nad izdelkom dovolj prostora. Poskrbite, da ni žic, vej in drugih morebitnih nevarnosti.
- Izdelek postavite stran od sten, konstrukcij, ograj in drugih igralnih površin, ki niso del konstrukcije izdelka. Na vseh straneh izdelka zagotovite dovolj prostora. Priporočljiva je razdalja najmanj 2 m od roba okvira.
- Izdelek namestite na ravno površino.

Uporaba in vzdrževanje

Pred vsako uporabo preglejte izdelek in zamenjajte vse obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele. Naslednje okoliščine lahko predstavljajo potencialno nevarnost ali povzročijo prevrnitev:

- Manjkajoči, nepravilno nameščeni ali nezanesljivo pritrjeni deli.
- Ukrivljen ali zlomljen okvir.
- Ostre izbokline na okvirju.
- Oslabljena ali manjkajoča strojna oprema ali pritrdilni sistem.
- Preverite in vzdržujte prečne nosilce, obeske in pritrdilne elemente.
- Med nevihto ne uporabljajte izdelkov iz kovinskih delov, saj kovinske cevi prevajajo strelo.
- Pri temperaturah pod lediščem se lahko jeziki in ustnice prilepijo na kovinske dele.
- V toplejših in sončnih razmerah se lahko deli segrejejo. Med uporabo je treba redno preverjati temperaturo, zlasti kovinskih delov.
- Monkey barja ne uporabljajte hkrati z drugimi dodatki.

Upoštevajte naslednje dejstva v zvezi z lesnimi deli:

- Vremenski vplivi na les lahko povzročijo njegovo deformiranje ali razpokanje. To nima negativnega vpliva na strukturo.
- Ta vrsta lesa zagotavlja naravno zaščito pred gnilobo, plesnijo in škodljivci.
- V letnih časih z višjo vlažnostjo se lahko pojavijo črne pike, ki niso škodljive in izginejo, ko vlažnost pade in temperature narastejo. Če jih želite odstraniti, jih lahko sperete z milom.

Garancija

1. Po dnevu izdaje računa ob nakupu ima lastnik izdelka EXIT:

Serija EXIT 85:

- 2-letno garancijo na igralno opremo (konstrukcijo, montažni material in dodatke)
- 2-letno garancijo na lesene stebre in tramove Douglas proti gnilobi lesa/strukturni okvari

Serija EXIT 110:

- 2-letno garancijo na igralno opremo (konstrukcijo, montažne materiale in dodatke)
- 5-letno garancijo na lesene stebre in tramove iz douglasove smreke proti gnitju lesa/strukturni okvari

Serija EXIT 140:

- 2-letno garancijo na igralno opremo (konstrukcijo, montažne materiale in dodatke)
- 5-letno garancijo na lesene stebre in tramove iz douglasove smreke proti gnitju lesa/strukturni okvari

2. Garancija postane neveljavna, če:

- Ta izdelek se uporablja nepravilno in/ali neprevidno ter na način, ki ni v skladu z njegovim namenom.
- je bila presežena največja (uporabnikova) teža.
- izdelek ni sestavljen in vzdrževan v skladu z navodili za uporabo.
- so bila tehnična popravila opravljena brez posvetovanja z dobaviteljem.
- so bili naknadno vgrajeni deli, ki niso v skladu s tehničnimi specifikacijami zadevnega izdelka ali so bili vgrajeni nepravilno.
- so napake posledica vplivov okolja, kot so korozija, UV-žarki ali normalna razgradnja.

3. Garancija velja le ob predložitvi dokaza in originalnega računa službi za pomoč strankam podjetja z igračami EXIT Toys ali dobavitelju igrač EXIT Toys.

4. V primeru okvar oziroma poškodb materiala ali sestavnih delov izdelka, ki jih potrdi podjetje EXIT Toys, bo podjetje po lastni presoji in brezplačno popravilo ali zamenjalo vse poškodovane materiale in sestavne dele, če so ti še v garanciji, kot je to omenjeno v 1. členu.

5. Če zahtevek za uveljavljanje garancije ni upravičen, bo za vse stroške postopka odgovoren lastnika.

6. Izdelki EXIT Toys so namenjeni domači uporabi na prostem. Izdelka ni dovoljeno oddajati v najem oz. ga postavljati na javnih mestih, kot so šole ali vrtci oz. športni objekti. Garancija in druge ugodnosti prenehajo veljati, če se izkaže, da je bil izdelek oddan v najem oz. uporabljen na javnih površinah.



Zabava na otvorenom, igre i sport za svakoga

Izrada igračaka za vanjski prostor s kojima se svi mogu zabaviti. U tom su duhu partneri osnivači 2011. godine započeli s razvojem igračaka za vanjski prostor pod imenom EXIT Toys. U jedno smo još uvijek sigurni: zabava je na prvom mjestu! Svojim unikatnim predmetima EXIT Toys potiče cijelu obitelj na izlazak izvan doma i zajedničku igru, bavljenje sportom i zabavu.

Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture dožive se na otvorenom; podjednako od strane djece, mladih i odraslih. U EXIT Toysu smo uvjereni da dobri proizvodi doprinose iskustvu. Jer što je predmet više kul, ljepši i izazovniji, svi se više zabavljaju s njim. Upravo je zato dizajn naših proizvoda na prvom mjestu. Uvijek tražimo ono malo više.

Sigurnost na prvom mjestu

Činimo sve što možemo kako bismo razvili proizvode koji su sigurni za sve. Za nas je prirodno da naši proizvodi zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti potrošača. Prije izlaska proizvoda na tržište provode se neovisna i stručna testiranja za dobivanje potrebnih certifikata. Također provodimo stalne provjere tijekom proizvodnje i pratimo najnovija zakonodavna i regulatorna kretanja. U našem asortimanu pronaći ćete samo proizvode koji zadovoljavaju najstrože standarde EXIT Toysa.

Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cijenimo što ste naš kupac i zahvaljujemo vam na povjerenju u EXIT Toys i naše proizvode. Budući da smo otvoreni za vaše stavove, dobrodošli su vaši komentari i ideje. Kako bismo mogli dalje poboljšavati, razvijati i proširivati naše proizvode. Posjetite svijet EXIT igračaka na www.exittoys.com i također otkrijte naše druge uzbudljive i kul outdoor proizvode koji će vam pružiti godine zabave. Ili nas jednostavno kontaktirajte na info@exittoys.com. Rado ćemo vam pružiti osobni savjet.

Igrajte se vani!

EXIT Toys tim

Sigurna uporaba

Kako biste pojednostavili sestavljanje, prije početka pročitajte sljedeće upute. Sačuvajte ove upute i priručnik za sastavljanje za buduću upotrebu.

UPOZORENJA

- **UPOZORENJE.** Pročitajte sva uputstva i dovršite sve korake montaže prije upotrebe.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za vanjsku upotrebu, osim ako u uputama za montažu nije drugačije navedeno.
- **UPOZORENJE.** Minimalna dob korisnika: 3 godine.
- **UPOZORENJE.** Za maksimalnu dob korisnika pogledajte upute za montažu proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- **UPOZORENJE.** Opasnost od gušenja, male dijelove. Držite malu djecu podalje tijekom sastavljanja zbog malih dijelova.
- **UPOZORENJE.** Za maksimalne težine korisnika i maksimalno opterećenje pogledajte upute za sastavljanje.
- **UPOZORENJE.** Ako je relevantan maksimalni broj korisnika, pogledajte upute za sastavljanje za maksimalni broj korisnika.
- **UPOZORENJE.** Potrebno je nadgledanje odrasle osobe tijekom cijelog vremena korištenja proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Provjerite je li proizvod pravilno sastavljen i koristi se namjenski.
- **UPOZORENJE.** Potrebna je montaža od strane odrasle osobe.
- **UPOZORENJE.** Ovaj proizvod treba učvrstiti pomoću sidara priloženih uz proizvod i u skladu s koracima navedenim u uputama za montažu. Proizvod se smije učvrstiti samo na mekim površinama. Neosiguran proizvod može se prevrnuti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- **UPOZORENJE.** Metalni dijelovi provode električnu energiju. Svjetla, produžni kabeli i sva takva električna oprema nikada ne smiju doći u kontakt s metalnim dijelovima proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Za proizvode namijenjene za penjanje/sjedenje; ne postavljajte ih na beton, asfalt ili bilo koju drugu tvrdnu površinu. Proizvode više od 60 cm potrebno je postaviti na površinu koja apsorbira udarce, poput trave, drvene sječke ili pijeska. Ta površina mora pokrivati područje od najmanje 1,5 m oko proizvoda.
- **UPOZORENJE.** Pregledajte proizvod prije svake upotrebe. Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno i sigurno postavljeni i pričvršćeni, a zatim to povremeno provjeravajte. Zategnite sav labavi pribor.
- **UPOZORENJE.** Zamijenite sve istrošene, neispravne ili nedostajuće dijelove.
- **UPOZORENJE.** Nosite udobnu odjeću bez kukica, kopči, vezica ili bilo čega što bi se moglo zapetljati ili zakačiti za proizvod. Uklonite nakit, ogrlice i naušnice.
- **UPOZORENJE.** Ne pričvršćujte dodatke/pribor na dijelove okvira koji bi mogli utjecati na osnovnu sigurnost.
- **UPOZORENJE.** Ne dopustite djeci da se penju na proizvod ili na dijelove proizvoda koji nisu namijenjeni za penjanje, uključujući i šipke za vježbanje.
- **UPOZORENJE.** Za proizvode koji su namijenjeni za penjanje; ne koristite ih kada su mokri.
- **UPOZORENJE.** Mokre površine mogu biti klizave.
- **UPOZORENJE.** Za ljuljačke i trapeze; provjerite da udaljenost između tla i proizvoda uvijek prelazi 35 centimetara.
- **UPOZORENJE.** Sve izmjene koje potrošač napravi na izvornom proizvodu (npr. dodavanje dodatne opreme) moraju se provesti u skladu s uputama proizvođača.

Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede:

U slučaju da nedostaju dijelovi, obratite se mjestu kupnje za pomoć. Ili posjetite www.exittoys.com.

Imajte na umu da djeca imaju prirodnu potrebu za igrom i da to može dovesti do nepredviđenih opasnih situacija za koje proizvođač ne može biti odgovoran. Naučite svoju djecu kako koristiti proizvod i upozorite ih na moguće opasnosti. Ne odgovaramo za ozljede koje se mogu dogoditi tijekom korištenja proizvoda.

Montaža i ugradnja

Moglo bi biti korisno da vam dodatna osoba pomogne pri sastavljanju.

- Presudan je dovoljan prostor iznad. Osigurajte prostor za žice, grane drveća i druge moguće opasnosti.
- Postavite proizvod podalje od zidova, građevina, ograda i drugih igrališta koja nisu dio konstrukcije proizvoda. Održavajte slobodan prostor sa svih strana proizvoda. Preporučuje se minimalno 2 m od ruba okvira.
- Postavite proizvod na ravnu površinu.

Upotreba i održavanje

Pregledajte proizvod prije svake upotrebe i zamijenite sve istrošene, neispravne ili nedostajuće dijelove. Sljedeći uvjeti mogu predstavljati potencijalne opasnosti ili uzrokovati prevrtanje:

- Nedostajuće, nepravilno postavljene ili nesigurno pričvršćene dijelove.
- Savijen ili slomljen okvir.
- Oštri izbočeni dijelovi na okviru.
- Otpuštena ili nedostajuća oprema ili sidreni sustav.
- Provjeravajte i održavajte poprečne grede, ovjese i sidra.
- Ne koristite proizvode od metalnih dijelova tijekom grmljavinskih oluja jer metalne cijevi mogu provoditi munje.
- Jezici i usne mogu se zalijepiti za metal pri temperaturama ispod nule.
- U toplijim i sunčanim uvjetima dijelovi se mogu zagrijati. Temperatura se treba redovito provjeravati tijekom uporabe, posebno kod metalnih dijelova.
- Ne koristite spravu za vježbanje istovremeno s drugim dodacima.

Molimo, imajte na umu sljedeće činjenice o drvenim dijelovima:

- Vremenski utjecaji na drvo mogu uzrokovati njegovo savijanje ili pucanje. To nema negativan utjecaj na strukturu.
- Ova vrsta drva pruža prirodnu zaštitu od truleži, plijesni i nametnika.
- U sezonama s većom vlažnošću mogu se pojaviti crne točkice, što nije štetno i nestat će kada vlaga padne, a temperature porastu. Ako ih želite ukloniti, možete ih oprati sapunom.

Jamstvo

1. Nakon datuma kupovnog računa vlasnik proizvoda EXIT ima:

SERIJA EXIT 85:

- 2-godišnje jamstvo na opremu za igru (konstrukcija, materijali za montažu i dodaci)
 - 2-godišnje jamstvo na drvo za Douglasove stupove i grede protiv truljenja/strukturnog oštećenja
- SERIJA EXIT 110:
- 2-godišnje jamstvo na opremu za igru (konstrukciju, montažne materijale i dodatke)

5-godišnje jamstvo na drvo za Douglasove stupove i grede protiv truljenja/strukturnog oštećenja
Raspon EXIT 140:

- 2-godišnje jamstvo na opremu za igru (konstrukciju, montažne materijale i dodatke)
- 5-godišnje jamstvo na drvo za Douglasove stupove i grede protiv truljenja/strukturnog oštećenja

2. Jamstvo **prestaje vrijediti** ako:

- Ovaj proizvod koristi se nepravilno i/ili nepažljivo i koristi se na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.
- Prekoračena je maksimalna nosivost.
- Ovaj proizvod nije sastavljen i održavan u skladu s uputama za uporabu.
- Tehnički popravci su izvršeni bez konzultacija s dobavljačem.
- Dijelovi koji su naknadno montirani ne odgovaraju tehničkim specifikacijama dotičnog proizvoda ili su nepravilno montirani.
- Kvarovi su rezultat klimatskih utjecaja kao što su korozija, UV zrake ili normalno trošenje.

3. Jamstvo vrijedi samo ako se dokaz, popraćen originalnim računom o kupovini, predoči službi za kupce EXIT igračaka ili prodavaču EXIT igračaka.

4. U slučaju nedostataka u materijalu i konstrukciji koje je EXIT Toys utvrdio proizvod ili njegove komponente bit će popravljeni ili zamijenjeni – prema vlastitom izboru – besplatno tijekom jamstvenog roka navedenog u članku 1.

5. Ukoliko zahtjev za jamstvo nije opravdan, sve troškove snosi vlasnik.

6. Proizvodi EXIT Toys dizajnirani su za kućnu i vanjsku upotrebu. Nije dopušteno iznajmljivati ili postavljati igračku na javnim mjestima poput škola, vrtića ili sportskih objekata. Jamstvo i sve druge obveze prestaju vrijediti ako se igračka iznajmljuje ili koristi na javnim mjestima.



Argëtim në natyrë, lojëra dhe sporte për të gjithë

Bërja e lodrave në natyrë me të cilat të gjithë mund të argëtohen. Ishte në këtë frymë që partnerët themelues filluan zhvillimin e lodrave të jashtme nën emrin EXIT Toys në 2011. Për një gjë jemi ende të sigurt: argëtimi është i pari! Me artikujt e tij unikë, EXIT Toys inkurajon të gjithë familjen të dalë jashtë dhe të luajë së bashku, të merret me sport dhe të argëtohet shumë.

Vite argëtimi sfidues në natyrë!

Aventurat më të mira janë bërë jashtë; njësoj, nga fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit. Në EXIT Toys, ne jemi të bindur se produktet e mira shtojnë përvojën. Sepse sa më i freskët, më i bukur dhe më sfidues të jetë artikulli, aq më shumë argëtohen të gjithë me të. Kjo është pikërisht arsyeja pse dizajni i produkteve tona është i pari. Ne jemi gjithmonë duke kërkuar vetëm atë pak shtesë.

Siguria në vend të parë

Ne bëjmë gjithçka që mundemi për të zhvilluar produkte që janë të sigurta për të gjithë. Për ne është një çështje e natyrshme që produktet tona të përmbushin standardet më të larta të sigurisë së konsumatorit. Para se të hedhim një produkt në treg, ne kemi kryer teste të pavarura dhe eksperte për të marrë certifikimin e nevojshëm. Ne gjithashtu kryejmë kontrolle të vazhdueshme gjatë prodhimit dhe jemi të informuar me zhvillimet më të fundit legjislative dhe rregullatore. Në gamën tonë do të gjeni vetëm produkte që plotësojnë standardet më të repta të EXIT Toys.

Keni një pyetje apo koment? Ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë!

Ne e vlerësojmë shumë që jeni klienti ynë dhe ju falënderojmë për besimin tuaj në EXIT Toys dhe produktet tona. Duke qenë se jemi të hapur ndaj pikëpamjeve tuaja, mirëpresim komentet dhe idetë tuaja. Kështu që ne mund të përmirësojmë, zhvillojmë dhe zgjerojmë më tej produktet tona.

Vizitoni botën e EXIT Toys në www.exittoys.com dhe zbuloni gjithashtu produktet tona të tjera emocionuese dhe interesante në natyrë që do t'ju ofrojnë vite argëtimi. <1Ose thjesht na kontaktoni në info@exittoys.com. Ne do të jemi të lumtur t'ju ofrojmë këshilla personale.

Shko e luaj jashtë!

kipi i EXIT Toys

Përdorimi i sigurt

Për të thjeshtuar montimin, ju lutemi lexoni udhëzimet e mëposhtme përpara se të filloni. Mbajeni këtë manual dhe manualin e montimit për referencë në të ardhmen.

KUJDES

- **PARALAJMËRIM.** Lexoni të gjitha udhëzimet dhe përfundoni të gjitha hapat e montimit para përdorimit.
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt është vetëm për përdorim në ambiente të jashtme, përveç nëse tregohet ndryshe në manualin e montimit.
- **PARALAJMËRIM.** Mosha minimale e përdoruesit: 3 vjeç.
- **PARALAJMËRIM.** Për moshën maksimale të përdoruesit, shikoni manualin e montimit të produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt është vetëm për përdorim shtëpiak.
- **PARALAJMËRIM.** Rrezik mbytjeje, pjesë të vogla. Mbani fëmijët e vegjël larg gjatë montimit për shkak të pjesëve të vogla.
- **PARALAJMËRIM.** Për peshat maksimale të përdoruesit dhe ngarkesën maksimale, ju lutemi shikoni manualin e montimit për specifikimet.
- **PARALAJMËRIM.** Nëse është i rëndësishëm një numër maksimal përdoruesish, ju lutemi shikoni manualin e montimit për numrin maksimal të përdoruesve.
- **PARALAJMËRIM.** Mbikëqyrja e të rriturve kërkohet në çdo kohë gjatë përdorimit të produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Sigurohuni që produkti të jetë montuar siç duhet dhe të përdoret sipas qëllimit.
- **PARALAJMËRIM.** Montimin duhet ta kryejë një person i rritur.
- **PARALAJMËRIM.** Ky produkt duhet të ankoret me ankorat e përfshira me produktin dhe sipas hapat e dhëna në manualin e montimit. Produkti mund të ankoret vetëm në sipërfaqe të buta. Një produkt i pa siguruar mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime serioze.
- **PARALAJMËRIM.** Pjesët metalike janë përçues të elektricitetit. Dritat, kabllo të zgjatueshëm dhe të gjitha pajisjet e tjera elektrike nuk duhet kurrë të lejohen të vijnë në kontakt me pjesët metalike të produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Për produktet që janë të destinuara për t'u ngjitur/ulur; mos i instaloni dhe/ose vendosni mbi beton, asfalt, ose ndonjë sipërfaqe tjetër të fortë. Produktet më të larta se 60 cm duhet të instalohen mbi një sipërfaqe që absorbueshokët, si bar, copa druri ose rërë. Kjo duhet të mbulojë një sipërfaqe prej të paktën 1.5 m rreth produktit.
- **PARALAJMËRIM.** Inspektoni produktin para çdo përdorimi. Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë vendosur dhe lidhur siç duhet dhe në mënyrë të sigurt, kontrolloni periodikisht më pas. Ngushtoni çdo pjesë të lirshme.
- **PARALAJMËRIM.** Zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose të munguar.
- **PARALAJMËRIM.** Vishni rroba të rehatshme pa grepë, kapëse, kordona ose çdo gjë që mund të kapet në produkt. Hiqni bizhuteritë, varëset dhe vathët.
- **PARALAJMËRIM.** Mos bashkëngjitni shtesa/pjesë shtesë në pjesët e kornizës që mund të ndikojnë në sigurinë thelbësore.
- **PARALAJMËRIM.** Mos lejoji fëmijët të ngjiten mbi produktin ose pjesët e produktit që nuk janë të destinuara për t'u ngjitur, duke përfshirë shufrat e rrotullimit.
- **PARALAJMËRIM.** Për produktet që janë të destinuara për t'u ngjitur; mos i përdorni kur janë të lagura.
- **PARALAJMËRIM.** Sipërfaqet e lagura mund të jenë të rrëshqitshme.
- **PARALAJMËRIM.** Për lëkundëset dhe trapezat; sigurohuni që distanca midis sipërfaqes së tokës dhe produktit gjithmonë të tejkalojë 35 centimetra.
- **PARALAJMËRIM.** Çdo modifikim i bërë nga konsumatori në produktin original (p.sh. shtimi i një aksesori) duhet të kryhet sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Për të shmangur lëndimet serioze:

Në rast mungese të pjesëve, ju lutemi kontaktoni vendin e blerjes për ndihmë. Ose shkoni te www.exittoys.com.

Ju lutemi mbani mend se fëmijët kanë një dëshirë të natyrshme për të luajtur dhe se kjo mund të çojë në situata të rrezikshme të paparashikuara për të cilat prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës. Mësoni fëmijët tuaj si të përdorin produktin dhe tregoni atyre rreziqet e mundshme. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë lëndim që mund të ndodhë gjatë përdorimit të produktit.

Montimi dhe instalimi

Mund të jetë e dobishme që një person tjetër t'ju ndihmojë në procesin e montimit.

- Hapësira e mjaftueshme mbi kokë është thelbësore. Sigurohuni që të ketë hapësirë për kabllot, degët e pemëve dhe rreziqe të tjera të mundshme.
- Vendosni produktin larg mureve, strukturave, gardheve dhe zonave të tjera loje që nuk janë pjesë e ndërtimit të produktit. Mbani një hapësirë të qartë në të gjitha anët e produktit. Rekomandohet një distancë minimale prej 2 m nga skaji i kornizës.
- Instaloni produktin në një sipërfaqe të rrafshët.

Përdorimi dhe mirëmbajtja

Inspektoni produktin para çdo përdorimi dhe zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose të munguar. Kushtet e mëposhtme mund të paraqesin rreziqe të mundshme ose të shkaktojnë rrëzimin e produktit:

- Pjesë të munguara, të vendosura në mënyrë të papërshtatshme ose të lidhura në mënyrë të pasigurt.
- Kornizë e përthyer ose e thyer.
- Daljet e mprehta në kornizë.
- Pjesë të lirshme ose të munguara të harduerit ose sistemit të ankorimit.
- Kontrolloni dhe mirëmbani trarët kryqëzorë, pezullimet dhe ankorat.
- Mos përdorni produkte të bëra nga pjesë metali gjatë stuhive me bubullima, pasi tubat metalikë mund të konduktojnë rrufe.
- Gjuha dhe buzët mund të ngjiten në punimet metalike në temperatura nën zero.
- Në kushte më të ngrohta dhe me diell, pjesët mund të nxehen. Temperatura duhet të kontrollohet rregullisht gjatë përdorimit, veçanërisht pjesët metalike.
- Mos e përdorni Monkey bar-in njëkohësisht me aksesore të tjerë.

Ju lutemi kini parasysh faktet në lidhje me pjesët prej druri:

- Ndikimet e motit mbi drurin mund të shkaktojnë që ai të shtrembërohet ose të çatitet. Kjo nuk ka një ndikim negativ në strukturë.
- Ky lloj druri ofron një mbrojtje natyrale kundër kalbjes, mykut dhe dëmtuesve.
- Në stinët me lagështi më të lartë mund të shfaqen pika të zeza, kjo nuk është e dëmshme dhe do të zhduket kur të ulet lagështia dhe të rriten temperaturat. Nëse dëshironi t'i hiqni, mund të lahen me sapun.

Garancia

1. Pas datës së faturës së blerjes, pronari i produktit EXIT ka:

Seritë EXIT 85:

- Garanci 2-vjeçare për pajisjet e lojës (ndërtim, materiale montimi dhe aksesorë)
- Garanci 2-vjeçare për drurin e shtyllave dhe trarëve Douglas kundër kalbjes/dështimit strukturor

Seritë EXIT 110:

- Garanci 2-vjeçare për pajisjet e lojës (ndërtimi, materialet e montimit dhe aksesorët)
- Garanci 5-vjeçare për drurin e shtyllave dhe trarëve Douglas kundër kalbjes/dështimit strukturor

Gama EXIT 140:

- Garanci 2-vjeçare për pajisjet e lojës (ndërtimi, materialet e montimit dhe aksesorët)
- Garanci 5-vjeçare për drurin e shtyllave dhe trarëve Douglas kundër kalbjes/dështimit strukturor

2. Garancia **nuk funksionon** nëse:

- Ky produkt përdoret në mënyrë të pasaktë dhe/ose të pakujdesshme dhe përdoret në një mënyrë që nuk përputhet me qëllimin e tij.
- Është tejkuluar pesha maksimale (e përdoruesit).
- Ky produkt nuk është montuar dhe mirëmbajtur sipas librit të udhëzimeve.
- Riparimet teknike kryhen pa konsultim me furnizuesin.
- Pjesët që janë montuar më vonë nuk përputhen me specifikimet teknike të produktit në fjalë ose janë montuar në mënyrë të pasaktë.
- Defektet janë rezultat i ndikimeve klimatike të tilla si korrozioni, rrezet UV ose degradimi normal

3. Garancia zbatohet vetëm kur prova, e shoqëruar me faturën origjinale të blerjes, i paraqitet shërbimit të klientit të EXIT Toys ose një tregtari EXIT Toys.

4. Në rast të defekteve materiale dhe ndërtimore që janë konstatuar nga EXIT Toys, produkti ose përbërësit e tij do të riparohen ose zëvendësohen – sipas zgjedhjes së tij – pa pagesë gjatë periudhës së garancisë të përmendur në Nenin 1.

5. Nëse pretendimi për garanci nuk është i justifikueshëm, të gjitha shpenzimet janë në kurriz të pronarit.

6. Produktet EXIT Toys janë projektuar për përdorim shtëpiak dhe të jashtëm. Nuk lejohet dhënia me qira ose vendosja e lodrës në vende publike si shkolla ose qendra ditore ose ambiente sportive. Garancia dhe çdo detyrim tjetër skadon nëse lodra jepet me qira ose përdoret në vende publike.



Āra jautrība, spēles un sports ikvienam

Āra rotaļlietu izgatavošana, lai radītu jautrību ikvienam. 2011. gadā ar šādu domu dibinātāji sāka izstrādāt āra rotaļlietas ar nosaukumu EXIT Toys. Viena lieta, par ko mēs joprojām esam pārliecināti - jautrība vienmēr ir pirmajā vietā! EXIT Toys ar saviem unikālajiem ražojumiem iedrošina visu ģimeni doties ārā un rotaļāties kopā, iesaistīties sportā un baudīt jautrību.

Āra jautrība un izaicinājumi gadiem ilgi!

Labākie piedzīvojumi gan bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem notiek ārā. EXIT Toys ir pārliecināts, ka labi produkti papildina pieredzi. Jo stilīgāks, pievilcīgāks un izaicinošāks ir ražojums, jo vairāk jautrības tas rada. Tieši tāpēc mūsu produktu dizainam tiek pievērsta liela uzmanība. Mēs vienmēr meklējam ko īpašu.

Drošība pirmajā vietā

Mēs darām visu iespējamo, lai izstrādātu produktus, kas ir droši ikvienam. Mums ir pašsaprotami, ka mūsu produkti atbilst augstākajiem patērētāju drošības standartiem. Pirms produkta palaišanas tirgū tiek veikti neatkarīgi un ekspertu testi, lai iegūtu nepieciešamos sertifikātus. Mēs arī veicam pastāvīgas pārbaudes ražošanas laikā un sekojam aktualitātēm likumdošanas un regulatīvajā jomā. Mūsu produktu klāstā atradīsiet tikai tos produktus, kas atbilst stingrākajiem EXIT Toys standartiem.

Vai jums ir jautājums vai komentārs? Mēs labprāt palīdzēsīm!

Mēs tiešām novērtējam, ka esat mūsu klients, un pateicamies par uzticību EXIT Toys un mūsu produktiem. Mēs esam atvērti jūsu viedokļiem, tāpēc gaidīsim jūsu komentārus un idejas. Lai varētu turpināt uzlabot, attīstīt un paplašināt mūsu produktus.

Apmeklējiet EXIT Toys pasauli vietnē www.exittoys.com un atklājiet arī citus mūsu pārsteidzošos un stilīgos āra produktus, kas gadiem ilgi nodrošinās jums izklaidi. Vai vienkārši sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@exittoys.com. Mēs labprāt sniegsim jums individuālu konsultāciju.

Dodieties rotaļāties ārā!

EXIT Toys komanda

Droša lietošana

Lai atvieglotu uzstādīšanu, pirms darba sākšanas izlasiet zemāk sniegtos norādījumus. Saglabājiēt šo rokasgrāmatu un montāžas rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

BRĪDINĀJUMI

- **BRĪDINĀJUMS.** Pirms lietošanas izlasiet visas instrukcijas un veiciet visus montāžas posmus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai ārpus telpām, ja montāžas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
- **BRĪDINĀJUMS.** Minimālais lietotāja vecums: 3 gadi.
- **BRĪDINĀJUMS.** Maksimālais lietotāja vecums ir norādīts produkta montāžas rokasgrāmatā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai māsaimniecībā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Rīšanas risks, sīkas detaļas. Montāžas laikā maziem bērniem jāatrodas tālāk no produkta, jo tajā ir sīkas detaļas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Maksimālais lietotāja svārs un maksimālā slodze ir norādīti montāžas instrukcijā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Ja ir svarīgs maksimālais lietotāju skaits, skatieties montāžas instrukciju, kurā norādīts maksimālais lietotāju skaits.
- **BRĪDINĀJUMS.** Produkta lietošanas laikā vienmēr ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
- **BRĪDINĀJUMS.** Pārliecinieties, ka produkts ir pareizi samontēts un tiek lietots atbilstoši paredzētajam.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nepieciešama pieaugušo palīdzība montāžā.
- **BRĪDINĀJUMS.** Šis produkts ir jānostiprina ar komplektācijā iekļautajiem stiprinājumiem un saskaņā ar montāžas rokasgrāmatā norādītajiem soļiem. Produktu var nostiprināt tikai uz mīkstām virsmām. Nenostiprināts produkts var apgāzties, izraisot nopietnus ievainojumus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Metāla detaļas vada elektrību. Apgaismojums, pagarinātāji un visi citi elektriskie piederumi nedrīkst nonākt saskarē ar produkta metāla detaļām.
- **BRĪDINĀJUMS.** Produktus, kas paredzēti kāpšanai/sēdēšanai, nedrīkst uzstādīt un/vai novietot uz betona, asfalta vai jebkuras citas cietas virsmas. Produktus, kas ir augstāki par 60 cm, jāuzstāda uz triecienu absorbējošas virsmas, piemēram, zālāja, koksnes skaidu vai smilšu. Tai jāaptver vismaz 1,5 m platība ap produktu.
- **BRĪDINĀJUMS.** Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu. Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pareizi un droši novietotas un piestiprinātas, pēc tam periodiski pārbaudiet. Pieskrūvējiēt visas vajāīgas detaļas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nomainiet visas nolietotas, bojātas vai trūkstošas detaļas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Valkājiēt ērtu apģērbu bez āķiem, pogām, auklām vai jebkādiem citiem elementiem, kas var aizķērties vai iekērties produktā. Noņemiet rotaslietas, kaklarotas un auskarus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nepievienojiet papildinājumus/pielikumus rāmja daļām, kas var ietekmēt būtisko drošību.
- **BRĪDINĀJUMS.** Neļaujiet bērniem kāpt uz produkta vai produkta daļām, kas nav paredzētas kāpšanai, tostarp uz vingrošanas stieņiem.
- **BRĪDINĀJUMS.** Produktus, kas ir paredzēti kāpšanai, nelietojiet, ja tie ir mitri.
- **BRĪDINĀJUMS.** Mitras virsmas var kļūt slidenas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Attiecībā uz šūpolēm un trapeci, pārliecinieties, ka attālums starp zemes virsmu un produktu vienmēr pārsniedz 35 centimetrus.
- **BRĪDINĀJUMS.** Jebkādas izmaiņas, ko patērētājs veic oriģinālajā produktā (piemēram, piederumu pievienošana), jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem:

Ja trūkst kādas detaļas, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu palīdzību. Vai arī apmeklējiet www.exittoys.com.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bērniem ir dabiska vēlme spēlēties, un tas var izraisīt neparedzētas bīstamas situācijas, par kurām ražotājs nevar uzņemties atbildību. Iemāciet saviem bērniem, kā lietot produktu, un norādiet uz iespējamajiem briesmām. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem ievainojumiem, kas var rasties, lietojot produktu.

Salikšana un uzstādīšana

Montāžas procesā var būt noderīgi piesaistīt papildu personu.

- Ir būtiski nodrošināt pietiekamu augstumu virs galvas. Nodrošiniet brīvu telpu vadiem, koku zariem un citiem iespējamiem apdraudējumiem.
- Novietojiet produktu tālu no sienām, būvēm, žogiem un citām rotaļu vietām, kas nav daļa no produkta konstrukcijas. Uzturiet brīvu telpu visās produkta pusēs. Ieteicams atstāt vismaz 2 m attālumu no rāmja malas.
- Uzstādiert produktu uz līdzenas virsmas.

Lietošana un apkope

Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu un nomainiet visas nolietotas, bojātas vai trūkstošas detaļas. Šādi apstākļi var radīt potenciālus draudus vai izraisīt apgāšanos:

- Trūkstošas, nepareizi novietotas vai nepietiekami nostiprinātas detaļas.
- Saliekts vai salauzts rāmis.
- Asas izvirzījumi uz rāmja.
- Atbrīvoti vai trūkstoši stiprinājumi vai nostiprināšanas sistēma.
- Pārbaudiet un uzturiet šķērssijas, piekares un stiprinājumus.
- Lietusgāzes laikā nelietojiet produktus, kas izgatavoti no metāla detaļām, jo metāla caurules var vadīt zibens strāvu.
- Ziemā zem nulles temperatūrā mēles un lūpas var pielipt pie metāla detaļām.
- Siltākos un saulainākos apstākļos detaļas var kļūt karstas. Lietošanas laikā regulāri jāpārbauda temperatūra, īpaši metāla detaļām.
- Nelietojiet Monkey bar vienlaikus ar citiem piederumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā faktus par koka detaļām:

- Laika apstākļu ietekme uz koka var izraisīt tā deformāciju vai plaisāšanu. Tas negatīvi neietekmē konstrukciju.
- Šis koka veids nodrošina dabisku aizsardzību pret puvi, pelējumu un kaitēkļiem.
- Sezonās ar augstāku mitrumu var parādīties melni punktiņi, kas nav kaitīgi un pazudīs, kad mitrums samazināsies un temperatūra paaugstināsies. Ja vēlaties tos noņemt, tos var nomazgāt ar ziepēm.

Garantija

1. Pēc pirkuma rēķina datuma EXIT produkta īpašnieks saņem šādu garantiju:

EXIT 85 sērija:

- 2 gadu garantija rotaļu iekārtām (konstrukcija, montāžas materiāli un piederumi)
- 2 gadu garantija Douglas koka stabiņiem un sijām pret puvi/struktūras bojājumiem

EXIT 110 sērija:

- 2 gadu garantija rotaļu iekārtām (konstrukcijai, montāžas materiāliem un piederumiem)
- 5 gadu garantija Douglas stabiņiem un sijām pret koksnes puvi/konstrukcijas bojājumiem

EXIT 140 sērija:

- 2 gadu garantija rotaļu iekārtām (konstrukcijai, montāžas materiāliem un piederumiem)
- 5 gadu garantija Douglas stabiņiem un sijām pret koksnes puvi/konstrukcijas bojājumiem

2. Garantija **nav spēkā** šādos gadījumos:

- Šis produkts tiek lietots nepareizi un/vai neuzmanīgi un tiek lietots tā, ka tas neatbilst tā paredzētajam mērķim.
- ir pārsniegts maksimālais (lietotāja) svars.
- šis produkts nav samontēts un uzturēts saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- tehniskie remontdarbi ir veikti bez konsultācijas ar piegādātāju.
- pēc tam uzstādītās detaļas neatbilst attiecīgā produkta tehniskajām specifikācijām vai ir uzstādītas nepareizi.
- defekti ir radušies klimata ietekmes rezultātā, piemēram, korozija, UV stari vai normāla sadalīšanās.

3. Garantija ir spēkā, uzrādot oriģinālo rēķinu par pirkumu EXIT Toys klientu apkalpošanas dienesta vai EXIT Toys izplatītāja pārstāvim.

4. Materiālu un konstrukciju defektu gadījumā, ja EXIT Toys tos atzīst, tas pēc savas izvēles bez maksas salabos vai nomainīs produktu vai tā detaļas 1. punktā minētajā garantijas periodā.

5. Ja garantijas pieprasījums nav pamatots, visi izdevumi ir jāsedz īpašniekam.

6. EXIT Toys produkti ir izstrādāti lietošanai mājāsaimniecībās un ārpus telpām. Nav atļauts īrēt vai novietot rotaļlietu sabiedriskās vietās, piemēram, skolās, dienas aprūpes centros vai sporta iestādēs. Garantija un jebkādas citas saistības nav spēkā, ja rotaļlieta tiek īrēta vai izmantota sabiedriskās vietās.



Lõbus aeg vabas õhus, mängud ja sportlikud tegevused kõigile

Õuemänguasjad, millega kõik lustida võivad. Just selles vaimus hakkasid meie ettevõtte loojad 2011. aastal mänguasjade väljatöötamist EXIT Toysi nime all. Ühes oleme endiselt kindlad: lõbu on esikohal! Oma unikaalsete esemetega julgustab EXIT Toys kogu peret koos väljas käima ja mängima, spordiga tegelema ning hoolega lõbutsema.

Aastate viisi väljakutseid pakkuvat meelelahutust õues!

Parimad seiklused toimuvad väljas; nii laste, noorte kui ka täiskasvanute jaoks. Ettevõttes EXIT Toys oleme veendunud, et head tooted lisavad elamusele naudingut. Mida lahedam, parema väljanägemisega ja väljakutsuvam ese on, seda lõbusam on see kõigi jaoks. Just seetõttu on meie toodete puhul disain esikohal. Püüame alati asjadele veidi lisavunki anda.

Ohutus ennekõike

Teeme kõik endast oleneva, et töötada välja tooted, mis on kõigile ohutud. Meie jaoks on iseene-sestmõistetav, et meie tooted vastavad kõrgeimatele tarbijaohutusstandarditele. Enne toote turule toomist laseme vajaliku sertifikaadi saamiseks läbi viia sõltumatud ja asjatundlikud testid. Me viime ka tootmise käigus läbi järjepidevaid kontrole ning hoiame end kursis viimaste seadusandlike ja regulatiivsete arengutega. Meie valikust leiame ainult tooteid, mis vastavad EXIT Toysi kõige rangematele standarditele.

Kas teil on küsimusi või kommentaare? Aitame rõõmuga!

Meile teeb suurt rõõmu, et olete hakanud meie kliendiks. Täname teid usalduse eest EXIT Toysi ja meie toodete vastu. Kuna oleme avatud teie seisukohtadele, ootame teie kommentaare ja ideid. See aitab meil oma tootevalikut veelgi enam täiustada, arendada ja laiendada.

Külastage EXIT Toysi maailma aadressil www.exittoys.com ja avastage ka meie teisi põnevaid ning lahedaid õuetooteid, mis pakuvad teile aastateks meelelahutust. Või võtke meiega ühendust aadressil info@exittoys.com. Anname teile rõõmuga personaalset nõu.

Minge õue mängima!

EXIT Toysi meeskond

Ohutu kasutamine

Kokkupaneku lihtsustamiseks tuleb enne alustamist lugeda käesolevat juhendit. Säilitage see juhend ja koostehiised edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUSED

- **HOIATUS.** Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised ja viige lõpule kõik kokkupaneku etapid.
- **HOIATUS.** Kui kokkupanekujuhendis ei ole märgitud teisiti, on see toode mõeldud ainult välitingimustes kasutamiseks.
- **HOIATUS.** Minimaalne kasutaja vanus: 3 aastat.
- **HOIATUS.** Maksimaalne kasutaja vanus on märgitud toote kokkupanekujuhendis.
- **HOIATUS.** See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- **HOIATUS.** Kõrge lämbumisoht, väikesed osad. Hoia väikesed lapsed kokkupaneku ajal eemal, kuna toode sisaldab väikeseid osi.
- **HOIATUS.** Maksimaalne kasutaja kaal ja maksimaalne koormus on esitatud kokkupanekujuhendis.
- **HOIATUS.** Kui maksimaalne kasutajate arv on oluline, vaata kokkupanekujuhendist maksimaalne kasutajate arv.
- **HOIATUS.** Toote kasutamisel on alati vajalik täiskasvanute järelevalve.
- **HOIATUS.** Veendu, et toode on õigesti kokku pandud ja kasutatakse ettenähtud viisil.
- **HOIATUS.** Vajalik täiskasvanute abi kokkupanekul.
- **HOIATUS.** Toode tuleb kinnitada tootega kaasasolevate kinnitusdetailidega ja vastavalt kokkupanekujuhendis antud juhiste. Toode võib kinnitada ainult pehmele pinnale. Kinnitamata toode võib ümber kukuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
- **HOIATUS.** Metallosad juhivad elektrit. Valgustid, pikendusjuhtmed ja muud elektriseadmed ei tohi kunagi puutuda kokku toote metallosadega.
- **HOIATUS.** Tooteid, mis on mõeldud ronimiseks/istumiseks, ei tohi paigaldada ega asetada betoonile, asfaltile ega muule kõvale pinnale. Üle 60 cm kõrgused tooted tuleb paigaldada pöörutusi summutavale pinnale, nagu muru, puiduhake või liiv. See peaks katma vähemalt 1,5 m suuruse ala toote ümber.
- **HOIATUS.** Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Veenduge, et kõik osad on õigesti ja kindlalt paigaldatud ja kinnitatud, ning kontrollige seda ka pärast kasutamist regulaarselt. Pingutage kõik lahtised kinnitusdetailid.
- **HOIATUS.** Asendage kõik kulunud, defektsed või puuduvad osad.
- **HOIATUS.** Kandke mugavaid riideid, millel ei ole konksusid, klambreid, paelu ega muid detaile, mis võivad tootesse kinni jääda. Eemaldage ehted, kaelakeed ja kõrvarõngad.
- **HOIATUS.** Ärge kinnitage raami osadele lisandeid/lisadetaile, mis võivad mõjutada olulist ohutust.
- **HOIATUS.** Ärge laske lastel ronida toote või toote osade peale, mis ei ole mõeldud ronimiseks, sealhulgas ronimispuulad.
- **HOIATUS.** Tooteid, mis on mõeldud ronimiseks, ei tohi kasutada märjana.
- **HOIATUS.** Märjad pinnad võivad olla libedad.
- **HOIATUS.** Kiikude ja trapetside puhul veenduge, et kaugus maapinnast tooteni on alati üle 35 sentimeetri.
- **HOIATUS.** Kõik tarbija poolt originaaltootele tehtavad muudatused (nt lisade lisamine) tuleb teha vastavalt tootja juhistele.

Tõsiste vigastuste vältimiseks:

Kui mõni osa puudub, pöörduge abi saamiseks ostukohta. Või külastage veebilehte www.exittoys.com.

Pidage meeles, et lastel on loomulik soov mängida ja see võib viia ettenägematute ohtlike olukordadeni, mille eest tootja ei vastuta. Õpetage lastele toote kasutamist ja juhendage neid võimalike ohtude suhtes. Me ei vastuta toote kasutamisel tekkida võivate vigastuste eest.

Kokkupanek ja paigaldus

Kokku panemisel võib abiks olla teine inimene.

- Piisav vaba ruum ülevalt on hädavajalik. Tagage vaba ruum juhtmetele, puuokstele ja muudele võimalikele ohtudele.
- Paigutage toode eemale seinadest, ehitistest, aedadest ja muudest mängualadest, mis ei kuulu toote konstruktsiooni juurde. Hoidke toote kõikidel külgedel vaba ruum. Soovitav on vähemalt 2 m raami servast.
- Paigaldage toode tasasele pinnale.

Kasutamine ja hooldus

Kontrollige toodet enne iga kasutamist ja asendage kulunud, defektsed või puuduvad osad. Järgmised tingimused võivad kujutada potentsiaalset ohtu või põhjustada ümberminekut:

- Puuduvad, valesti paigaldatud või ebakindlalt kinnitatud osad.
- Väänatud või purunenud raam.
- Raamil olevad teravad eenduvad osad.
- Lõdvestunud või puuduvad kinnitusdetailid või kinnitussüsteem.
- Kontrollige ja hooldage risttalasid, riputusi ja kinnitusi.
- Ärge kasutage metallosadest valmistatud tooteid äikese ajal, kuna metalltorud võivad juhtida välku.
- Külma temperatuurides võivad keeled ja huuled metallosadele kinni jääda.
- Soojemates ja päikeselisemates tingimustes võivad osad kuumaks minna. Kasutamise ajal tuleb regulaarselt kontrollida temperatuuri, eriti metallosade puhul.
- Ärge kasutage Monkey baariga samaaegselt teisi lisaseadmeid.

Pidage silmas puitosadega seotud asjaolusid:

- Ilmastikutingimused võivad puitu mõjutada, põhjustades selle kõverdumist või pragunemist. See ei mõjuta konstruktsiooni negatiivselt.
- Selline puit pakub looduslikku kaitset mädanemise, hallituse ja kahjurite eest.
- Kõrge õhuniiskusega hooaegadel võivad tekkida mustad täpid, mis ei ole kahjulikud ja kaovad, kui õhuniiskus langeb ja temperatuur tõuseb. Kui soovite need eemaldada, võib need seebiga maha pesta.

Garantii

1. Ostudokumentidil märgitud kuupäevast alates on EXITi toote omanikul:

EXIT 85 seeria:

- 2-aastane garantii mänguväljakule(konstruksioon, paigaldusmaterjalid ja lisatarvikud)
 - 2-aastane puidugarantii Douglaspostidele ja taladele puidu mädanemise/struktuurilise rikke vastu
- EXIT 110 seeria:
- 2-aastane garantii mänguväljakute seadmetele (konstruktsioon, paigaldusmaterjalid ja lisatarvikud)
 - 5-aastane puidugarantii Douglas-postidele ja -taladele puidu mädanemise/struktuurilise rikke vastu
- EXIT 140 seeria:
- 2-aastane garantii mänguväljakute seadmetele (konstruktsioon, paigaldusmaterjalid ja lisatarvikud)
 - 5-aastane puidugarantii Douglas-postidele ja -taladele puidu mädanemise/struktuurilise rikke vastu

2. Garantii **kaotab kehtivuse**, kui:

- Toodet kasutatakse valesti ja/või hooletult ning viisil, mis ei vasta selle otstarbele.
- Ületatakse maksimaalne (kasutaja) kaal.
- Toodet ei ole kokku pandud ja hooldatud vastavalt kasutusjuhendile.
- Tehnilised parandused tehakse ilma tarnijaga konsulteerimata.
- Hiljem paigaldatud osad ei vasta asjaomase toote tehnilistele spetsifikatsioonidele või on paigaldatud valesti.
- Defektid on tingitud kliimatingimustest, nagu korrosioon, UV-kiirgus või normaalne lagunemine.

3. Garantii kehtib ainult juhul, kui tõendid esitatakse koos ostuarve originaaliga EXIT Toysi klienditeenindusele või EXIT Toysi edasimüüjale.

4. Kui EXIT Toys on veendunud, et toote materjalides või ehituses esineb puudusi, siis EXIT Toys, vastavalt oma äranägemisele, kas remondib või asendab kõik punktis 1 mainitud garantiiperioodi vältel enda poolt defektsena tuvastatud materjalid ja osad.

5. Kui garantiinõue on põhjendamata, jäävad kõik seonduvad kulud toote omaniku kanda.

6. EXIT Toysi tooted on mõeldud isiklikuks kasutamiseks välitingimustes. Toodet ei ole lubatud välja rentida või paigutada avalikesse kohtadesse, näiteks kooli, päevakeskusesse või spordirajatistesse. Garantii ja muu vastutus ei kehti toote väljarentimisel või avalikus kohas kasutamisel.



Linksmybės lauke, žaidimai ir sportas visiems

Gaminame lauko žaislus, su kuriais visiems bus linksma. Su šia nuotaika 2011 m. mūsų įkūrimo partneriai pradėjo kurti lauko žaislus pavadinimu „EXIT Toys“. Dėl vieno dalyko esame tikri: linksmybėms visada pirmenybė! Su šiais unikaliais daiktais, „EXIT Toys“ skatina visą šeimą vykti į lauką ir žaisti kartu, sportuoti ir daug linksmintis.

Metai iššūkių kupinų linksmybių lauke!

Geriausį nuotykiai visada būna lauke; vaikams, jaunimui ir netgi suaugusiesiems. „EXIT Toys“ esame įsitikinę, kad geri produktai prisideda prie patirties. Nes kuo šaunesnis, geriau atrodantis ir iššūkių keliantis elementas, tuo visi su juo patirs daugiau linksmybių. Štai kodėl pirmenybę teikiame savo gaminių dizainui. Visada ieškome kažko truputį daugiau.

Saugumas pirmiausia

Darome viską, ką galime, kad sukurtume visiems saugius gaminius. Be abejo, mums svarbu, kad mūsų gaminiai atitiktų aukščiausius vartotojų saugos standartus. Prieš paleisdami produktą į rinką, atliekame nepriklausomas ir ekspertų patikras, kad gautume reikalingą sertifikavimą. Taip pat gamybos metu nuolat tikriname ir neatsilikame nuo naujausių teisės aktų ir reglamentų atnaujinimų. Taip pat rasite produktus, kurie atitinka mūsų asortimento griežčiausius „EXIT Toys“ standartus.

Ar turite klausimą ar komentarą? Su džiaugsmu padėsime!

Tikrai labai vertiname, kad esate mūsų klientas ir dėkojame jums už pasitikėjimą „EXIT Toys“ ir mūsų produktais. Kadangi mums rūpi jūsų požiūris, visada laukiame jūsų komentarų ir idėjų. Kad galėtumėte dar labiau gerinti, tobulinti ir plėtoti savo produktus.

Apsilankykite „EXIT Toys“ pasaulyje adresu www.exittoys.com ir taip pat atraskite mūsų nuostabius ir šaunius lauko produktus, kurie suteiks jums daugybę metų pramogų. Arba paprasčiausiai susisiekite su mumis adresu info@exittoys.com. Su džiaugsmu pateiksime jums asmeninį patarimą.

Eikite ir žaiskite lauke!

„EXIT Toys“ komanda

Saugus naudojimas

Kad būtų paprasčiau surinkti, prieš pradėdami, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas. Išsaugokite šį vadovą ir surinkimo vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

PERSPĖJIMAI

- **ISPĖJIMAS.** Prieš naudojimą perskaitykite visas instrukcijas ir atlikite visus surinkimo veiksmus.
- **ISPĖJIMAS.** Šis produktas skirtas naudoti tik lauke, jei surinkimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
- **ISPĖJIMAS.** Mažiausias naudotojo amžius: 3 metai.
- **ISPĖJIMAS.** Dėl maksimalaus naudotojo amžiaus žr. produkto surinkimo instrukciją.
- **ISPĖJIMAS.** Šis produktas skirtas naudoti tik namuose.
- **ISPĖJIMAS.** Pavojus užspringti, mažos dalys. Dėl mažų dalių surinkimo metu laikykite mažus vaikus atokiau.
- **ISPĖJIMAS.** Maksimalų naudotojo svorį ir maksimalų apkrovą rasite surinkimo instrukcijoje.
- **ISPĖJIMAS.** Jei svarbus maksimalus naudotojų skaičius, maksimalų naudotojų skaičių rasite surinkimo instrukcijoje.
- **ISPĖJIMAS.** Naudojant produktą visą laiką būtina suaugusiųjų priežiūra.
- **ISPĖJIMAS.** Įsitikinkite, kad produktas yra tinkamai surinktas ir naudojamas pagal paskirtį.
- **ISPĖJIMAS.** Reikia suaugusiojo pagalbos surinkimui.
- **ISPĖJIMAS.** Šis produktas turi būti pritvirtintas naudojant su produktu pateiktus tvirtinimo elementus ir laikantis surinkimo instrukcijoje nurodytų veiksmų. Produktas gali būti pritvirtintas tik ant minkštų paviršių. Nepritvirtintas produktas gali nugriūti ir sukelti rimtus sužalojimus.
- **ISPĖJIMAS.** Metalinės dalys laidžios elektros srovę. Šviestuvai, prailginimo laidai ir visa kita elektros įranga neturi liestis su metalinėmis produkto dalimis.
- **ISPĖJIMAS.** Produktus, kurie skirti lipti/sėdėti, negalima montuoti ir/arba statyti ant betono, asfalto ar bet koks kito kieto paviršiaus. Produktai, aukštesni nei 60 cm, turi būti montuojami ant smūgius sugeriančio paviršiaus, pvz., žolės, medžio drožlių ar smėlio. Tai turėtų apimti ne mažiau kaip 1,5 m plotą aplink produktą.
- **ISPĖJIMAS.** Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą. Įsitikinkite, kad visos dalys yra teisingai ir saugiai pritvirtintos, vėliau periodiškai tikrinkite. Priveržkite visus laisvus tvirtinimo elementus.
- **ISPĖJIMAS.** Pakeiskite visas susidėvėjusias, defektuotas ar trūkstamas dalis.
- **ISPĖJIMAS.** Dėvėkite patogius drabužius be kabliukų, užsegimų, raištelių ar kitų detalių, kurios gali užsikabinti ar įsipainioti produkte. Nusisekite papuošalus, kaklo grandines ir auskarus.
- **ISPĖJIMAS.** Nepritvirtinkite papildomų detalių prie rėmo dalių, kurios gali turėti įtakos esminiam saugumui.
- **ISPĖJIMAS.** Neleiskite vaikams lipti ant produkto ar produkto dalių, kurios nėra skirtos lipti, įskaitant gimnastikos strypus.
- **ISPĖJIMAS.** Produktų, kurie yra skirti lipti, nenaudokite, kai jie yra šlapi.
- **ISPĖJIMAS.** Šlapios paviršiai gali būti slidūs.
- **ISPĖJIMAS.** Sūpynėms ir trapecijoms: įsitikinkite, kad atstumas tarp žemės paviršiaus ir produkto visada būtų didesnis nei 35 centimetrai.
- **ISPĖJIMAS.** Visi vartotojo atlikti originalaus produkto pakeitimai (pvz., priedų pridėjimas) turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas.

Siekiant išvengti rimtų sužalojimų:

Jei trūksta dalių, kreipkitės pagalbos į pirkimo vietą. Arba apsilankykite www.exittoys.com.

Atminkite, kad vaikai turi natūralų norą žaisti, o tai gali sukelti nenumatytas pavojingas situacijas, už kurias gamintojas negali būti atsakingas. Mokykite vaikus, kaip naudoti produktą, ir atkreipkite jų dėmesį į galimus pavojus. Mes neatsakome už sužalojimus, kurie gali atsirasti naudojant produktą.

Surinkimas ir montavimas

Montavimo procese gali būti naudinga papildoma pagalba.

- Būtina užtikrinti pakankamą laisvą erdvę virš galvos. Užtikrinkite laisvą erdvę virš laidų, medžių šakų ir kitų galimų pavojų.
- Produktą pastatykite toliau nuo sienų, konstrukcijų, tvorų ir kitų žaidimų aikštelių, kurios nėra produkto konstrukcijos dalis. Visose produkto pusėse palikite laisvą erdvę. Rekomenduojamas mažiausias atstumas nuo rėmo krašto – 2 m.
- Produktą montuokite ant lygaus paviršiaus.

Naudojimas ir priežiūra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą ir pakeiskite susidėvėjusias, defektuotas ar trūkstamas dalis. Šios sąlygos gali kelti potencialų pavojų ar sukelti apvirimą:

- Trūkstamos, netinkamai išdėstytos ar netvirtai pritvirtintos dalys.
- Išlenktas ar sulaužytas rėmas.
- Aštrios iškyšos ant rėmo.
- Palaidotos arba trūkstamos tvirtinimo detalės arba tvirtinimo sistema.
- Patikrinkite ir prižiūrėkite skersinius, pakabas ir tvirtinimo elementus.
- Nenaudokite produktų, pagamintų iš metalinių dalių, per audras, nes metaliniai vamzdžiai gali laidyti žaibą.
- Esant žemai temperatūrai, liežuviai ir lūpos gali prilipti prie metalinių dalių.
- Šiltesnėmis ir saulėtesnėmis sąlygomis dalys gali įkaisti. Naudojimo metu reikia reguliariai tikrinti temperatūrą, ypač metalinių dalių.
- Nenaudokite Monkey bar kartu su kitais priedais.

Atkreipkite dėmesį į šiuos faktus apie medines dalis:

- Oro sąlygos gali turėti įtakos medienai, dėl to ji gali išsikreipti arba skilti. Tai neturi neigiamos įtakos konstrukcijai.
- Šis medienos tipas suteikia natūralią apsaugą nuo puvinio, pelėsių ir kenkėjų.
- Sezonais, kai drėgmė yra didesnė, gali atsirasti juodi taškeliai, tačiau tai nėra žalinga ir jie išnyks, kai drėgmė sumažės, o temperatūra pakils. Jei norite juos pašalinti, galite nuplauti muilu.

Garantija

1. Po pirkimo sąskaitoje nurodytos datos, „EXIT“ gaminio savininkas gauna:

EXIT 85 serija:

- 2 metų garantiją žaidimų įrangai (konstrukcijai, montavimo medžiagoms ir priedams)

- 2 metų garantiją Douglas stulpams ir sijoms nuo puvimo/konstrukcijos gedimų

EXIT 110 serija:

- 2 metų garantiją žaidimų įrangai (konstrukcijai, montavimo medžiagoms ir priedams)

- 5 metų garantiją Douglas stulpams ir sijoms nuo medienos puvimo/konstrukcijos gedimo

EXIT 140 serija:

- 2 metų garantiją žaidimų įrangai (konstrukcijai, montavimo medžiagoms ir priedams)

- 5 metų garantiją Douglas stulpams ir sijoms nuo medienos puvimo/konstrukcijos gedimo

2. Garantija **nebetaikoma**, jei:

- Šis produktas naudojamas netinkamai ir (arba) neatsargiai ir naudojamas taip, kad neatitinka jo paskirties.

- Viršytas maksimalus (vartotojo) svoris.

- Šis produktas nesurinktas ir neprižiūrimas pagal instrukcijų knygelę.

- Techniniai remontai atliekami nesikonsultuojant su tiekėju.

- Vėliau sumontuotos dalys neatitinka atitinkamo produkto techninių specifikacijų arba sumontuotos netinkamai.

- Defektai yra klimato įtakos, pvz., korozijos, UV spindulių ar normalaus susidėvėjimo, rezultatas.

3. Garantija taikoma tik tada, kai „EXIT Toys“ klientų aptarnavimo tarnybai arba „EXIT Toys“ pardavimo atstovui pateikiamas įrodymas kartu su originalia pirkimo sąskaita faktūra.

4. Jei pasitaikys medžiagos ir konstrukcijos defektų, kuriuos patvirtins „EXIT Toys“, gaminys arba sudedamosios dalys 1 straipsnyje nurodytu garantiniu laikotarpiu bus pataisytos arba pakeistos (savo nuožiūra) nemokamai.

5. Jei garantinis reikalavimas nebus pagrįstas, visas išlaidas turės padengti savininkas.

6. „EXIT Toys“ gaminiai yra skirti naudoti namuose ir lauke. Neleidžiama nuomoti arba statyti žaislą viešose vietose, pavyzdžiui, mokyklose, dienos centruose arba sporto įstaigose. Garantija ir bet kokios kitos atsakomybės baigs galioti, jei žaislas bus išnuomotas arba naudojamas viešose vietose.





www.exittoys.com



8 721111 209657 >

Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
Edisonstraat 83
7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

EXIT Toys is part of:

SIMBA · DICKIE · GROUP

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group